

**NAIPO**  
FINE WELLNESS

**User Manual**



**Contents**

English ..... 01-17  
Deutsch ..... 18-35

Company Name: Maitbay GmbH  
Company Address: Frankfurterstraße 29 20097 Hamburg  
Customer Service Email: info@maitbay.eu  
Website: https://naipo.de

**MADE IN CHINA**

**Massage Chair**  
Model: MGC-8900


材质：105g铜版纸  
尺寸：105 x 148.5mm  
印刷：单黑双面印刷  
装订方式：骑马钉装订  
(封面内页留白)

Thank you for purchasing the NAIPO MGC-8900 Massage Chair. Please read this user and care manual thoroughly and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our customer support team.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**  
**DANGER** - To reduce the risk of electric shock:  
Always unplug the massage chair from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:  
• An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before plugging on or taking off parts.  
• Do not use the appliance if abnormal sound is heard.  
• Do not massage areas that are swollen, inflamed or covered with skin eruptions.  
• Connect the massage chair to a properly grounded outlet.  
• Do not use the appliance when the upholstery or seat is removed, or when the appliance is not properly fastened. This may cause injury or malfunction.  
• Do not use the appliance in an hour after meal.  
• Do not allow children or pets to play around the device, behind the backrest or under the seat to avoid accidental injuries.  
• Do not use the device when your body is wet, and please do not operate with wet hands.  
• Stop using immediately if you experience any discomfort.  
• The appliance is not intended for self diagnosis or self treatment of conditions that should be managed by a qualified health care provider.  
• Please contact your doctor before use if you are pregnant or menstruating.  
• The suggested usage duration is 30 minutes.  
• Do not use a damp hand to unplug the cord to avoid electric shock.  
• Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.  
• Do not drag the cord, or reach to the front plastic end to unplug it.  
• Do not squeeze, over bend, pull hard, twist the cord and please keep the cord away from heated surfaces.  
• Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.  
• To disconnect, turn off control to the OFF position, then remove plug from outlet.  
• The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

The appliance must only be supplied of safety voltage corresponding to the marking on the appliance.  
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.  
Do not use the appliance if abnormal sound is heard.  
Do not massage areas that are swollen, inflamed or covered with skin eruptions.  
Connect the massage chair to a properly grounded outlet.  
Do not use the appliance when the upholstery or seat is removed, or when the appliance is not properly fastened. This may cause injury or malfunction.  
Do not use the appliance in an hour after meal.  
Do not allow children or pets to play around the device, behind the backrest or under the seat to avoid accidental injuries.  
Do not use the device when your body is wet, and please do not operate with wet hands.  
Stop using immediately if you experience any discomfort.  
The appliance is not intended for self diagnosis or self treatment of conditions that should be managed by a qualified health care provider.  
Please contact your doctor before use if you are pregnant or menstruating.  
The suggested usage duration is 30 minutes.  
Do not use a damp hand to unplug the cord to avoid electric shock.  
Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.  
Do not drag the cord, or reach to the front plastic end to unplug it.  
Do not squeeze, over bend, pull hard, twist the cord and please keep the cord away from heated surfaces.  
Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.  
To disconnect, turn off control to the OFF position, then remove plug from outlet.  
The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.



**Quick Control Buttons**

Zero Gravity Position  
Pause  
Back Leg Heat  
Power/Auto Massage  
Rotary Switch  
Back Incline  
Back Recline  
Footrest Up  
Footrest Down

**Instructions of Quick Control Buttons**

**Power/Auto Massage**  
Quick press rotary switch to toggle auto massage programs.

**Rotary Switch**  
Rotate clockwise/counterclockwise to increase/decrease 3D massage intensity.

**Zero Gravity Position**  
Press to position the chair in Zero Gravity Position, press again to restore to default position.

**Footrest Extends**  
Press and hold to extend the footrest; release the button to stop. (Make sure there is no obstruction in advance)

**Footrest Retract**  
Press and hold to retract the footrest; release the button to stop.

**Pause**  
Press to pause massage chair function, press this button again to continue.

**Footrest Up**  
Press and hold to raise the footrest; release the button to stop.

**Footrest Down**  
Press and hold to lower the footrest; release the button to stop.

**Back Leg Heat**  
Press to turn on Back/Leg Heat; press again to turn off Back/Leg Heat.

**Back Incline**  
Incline; Press and hold to incline the backrest to upright position; Release the button to stop.

**Back Recline**  
Recline; Press and hold to recline the backrest; Release the button to stop.

**FEATURES AND PRODUCT HIGHLIGHTS:**

**1. One Press Control Sliding Forward**  
It will slide forward by 28cm and recline afterwards. Gilder recliner linkage mechanism to save space and provide utmost relaxing position.

**2. Zero Gravity Position**  
At such a weightless position that the height of the legs slightly higher than the upper body, the weight of body can evenly distributed throughout, reducing the pressure of the spine and joints both physically and mentally.

**3. Auto/Manual Footrest Extension**  
The upper footrest can extend by 7cm and lower footrest can extend by 15cm automatically for various users with different stature.

**4. Whole Body Air Pressure Massage**  
Whole Body Air Pressure Massage for shoulders, arms, back, waist, hips, legs and feet.

**5. Role Massage**  
3 underlying rollers provide all-direction pressure massage for the reflex zone.

**6. Versatile Massage Techniques**  
Mimic human hand kneading, smooching, snapping, tapping, plucking massage techniques with extra cut rubbing massage for custom-tailored relaxation.

**Leg Extends/Retracts**  
Press and hold "Extend" or "Retract" button to extend or retract the footrest to the length you desire for better massage experience, release the button to fix the position.

**WARNING**  
Do not play on the massage chair or operate it improperly.  
Ensure there is no obstruction when raising or reclining the backrest and footrest.  
Do not place feet/feet or any other objects in the space between the seat and the backrest/footrest when it is in the reclining or raising motion.  
Ensure massage chair is returned back to its original position before getting off the massage chair.

**After Use**

- Always unplug the massage chair from the electrical outlet immediately after use.
- Secure the center console onto the holder.
- Turn off the power switch and unplug the massage chair from the electrical outlet while not in use to avoid children play on the massage chair accidentally.
- When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered. The power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.

**PREPARATION BEFORE USE:**

**Installation Methods**

**Step 1: Take off massage chair units out of the cartons**







► Unpack the cartons one at a time, unroll all accessories out of the cartons.  
► Before beginning installation, please verify that all components are included (check with the packing list carefully).

**Step 2: Install Armrest Unit**

► Connect the numbered armrest to the matching numbered nozzle on the armrest and plug in the air valve connector.  
(There are 2 air valve plugs at the rear of each armrest)

**Step 3: Install Touchscreen Controller Holder**

► Insert the lower end of Touchscreen Controller holder into the socket, turn the nut clockwise to secure the holder into place.



**STORAGE AND MAINTENANCE:**

**Care and Maintenance Instructions**

- To treat stains on back panel, armrest, footrest, plastic parts or on hot, spot clean with mild detergent foam. Then wipe it with a dry cleaning cloth.
- To treat stains on controller, power box, spot clean with a dry cleaning cloth.
- To treat stains on back cushion or pillow, use a water based upholstery cleaner only, wipe it with moist cloth, then air dry.
- To clean the footrest unit covers, remove it from the chair, hand wash with a mild detergent, then line dry.

**Note:**

- Put out the power cord from the power strips before care and maintenance. To avoid electrical shock or injury, do not handle the power cord with wet hands. Make sure no detergent enter into the power box while cleaning.
- Do not use benzene, thinner or other solvents on your product, it may cause fading or damage to the product.
- Do not use the upholstery.

**Storage Methods**

- Keep the product free from dust. Cover the product with a dust-free cloth to prevent collection of dust if not in use of a long period of time.

**Note:**

- Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.

**Warm Tips**

During daily use, please check for the following symptoms:

- Burnt smell.
- The product experiences unusual power ON/OFF when touching the power cord.
- Other abnormal symptoms.

**Note:**

- Do not use the product to avoid breakdowns or accidents if any above symptoms spotted.
- Switch off the power button and disconnect the plug, contact your dealer or authorized service center for repair.
- All other servicing except above care and maintenance should be serviced by an authorized dealer or service center.

**WARNING**

Put out the power cord from the power strips before care and maintenance. To avoid electrical shock or injury, do not handle the power cord with wet hands. Do not try to dismantle or repair the product yourself, please send your massage chair to the authorized service center.

**TROUBLESHOOTING:**

Problems	Possible causes	Actions
Massage Chair does not start	The power cord is not located into the power socket. Power switch is off	Turn on the switch. Replace only with a fuse of same type and rating
No music comes from the speaker	The volume is turned to the lowest	Adjust the speaker volume from the mobile devices
Backrest or footrest can not raise or fold	Excessive load has been pressed on the backrest or leg rest	Reduce the load and try again
Armrest malfunction	The air hose is blocked	Straight the air hose and clear out the blockage

If you still have problem with the machine, please contact our customer support team.

**SPECIFICATIONS:**

Model Number: MGC-8900  
Product Name: NAIPO MGC-8900 Massage Chair  
Rated Frequency: 50/60Hz  
Power Consumption: 180W  
Rated Voltage: 220-240V  
Rating Time: 20 Minutes  
Chair Dimension: 170\*81\*125cm  
Gross Weight: 204/169kg  
Safety Design: Class I

**WARNING AND CUSTOMER SERVICE:**

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your order number and product model number when contacting us.

Problems	Possible causes	Actions
Massage Chair does not start	The power cord is not located into the power socket. Power switch is off	Turn on the switch. Replace only with a fuse of same type and rating
No music comes from the speaker	The volume is turned to the lowest	Adjust the speaker volume from the mobile devices
Backrest or footrest can not raise or fold	Excessive load has been pressed on the backrest or leg rest	Reduce the load and try again
Armrest malfunction	The air hose is blocked	Straight the air hose and clear out the blockage

If you still have problem with the machine, please contact our customer support team.

**SPECIFICATIONS:**

Model Number: MGC-8900  
Product Name: NAIPO MGC-8900 Massage Chair  
Rated Frequency: 50/60Hz  
Power Consumption: 180W  
Rated Voltage: 220-240V  
Rating Time: 20 Minutes  
Chair Dimension: 170\*81\*125cm  
Gross Weight: 204/169kg  
Safety Design: Class I

**WARNING AND CUSTOMER SERVICE:**

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your order number and product model number when contacting us.

Vielen Dank für den Kauf des NAIPO Hacken & Rücken Massagestuhls. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produkt-Modellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:**  
**GEFAHR** - Zur Risikominimierung eines Stromschlages: Trennen Sie den Massagestuhl von der Netzsteckdose unmittelbar nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:  
• Lassen Sie die Geräte niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehöre auflegen bzw. abnehmen.  
• Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle bei bläulichen Witterbedingungen wie Donner und Blitz und bevor Sie Zubehör auflegen bzw. abnehmen.  
• Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn das Netztafel oder -stecker beschädigt, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt, oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät bitte zu einem Kundendienst oder in Umsetzung und Reparatur.  
• Vergleichen Sie bitte die geeignete Betriebsanweisung auf dem Typenschild mit der örtlichen Stromstruktur.  
• Entfernen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.  
• Gebrauch Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder Kissen. Dies kann zu einer Überhitzung führen und Feuer, Stromschlag oder Personenschäden verursachen.  
• Setzen Sie nicht an dem Netztafel oder greifen das vordere Kunststoffende, um den Netzstecker von der Stromquelle zu entfernen.

Drücken Sie das Netztafel nicht zusammen noch biegen es, ziehen nicht lassen die diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produkt-Modellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.


**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:**  
**GEFAHR** - Zur Risikominimierung eines Stromschlages: Trennen Sie den Massagestuhl von der Netzsteckdose unmittelbar nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:  
• Lassen Sie die Geräte niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehöre auflegen bzw. abnehmen.  
• Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle bei bläulichen Witterbedingungen wie Donner und Blitz und bevor Sie Zubehör auflegen bzw. abnehmen.  
• Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn das Netztafel oder -stecker beschädigt, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt, oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät bitte zu einem Kundendienst oder in Umsetzung und Reparatur.  
• Vergleichen Sie bitte die geeignete Betriebsanweisung auf dem Typenschild mit der örtlichen Stromstruktur.  
• Entfernen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.  
• Gebrauch Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder Kissen. Dies kann zu einer Überhitzung führen und Feuer, Stromschlag oder Personenschäden verursachen.  
• Setzen Sie nicht an dem Netztafel oder greifen das vordere Kunststoffende, um den Netzstecker von der Stromquelle zu entfernen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ihr Körper nass ist und bedenken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.  
Stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn Sie Unbehagen verspüren.  
Das Gerät dient nicht der Eigen Diagnose oder Eigenbehandlung von Erkrankungen, die von qualifizierten Gesundheitsfachkräften behandelt werden sollen.  
Wenden Sie das Gerät nur mit einer geeigneten Stromzufuhr.  
Betreiben Sie das Gerät nur mit einer sicheren Netzspannung auf die dem Typenschild angegeben.  
Bitte kontaktieren Sie Ihren Kaufort, falls Sie schwache sind oder mehrerlei.  
Die empfohlene Gebrauchsdauer beträgt 20 Minuten.

**BEEICHNUNG UND FUNKTIONEN DER KOMPONENTEN:**

**Externer Aufbau**

**Anleitung zu Schnellbedienungstasten**

**Ein-/Ausschalter/Auto-Massage**  
Drücken Sie die Taste, um den Sessel in die Null-Gravitations Position zu bringen. Drücken Sie die Taste erneut, wird das Programm fortgesetzt.

**Drehschalter**  
Drehen Sie im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn, um die Intensität der 3D-Massage zu erhöhen/verringern.

**Null-Gravitations Position**  
Drücken Sie die Taste, um den Sessel in die Null-Gravitations Position zu bringen. Drücken Sie die Taste erneut, wird das Sessel kehrt in die Ausgangsposition zurück.

**Fußstütze aufziehen**  
Drücken und halten Sie die Taste, um die Fußstütze aufzufahren; auf Loslassen der Taste hält die Fußstütze an.

**Fußstütze einfahren**  
Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um die Fußstütze abzufahren; auf Loslassen der Taste hält die Fußstütze an.

**Pause**  
Drücken Sie die Taste, um die Massagefunktion zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, wird das Programm fortgesetzt.

**Füße hoch**  
Drücken und halten Sie die Taste, um die Fußstütze zu erhöhen. Auf Loslassen der Taste hält die Fußstütze an.

**Füße runter**  
Drücken und halten Sie die Taste, um die Fußstütze zu senken. Auf Loslassen der Taste hält die Fußstütze an.

**Rücken & Bein Wärme**  
Drücken Sie die Taste, um die Wärme an Rücken und Bein einzuschalten. Ein erneutes Drücken der Taste schaltet die Wärme an Rücken und Bein aus.

**Rücken hochstellen**  
Drücken und halten Sie die Taste, um die Rückenlehne in eine aufrechte Position zu stellen. Auf Loslassen der Taste hält die Rückenlehne an, back Recline.

**Rücken unterstellen**  
Drücken und halten Sie die Taste, um die Rückenlehne runterzustellen. Auf Loslassen der Taste hält die Rückenlehne an, Back Recline.

**EIGENSCHAFTEN UND ARTIKELBESONDERHEITEN:**

**1. Drücken Sie die Fernbedienung, um das Modell vorzubereiten**  
Das Modell wird automatisch ein- und ausgeschaltet, wenn Sie die Fernbedienung drücken. Der Mechanismus zum Vorwärtsbewegen und Abheben sorgt Platz und bietet eine höchst entspannende Massageposition.

**Null-Gravitations Position**  
In einer schwerkraft freien Position liegen die Beine etwas höher als der Oberkörper und das Körpergewicht wird gleichmäßig verteilt. Dabei wird der Druck auf die Wirbelsäule und Gelenke physisch und mental gelast.

**Auto/Manuelle Fußstütze aufziehen**  
Die obere Fußstütze kann um 7 cm ausgefahren werden, während die untere Fußstütze um 15 cm ausgezogen werden kann. Damit können Nutzer verschiedener Staturen den Sessel gebrauchen.

**Ganzkörper Luftdruck Massage**  
Die Ganzkörper Luftdruck Massage besteht sich aus Schultern, Arme, Rücken, Taille, Hüfte, Beine und Füße.

**Role Massage**  
Drei Rollen an den Fußrollen bieten eine Druckmassage in allen Richtungen der Reflexionen.

**4. Zahlreiche Massagefunktionen**  
Die Massage mimen ein menschliche Kneten, Klappen, Schlagen, Shiatsu-Massagestrichen mit zusätzlichen Wadenrollen für eine maßgeschneiderte Erholung.

**Beinstütze fährt aus/ein**

Drücken und halten Sie die Taste, um die Fußstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren. Auf Loslassen der Taste wird die Fußstütze anhalten.

**WARNING**

- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.

**WARNING**

- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.

**Nach dem Gebrauch**

- Trennen Sie den Massagestuhl nach jedem Gebrauch von der Stromquelle.
- Legen Sie die Mittelkonsole in die Ablage ab.
- Schließen Sie das Modell aus und trennen es von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist, damit Kinder nicht in den Massagestuhl oder in dessen unmittelbare Umgebung gelangen.
- Falls Sie das Sessel für einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch nehmen, empfehlen wir den Sessel abdecken, das Netztafel zusammenrollen und ihn in einer staubfreien und trockenen Umgebung abzustellen.





**VORBEREITUNG VOR DEM GEBRAUCH:**

**Installationsmethoden**

- Befolgen Sie die Anweisungen zur Montage des Luftschlauches und stecken den Luftventilverbinder ein (es bestehen 2 Luftventilverbinder auf der Armlehnen Seite).

**Schritt 2: Installation der Armlehnen**

- Verbinden Sie den nummerierten Luftschlauch mit dem entsprechenden nummerierten Stutzen auf der Armlehne und stecken den Luftventilverbinder ein (es bestehen 2 Luftventilverbinder auf der Armlehnen Seite).



**Verbindung mit einer Stromquelle**

- Verbinden Sie das Gerät mit einer 3-poligen angemessenen geerdeten Netzsteckdose.
- Schließen Sie das Modell auf der rechten Seite des Sessels ein.

**WARNING**

- Verwenden Sie den Massagestuhl nicht in sehr feuchten Umgebungen, wie nahe bei Schwimmbädern oder Badezimmern, um Stromschlagrisiko zu vermeiden.
- Bitte halten Sie den Massagestuhl entfernt von behältnissen, Oberflächen, um Feuergefahren oder Beschädigungen an dem Modell zu vermeiden.

**GEFAHR**

Dieses Modell muss geerdet sein, d.h. der Netzstecker muss mit einer geeigneten 3-poligen Netzsteckdose verbunden werden, die gemäß den örtlichen Vorschriften und Gesetzen installiert und geerdet ist, um das Risiko eines Stromschlages zu minimieren.

**VORSICHT**

- Prüfen Sie zuerst das Netztafel, ob es beschädigt ist, bevor Sie das Gerät ein- und trennen es von der Stromquelle.
- Achten Sie darauf, dass das Modell ausgeschaltet ist bevor Sie es mit einer Stromquelle verbinden.

**LAGERUNG UND WARTUNG:**

**Hinweise zur Pflege und Instandhaltung**

- Zur Entfernung von Flecken auf der Rückenlehne, Armlehne, Fußstütze, Kunststoffteilen oder Luftschläuchen, verwenden Sie einen milden Reinigungsschaum und reiben die Stellen mit einem trockenen Reinigungstuch nach.
- Zur Entfernung von Flecken auf der Fernbedienung und Elektrobox, verwenden Sie ein trockenes Reinigungstuch.
- Zur Entfernung von Flecken auf dem Rückenpolster oder Kissen, verwenden Sie nur einen wasserbasierten Fleckenentferner, wischen die Stellen mit einem feuchten Reinigungstuch ab und lassen Sie dann an der Luft trocknen.
- Reinigen Sie das Modell frei von Staub. Decken Sie das Modell mit einer staubfreien Abdeckung ab, damit es nicht verstaubt, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

**Legemethoden**

- Legen Sie das Modell frei von Staub. Decken Sie das Modell mit einer staubfreien Abdeckung ab, damit es nicht verstaubt, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

**Hinweis:**

- Setzen Sie das Modell nicht direkter Sonneneinstrahlung für einen längeren Zeitraum aus. Dies kann zu Verfärbungen und Beschädigungen führen.

**VORSICHT**

- Setzen Sie sich nicht in den Sessel, wenn die Fußstütze hochgestellt ist.
- Legen Sie keine massiven Belastungen auf die Fußstütze auf, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Anderer ungewöhnliche Anzeichen.

**Freundliche Tipps**

Achten Sie während des täglichen Gebrauchs auf die folgenden Anzeichen:

- Verfärbter Geruch.
- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.
- Anderer ungewöhnliche Anzeichen.

**WARNING**

- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.

**Freundliche Tipps**

Achten Sie während des täglichen Gebrauchs auf die folgenden Anzeichen:

- Verfärbter Geruch.
- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.
- Anderer ungewöhnliche Anzeichen.

**WARNING**

- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze sicher ist, bevor Sie die Beinstütze auf die gewünschte Länge für eine optimale Massageerfahrung aus bzw. einzufahren.

**FEHLERBEHEBUNG:**

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Ein Geräusch ist während des Gebrauchs hörbar	Das Geräusch ist normal und resultiert aus der Reibung zwischen den Massageeinheiten und den Lederbälgen	Keine Maßnahmen erforderlich

**SPECIFICATIONS:**

Modellnummer: MGC-8900  
Artikelname: NAIPO MGC-8900 Massagestuhl  
Nettoherkunft: 20/16 kg  
Energieverbrauch: 180 W  
Netzspannung: 220-240 V  
Geschwindigkeit: 20 Minuten  
Modellhöhe: 170\*81\*125 cm  
Brutto-/Nettogewicht: 204/169 kg  
Sicherheitsklasse: Klasse I

**GARNIE UND KUNDENDIENST:**

Bei Fragen, Hilfe und Garantieforderungen, kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden Adresse. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Artikelnummer in Ihrer Anfrage an.