

Stále svítí červená kontrolka i po doplnění vody?

Na spodní vnitřní části se nachází plovák.
Stává se, že když dojde úplně voda, tak se
plovák podtlakem přilepí ke dnu.
Jedná se o přirozený fyzikální jev.

Po dolití vody nemusí dojít k odlepení a
plovák dále zůstává na dně a pod vodou.
V tomto případě stačí do plováku jemně
strčit nebo s plovákem zahýbat nahoru a dolů.

