

návod k použití
Masážní křeslo
typ: MGC-1900



Děkujeme, že jste si koupili mini masážní křeslo firmy Naipo. Přečtěte si prosím celý tento návod k obsluze a údržbě a uschovejte si jej pro pozdější použití. Potřebujete-li pomoc s výrobkem, obraťte se na oddělení naší zákaznické podpory – viz kontakty.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ – Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

Masážní křeslo vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.

VAROVÁNÍ – Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

- ▶ Příklad nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti.
- ▶ Odpojte přístroj od sítě během bouřek a před tím, než budete z křesla snímat díly nebo je přidávat.
- ▶ Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě.
- ▶ Zkontrolujte, zda jmenovité napětí uvedené na informačním štítku odpovídá napětí použité elektroinstalace sítě.
- ▶ Nevytahujte vidlici ze zásuvky mokřými rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranit osoby.
- ▶ Vidlici vytahujte ze zásuvky držení za její plastový konec, nikoliv tažením za přívodní kabel.
- ▶ Nestlačujte, nadměrně nenapínejte, netahejte, nekruťte přívodní kabel a nepokládejte jej na horké povrchy.
- ▶ Netahejte přístroj za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- ▶ Odpojení proveďte tak, že všechny ovládací prvky přepnete do polohy VYPNUTO a teprve poté zástrčku vytáhnete ze zásuvky.
- ▶ Příklad je možné používat pouze se síťovým adaptérem, který je k němu dodáván.
- ▶ Příklad musí být napájen výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
- ▶ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.
- ▶ Nepoužívejte přístroj, pokud vydává zvláštní zvuky.
- ▶ Neprovádějte masáž oblastí těla, které jsou oteklé, zanícené nebo s vyrážkou.
- ▶ Masážní křeslo zapojujte pouze do náležitě uzemněné zásuvky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- ▶ Tento přístroj je určený pro osobní a domácí použití. Nasazením v komerčním prostředí pozbývá platnost záruka výrobku.
- ▶ Příklad nepoužívejte, jestliže má sejmuté čalounění nebo sedadlo nebo když není správně sestaven. Mohlo by dojít ke zranění nebo k závadě.
- ▶ Neprovádějte nepřetržitou masáž stejného místa na těle po dobu delší než 5 minut. V opačném případě by nadměrná stimulace mohla mít opačný než žádoucí účinek.
- ▶ Nepoužívejte přístroj alespoň hodinu po jídle.
- ▶ Nedovolte dětem a zvířatům, aby si s přístrojem hráli. Nenechávejte je za opěradlem nebo pod sedadlem, abyste předešli nechtěným úrazům.
- ▶ Nepoužívejte přístroj, máte-li mokré tělo a nemanipulujte s přístrojem mokřými rukama.
- ▶ Pocítíte-li nepohodlí, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- ▶ Výrobek není určen ke stanovování vlastních diagnóz ani k vlastnímu léčení – to je vyhrazeno kvalifikovanému poskytovateli lékařských služeb.
- ▶ Jste-li těhotná, nebo máte menstruaci, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
- ▶ Doporučená doba používání je 15 minut.

NÁZVY A FUNKCE



Ovládací panel



Tlačítko vypínače:

Stiskem tlačítka přístroj zapnete/vypnete.

Tlačítko zastavení:

Stiskem tlačítka zastavíte všechny funkce křesla. Další použití křesla je možné teprve poté, co jej vypnete a znovu zapnete. Toto tlačítko je určeno k řešení nouzových situací, kdy je potřeba, aby křeslo okamžitě přestalo pracovat.

Tlačítko automatického provozu:

Stiskem tohoto tlačítka přepnete 1. a 2. režim provozu.

Tlačítko hnětení/houpání:

Stiskem tlačítka přepínáte tři režimy provozu masážního motoru: hnětení zapnuto/houpání zapnuto/hnětení a houpání vypnuto.

Tlačítko klepání/řukání:

Stiskem tlačítka přepínáte tři režimy provozu masážního motoru: klepání zapnuto/řukání zapnuto/klepání a řukání vypnuto.

Polohovací tlačítko:

Stiskem tlačítka necháte masážní motor vybrat celé tělo, horní část těla, spodní část těla a provést zvolenou masážní funkci.

Tlačítko rychlosti:

Při výběru ručního programu (kromě šiacu) přepnete stiskem tohoto tlačítka mezi střední, vysokou a nízkou rychlostí masáže.

Tlačítko tlakové masáže:

Stiskem tlačítka určujete sílu tlakové masáže: slabá, střední, silná a vypnutá tlaková masáž.

Tlačítko vyhřívání:

Stiskem tlačítka zapnete/vypnete funkci vyhřívání.

Tlačítko pevného místa:

Když vyberete ruční program (kromě šiacu), dlouhým stiskem tlačítka nahoru/dolu upravíte polohu pevného místa nahoru/dolu. Jakmile tlačítko uvolníte, stroj zastaví na určeném místě a provede jeho masáž.

Tlačítko polohy sedu:

Dlouhým stiskem tlačítka nahoru (dolu) upravíte polohu zádové opěrky vpřed (vzad). Jakmile tlačítko uvolníte, zastaví se opěrka v momentální poloze.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

► Příprava

1. Zástrčku vsuňte do zásuvky.

2. Zapněte vypínač, který je pod zádovou opěrkou přístroje.

► Umístění křesla

3. Křeslo umístěte na vodorovný povrch.

► Zapnutí/vypnutí

4. Stiskněte tlačítko masážního programu na pravé područce a zvolte automatický masážní program, který vám vyhovuje.

5. Automatická masáž se přerušuje po přednastavené době (15 minut).

6. Chcete-li masáž zastavit v jejím průběhu, stiskněte tlačítko zastavení.

► Přemísťování

K přemísťování křesla jsou nezbytné dvě osoby.

• Nepřemísťujte křeslo, pokud je používáno.

• Netahejte křeslo po zemi a netahejte jej za přívodní kabel.

• Přesvědčte se, zda není přívodní kabel poškozený.

- Před zapojením do elektrické sítě se přesvědčte, zda je přístroj vypnutý.
- * Před spuštěním křesla do něj usedněte a teprve pak vyberte program.
- * Nemačkejte více tlačítek současně.
- * Po výběru programu masáže se rozsvítí příslušné tlačítko. Po skončení programu podsvícení zhasne.
- * Nastavená doba všech masážních programů je 15 minut. Chcete-li poté křeslo dále používat, nechte mezi pracovními cykly nečinný interval 30 minut. Nepoužívané křeslo vypněte. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, pokud nebudete přístroj delší dobu používat.

MASÁŽNÍ PROGRAMY A JEJICH VÝBĚR

Nastavení	Funkce
Tlaková masáž	Tlaková masáž doporučena pro unavené a nespavé uživatele.
Poklepávání/hnětení	Masážní válečky simulují dotyk lidských rukou a provádějí poklepávání/hnětení.
Pevné místo	Tlačítka nahoru a dolů upravíte místo působení masážních váleček na ramenech a krku/zádech.
Vyhřívání	Masážní válečky jsou vybaveny funkcí vyhřívání pro hloubkovou, teplou masáž.
Zastavení	Používá se v nouzových situacích, kdy je nezbytné, aby křeslo okamžitě přestalo provádět masáž.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

► Skladování:

1. Než uložíte křeslo ke skladování, vypněte jej.
2. Při skladování udržujte napájecí kabel a ruční ovladač v dobrém stavu.
3. Uchovávejte křeslo na suchém místě bez prachu a nečistot.

► Čištění:

1. Před čištěním se přesvědčte, zda je přístroj vypnutý a má vytažený napájecí kabel ze zásuvky.
2. K čištění povrchu výrobku a ovládacího panelu použijte suchý čistý hadr.
3. Silně znečištěná místa lze setřít vlhkým hadrem nebo neutrálním čisticím prostředkem a pak otřít hadrem dosucha.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Činnost
Hluboký hluk při provozu.	Je to běžný zvuk, který je zapříčiněn motorem nebo masážními míčky, které se třou o látkový potah.	Není třeba žádná činnost.
Nefunguje.	Zástrčka je v uvolněné zásuvce. Vypínač je v poloze „vypnuto“.	Zástrčku zasuňte do zásuvky. Zapněte vypínač.
Křeslo náhle přestalo pracovat.	Vypršel čas a masážní program je ve vyčkávací poloze.	Spusťte program znovu po uplynutí 30 minut.
Pípání při sjíždění masážních uzlů nahoru a dolů.	Po dlouhodobém používání není na vodičích kolejnicích dostatek mazného oleje.	Použijte olej ze zásobníku vedle kolejnice.

Máte-li s přístrojem potíže, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Modelové číslo: MGC-1900

Název výrobku: Masážní křeslo NAIPO 1900

Jmenovitá frekvence napájení: 50/60 Hz

Spotřeba energie: 96 W

Jmenovité napětí: 100–240 V ~

Doba provozu: 15 minut

Materiály: syntetická kůže, polymery, kovy

Rozměry křesla: 1160 x 700 x 1180 mm (d x š x v)

čistá/hrubá hmotnost: 50 / 65 kg

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz