Go Series G440

A 3G/4G LTE mobilhálózaton futó, akkumulátoros/napelemes Go Series G440 nagymértékben megkíméli a hálózattal és bekötéssel kapcsolatos aggodalmaktól. A 4K 8MP UHD nagy felbontás mellett ez a modell borotvaéles képeket és videókat rögzít minden eddiginél pontosabb részletekkel. 355°-ban pásztázhat vele és 140°-ban döntheti több megfigyelési terület felügyeletéhez.

1. Specifikációk



1	Hangszóró
2	IR LED-ek
3	Reflektorok
4	Napfényérzékelő
5	Lencse
6	Állapotjelző LED
7	PIR mozgásérzékelő
8	Beépített mikrofon



1	Antenna
2	Akkumulátorállapot-jelző LED
3	USB-C port
4	Tápkapcsoló
5	Visszaállítás lyuk
6	Nano SIM-kártya foglalat
7	MicroSD-kártya foglalat

Állapotjelző fény

Megjegyzés:

Ha a kamera sikeresen csatlakozik a hálózathoz, a tétlen üzemmódban nem fog világítani az állapotjelző LED.

Állapotjelző fény	Kamera állapot
A piros LED folyamatosan világít, majd elkezd villogni	A kamera nem ismeri fel a SIM-kártyát, vagy a SIM-kártyán PIN kód van.

A piros LED folyamatosan világít, majd lassan villog körülbelül másodpercenként egyszer	A kamera nem tudja regisztrálni a mobilszolgáltató hálózatát.
A piros LED folyamatosan világít, majd gyorsan villog, kb. 3-szor 1 mp alatt	Az adatlehívás sikertelen vagy az APN megadása szükséges.
A piros LED folyamatosan világít, majd a kék LED villogni kezd, és teljesen kialszik.	A hálózati kapcsolat sikertelen.
A piros LED folyamatosan világít, majd a kék LED villogni kezd és világít.	A hálózati kapcsolat sikeres.

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mit tartalmaz a doboz

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. A csomag tényleges tartalmára a termékértékesítési oldalon található legfrissebb információk vonatkoznak.

Go Series G440



USB-C kábel

Előre telepített 32 GB-os MicroSD kártya

Megfigyelés matrica

A SIM-kártya aktiválása a kamerához

A SIM-kártya támogatja a WCDMA és az FDD LTE szabványt. Aktiválja a kártyát okostelefonján vagy hálózati szolgáltatójánál, mielőtt behelyezné a kamerába.

Megjegyzések:

- Egyes SIM-kártyák PIN kóddal védettek, kérjük, először tiltsa le a PIN kódot okostelefonjával.
- Ne helyezzen IoT vagy M2M SIM-kártyát az okostelefonjába.

A SIM-kártya telepítése

1. Forgassa el a kamera lencséjét, és vegye le a gumiborítást.



2. Helyezze be a SIM-kártyát.



3. Ha ez megtörtént, nyomja meg erősen a gumiburkolatot a jobb vízállóság érdekében.



Megjegyzések:

• A SIM-kártya foglalat az SD-kártya foglalat felett található A SIM-kártya behelyezésekor ne feledje, hogy az arany érintkezőknek lefelé kell nézniük, és a levágott sarkot a kamera belsejébe kell nyomnia.

• Az SD-kártya foglalat a SIM-kártya foglalat alatt található Az SD-kártya behelyezésekor ne feledje, hogy az arany érintkezőknek felfelé kell nézniük.

Csatlakozás a mobilszolgáltató hálózatához

1. Miután behelyezte a SIM-kártyát, bekapcsolhatja a fényképezőgépet.



2. Várjon néhány másodpercet, és a piros fény néhány másodpercig folyamatosan világítani fog. Ezután kialszik.



3. A kék LED néhány másodpercig villog, majd folyamatosan világít, mielőtt kialszik. "A hálózati kapcsolat sikeres" hangjelzést hallja, ami azt jelenti, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz.



Megjegyzés:

A következő helyzetek is előfordulhatnak:

Sz.	Hangjelzések	Kamera állapot	Megoldások
1	"A SIM-kártyát nem lehet felismerni"	A kamera nem ismeri fel ezt a SIM-kártyát.	 Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya fordított irányba van-e behelyezve. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya teljesen be van-e helyezve, és helyezze be újra.

2	"A SIM-kártya PIN kóddal van lezárva. Kérjük, tiltsa le"	A kamera nem ismeri fel ezt a SIM-kártyát.	Helyezze be a SIM-kártyát a mobiltelefonjába, és tiltsa le a PIN kódot.
3	"Nincs regisztrálva a hálózaton. Kérjük, aktiválja SIM-kártyáját és ellenőrizze a jelerősséget"	A kamera nem képes regisztrálni az üzemeltetői hálózaton.	 Ellenőrizze, hogy a kártyája aktiválva van-e. Ha nincs, kérjük, hívja fel szolgáltatóját a SIM-kártya aktiválása érdekében. A jel gyenge az aktuális pozícióban. Kérjük, helyezze a kamerát olyan helyre, ahol jobb a jel. Ellenőrizze, hogy a kamera megfelelő verzióját használja-e.
4	"A hálózati kapcsolat sikertelen"	A kamera nem tud csatlakozni a szerverhez.	A kamera készenléti üzemmódba kerül, és később újra csatlakozik.
5	"Az adathívás sikertelen. Kérjük, erősítse meg, hogy a mobiladat- csomag elérhető, vagy importálja az APN beállításokat"	A SIM-kártyán elfogyott az adat, vagy az APN beállítások nem megfelelőek.	 Kérjük, ellenőrizze, hogy a SIM-kártyához tartozó adatcsomag még elérhető-e. Importálja a megfelelő APN beállításokat a kamerába.

A kamera beállítása az alkalmazásban

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátoros kamerák kezdeti beállításához a Reolink alkalmazáson keresztül.

1. lépés: A kamera hozzáadásához koppintson a 😌 ikonra a jobb felső sarokban.



2. lépés: Olvassa be a kamera alján található QR-kódot. Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **UID/IP bevitele** lehetőségre a beolvasási ablak alatt, majd írja be a kamera QR-kódja alatti 16 számjegyű UID számot.



3. lépés: Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót, és nevezze el a kamerát. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.



4. lépés: Olvassa el a megjegyzést, majd koppintson a **Befejezés** lehetőségre a kamera inicializálásának befejezéséhez.

14:23	9.0KB/s att att 🛜 💷	14:23 11.9KB/s	1 201 1 201
Device initialization		Device initialization	
 Please Battery cameras are continuous recordin power consumption wake up when motio or when you access App: The camera detects sensor. Proper instal (sensor) helps redu- battery power. Camera should ar 	note that: a not designed for 24/7 g. To reduce battery the camera will only on events are triggered the camera via Client or events with a PIR motion lation of the camera ce false alarms and save void:	Contraction States and the settings to proceed.	ned. ² Device
Point to frequently moving objects	Point to strong light	Save the QR code of the device to album for sharing, adding or maintaining the	
((•)) Close to strong signal interference	Point to heat sources	device later. Finish	
Point to the mirror			
	Next		

Most befejeződött az inicializálás, és áthelyezheti a kívánt pozícióba. Itt egy cikk a jó kamerapozíció kiválasztásához.

A kamera felszerelése

Három különböző kameratelepítési módszerhez kínálunk útmutatókat. Tekintse meg őket.

A kamera felszerelése a falra

1. lépés: Fúrja ki a lyukakat a felszerelési furatok sablonja szerint, és csavarozza a biztonsági tartót a falhoz.



Megjegyzés: Szükség esetén használja a csomagban található gipszkarton tipliket. **2. lépés:** Csavarozza az antennát a kamerához.



Megjegyzés: A jobb hálózati kapcsolat érdekében ajánlott az antennát felfelé vagy vízszintesen felszerelni.

3. lépés: Igazítsa a kamera tetején lévő fehér lyukat a konzolon lévő fehér üreges csavarhoz. A kamera rögzítéséhez használja a mellékelt csavarkulcsot és hatlapfejű csavart. Ezután takarja le a gumidugót.



A kamera felszerelése a mennyezetre **1. lépés:** Szerelje fel a konzol alapját a mennyezetre csavarokkal.



2. lépés: Igazítsa a kamerát a konzolhoz, és a kameraegységet az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse a pozícióban.



A kamera felszerelése a hurokpánttal

A kamerát a biztonsági tartóval és a mennyezeti tartóval is rögzítheti egy fához. Fűzze át a mellékelt pántot a lemez nyílásain, és rögzítse egy fához. Ezután rögzítse a kamerát a lemezhez úgy, ahogy az előző két módszer esetében is tette.



Kész! Sikeresen felszerelte a Go Series G440 kamerát.

Megjegyzés: A kamerát legjobb fejjel lefelé felszerelni, hogy a víz ne folyjon be a mikrofonnyílásba.