NVS4

Ak chcete nahrávať video 24 hodín denne, 7 dní v týždni alebo ak chcete spravovať viacero IP kamier, NVS4 je najlepšou voľbou. Môžete si vybrať až 4 kamery (nie sú súčasťou balenia), ktoré budú spolupracovať s týmto NVR, a vytvoriť si vlastný systém video dohľadu. NVS4 je vybavený funkciou PoE (napájanie cez Ethernet), pričom každá z vašich IP kamier je k NVR pripojená jediným sieťovým káblom na napájanie aj prenos videosignálu. Jednoduché zapojenie – proces zapojenia nemôže byť pre domácich majstrov jednoduchší.



1. Špecifikácie

1	Kontrolka LED/HDD LED
	napájania
2	Port USB



1	Vstup napájania
2	Vypínač
3	Výstup zvuku
4	Port VGA
5	Port HDMI
6	Port USB
7	Port LAN
8	RJ45

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie systému

Čo je súčasťou balenia

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať s rôznymi verziami a platformami, nižšie uvedené informácie berte len ako referenčné. Skutočný obsah balenia podlieha najnovším informáciám na stránke predaja produktu. NVS4



NVS4











l m sieťový kábel Stručná úvodná príručka l x l x

Schéma pripojenia

Pred inicializáciou pripojte kamery k NVR a zapnite NVR.

1. Pomocou ethernetového kábla pripojte port LAN zariadenia NVR k smerovaču a myš pripojte k portu USB zariadenia NVR.



2. Pripojte NVR k monitoru prostredníctvom HDMI/VGA.

Poznámka: Súčasťou balenia nie je kábel VGA.



3. Pripojte kamery PoE k portom PoE zariadenia NVR.



4. Pripojte napájací adaptér k NVR a zapnite NVR.



Nastavenie systému NVR na monitore

Procesom konfigurácie systému NVR vás prevedie sprievodca nastavením. Nastavte heslo pre NVR (na počiatočný prístup) a postupujte podľa sprievodcu konfiguráciou systému.

Krok 1. Po zapnutí systému NVR sa zobrazí úvodná obrazovka uvedená nižšie. Zavedenie systému môže trvať niekoľko sekúnd.



Krok 2. Všeobecné konfigurácie. Nastavte jazyk, rozlíšenie obrazovky, formát dátumu a formát času. Potom kliknite na **Next**.

	re	e⊚li∩k		
• •			0 -	
General DST				
	Language			
	Screen Resolution			
	Date Format			
	Time Format			
				Next

Krok 3. Nastavenia DST. Nastavte systémový čas a časové pásmo a aktivujte/deaktivujte možnosť DST. Potom kliknite na **Next.**

reelink							
\$ —	0	. —		- 0 -			
	DST						
	System Time			-11-2022 20:05:29	8		
	Time Zone						
	DST						
					Previous	Next	

Krok 4. Vytvorte prihlasovacie heslo pre NVR a aktivujte/deaktivujte automatické uzamykanie obrazovky. Potom kliknite na **Next**.

	red	li∩k		
\$ — \$	6	- 0		
	Login Password			
	Account Name		admin	
	Туре	Super Create a password with at least 6	Account 5 characters.	
	Password			
	Confirm Password			
	Require Password Login When Unlocking	g Screen		
			Previous	Next

Krok 5. Nastavenie bezpečnostných otázok hesla. Potom kliknite na Next.

	ceali	hk		
🤹 — 🕲	— 👗 — 🔒	$ \bullet$ $-$		\rangle
	Login Password Sec	urity Device Info		
	Set up password security questions to retrievy ours.	/e password when you forgot		
	Question			
	Anewor			
	Allower			
Exit			Previous	Next

Krok 6. Pomenujte zariadenie a spravujte pevný disk. Potom kliknite na Next.

	reelink								
¢. –	- 4	— 💼 —	• • •						
			4.Device Info						
	Device Name								
	Storage								
	O. HDD 0	Free Space:36GB / Capacity:1848GB	Format						
					N.				
Exit				Previous	Next				

Krok 7. Nakonfigurujte sieť pre NVR. Potom kliknite na Next.

			reelink			
\$ –	- 🤹 -	_	— 🔒 —	- 6		
					Network	
	Networ	k access				
	DNS					
Exit					Previous	Next

Krok 8. Nastavte e-mailové upozornenia pre NVR podľa svojich potrieb. Potom kliknite na **Next**.

reelink								
q —	Q —	- 4 -	- 🔒 -	- 9, -	-	\rangle		
						Email Setting		
Server Type			Sender					
			Password					
SSL or TLS			Recipient					
Port								
To protect your p account as the se	rivacy and informated	tion, please add you	ır personal email					
Nickname			Content					
			Interval					
Exit					Previous	Next		

Krok 9. Inicializácia je dokončená! Teraz môžete začať používať systém NVR.

Prístup k systému NVR prostredníctvom aplikácie Reolink App

Systém NVR môžete pridať do aplikácie Reolink App na jednoduchý prístup prostredníctvom smartfónu.

Krok 1. Ťuknite na ikonu 😉 v pravom hornom rohu.



Krok 2. Naskenujte kód QR na zariadení NVR alebo ťuknite na **Input UID/IP** a zadajte identifikátor UID zariadenia NVR (16-miestne číslo pod kódom QR). Potom

ťuknite na **Next**.



Krok 3. Zadajte používateľské meno a prihlasovacie heslo pre NVR. Predvolene je používateľské meno **admin**. A heslo je to, ktoré ste vytvorili počas inicializácie.

9:32 AM	() 송 전 .uli .ul 훅,
Access	evice
admin	•
Enter password Forgot Password	
Ac	cess
=	

Krok 4. Hotovo! Teraz môžete začať so živým náhľadom.

