

说明书R501BT/捷克文

尺寸: 127x127mm

Manual Edition 1.0, August 2022
IB-220-R501BT-00

For more information, please visit our website:

www.edifier.com



@Edifierglobal

@Edifier_Global

@Edifier_Global

Model: EDF100030
FCC ID: 256-EDF136
IC: 10904A-EDF136

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EDIFIER®

R501BT

Multimedia Speaker

Instrukcja obsługi | Návod k obsluze | Používateľská príručka

CZ Důležité bezpečnostní pokyny

- Důkladně se seznámte s těmito pokyny. Uložte je na bezpečné místo pro pozdější použití.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Přístroj instalujte náležet v blízkosti vody. Zařízení se nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin a nesmí na něj kapat.
- Přístroj doporučujeme používat v teplotním rozmezí 0-35°C. Doporučujeme výrobek přepravovat a skladovat v teplotním rozmezí 0-35°C.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti tepelných zdrojů (např. radiátorů, kamen, nebo jiných zařízení vytvářejících teplo, atd.).
- Přístroj nenechte v blízkosti předmětů naplněných tekutinou, např. vazy, také se na něj nesmí stavět žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Neblokujte ventilační otvory. Do ventilačních ani jiných otvorů neskladujte žádné předměty. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- S ohledem na dostatečnou ventilaci nechte okolo přístroje dostatečný prostor (doporučujeme minimálně 5 cm).
- Konektor se nesnažte do zásuvky zatlačit násilím. Před připojením konektoru zkontrolujte, zda zástrčka není něčím ucpaná a zda konektor odpovídá zástrčce a je správně orientován.
- Dodané příslušenství a díly (např. šroubky) uchovávejte mimo dosah dětí, aby je omylem nespolykaly.
- Samy kryt nedemontujte ani neotvírejte. Vystavujete se tak riziku úrazu elektrickým proudem a jiným nebezpečím. Bez ohledu na příčinu poškození (např. poškozený kabel nebo zástrčka, vystavení působení teplotin, vpadlé cizí předměty, vystavení dešti nebo vlhkosti, nesprávná funkce nebo pád přístroje, atd.) musí opravu okamžitě provést pouze oprávněný servisní technik.
- Před čištěním produktu suchým hadříkem jej vždy nejprve vypněte a odpojte ze sítě.
- K čištění povrchů přístroje nikdy nepoužívejte silné kyseliny, zásady, benzín, aceton ani jiná chemická rozpouštědla. K čištění používejte pouze neutrální čisticí prostředky nebo čistou vodu.
- Výrobek musí být používán v nadmořské výšce menší než 2000 m.

Nadměrný poslech hlasité hudby může způsobit poškození sluchu. Udržujte nastavení hlasitosti v rozumném rozsahu.

Správná likvidace produktu. Tato značka znamená, že tento přístroj nelze v rámci EU likvidovat jako běžný domácí odpad. Abyste zabránili poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace přístroje, zodpovědně jej zrecykujte, čímž umožníte opětovné využití použitých materiálů. K navrácení použitého přístroje využijte sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten od Vás může přístroj převzít a zajistit jeho ekologickou recyklaci.

Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem specifikovaným výrobcem nebo prodáváných s přístrojem. Při používání vozíku dbejte opatrnosti při manipulaci s přístrojem a vozíkem, aby nedošlo k poranění v důsledku přefokopení.

11
Česky

Důležité bezpečnostní pokyny

Upozornění pro práci s elektrickým proudem:

- Pro snadné použití umístěte výrobek do blízkosti síťové zásuvky.
- Před použitím se ujistěte, že provozní napětí odpovídá napětí ve Vaší místní síti. Správné provozní napětí naleznete na výrobním štítku.
- Z bezpečnostních důvodů přístroj při bouřce, nebo pokud není delší dobu používán, odpojte ze sítě.
- Za běžných okolností se zdroj může přehřát. Dbejte proto na dobré odvětrání a zvýšenou opatrnost.
- Typový štítek výrobku a štítek s bezpečnostním upozorněním na skříni nebo dolní části výrobku nebo síťového adaptéru.

Tento symbol uživatele varuje před neizolovaným nebezpečným napětím uvnitř přístroje, u kterého hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento symbol uživatele varuje, aby nerozebíral kryt přístroje, a informuje, že se uvnitř přístroje nenachází žádné uživatelem vyměnitelné části. Za účelem opravy navštivte autorizovaný servis.

Tento symbol znamená, že tento přístroj není určen k venkovnímu použití.

Tento symbol znamená, že přístroj se jedná o elektrické zařízení zaizolované dvojí izolací nebo třídou II a nevyžaduje uzemnění.


Když je použita elektrická zástrčka jako odpojovací zařízení, musí toto odpojovací zařízení zůstat pohotově použitelné.

Pro bezdrátové přístroje:

- Bezdrátová zařízení mohou generovat krátkodobé rádiové frekvence a ručit tak běžný provoz ostatních elektronických zařízení nebo zdravotních přístrojů.
- Pokud není použití přístroje povoleno, vypněte jej. Přístroj nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních, bytadlech, u benzínových pump, v blízkosti automatických bran, automatických protipožárních systémů ani jiných automatických zařízeních.
- Přístroj nepoužívejte ve vzdálenosti do 20 cm od kardiostimulátoru. Rádiové vlny mohou ovlivňovat běžnou funkci kardiostimulátorů nebo jiných lékařských přístrojů.

12
Česky


Co je v krabici



Poznámka: Obrázky jsou jen pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

13
Česky

Ilustrace




- Konektor satelitního reproduktoru
- 5.1 CH (kanalový vstup 5.1)
- Vstup AUX/PC
- Vypínač
- Napájecí kabel
- Režim Bluetooth/USB/SD karta: přehrávat/pauza
Režim 5.1/AUX/PC: ztlumení/zrušení ztlumení
- Stiskněte: přepínač zdroje audia
Stiskněte a přidrže: zapnutí napájení/pohotovostní režim
- Slot pro SD kartu
- Konektor USB
- Snížení hlasitosti
- Zvýšení hlasitosti

14
Česky


Dálkové ovládání

Dálkové ovládání namířte na okénko displeje na basovém reproduktoru. Optimální provozní vzdálenost je do 7 metrů. Když systém přijme příkazy od dálkového ovládání, zobrazí se na displeji výstraha nebo bude displej blikat.



1. Zapnutí napájení/pohotovostní režim
2. Ztlumení/zrušení ztlumení
3. Výběr zdroje audia: SD karta/USB/PC/AUX/5.1
4. Stiskněte k přepnutí do režimu Bluetooth (stiskem a držetím odpojte Bluetooth)
5. VOL+/-: Hlavní ovladač: zvýšení/snížení hlasitosti
6. VOL-: Hlavní ovladač: snížení hlasitosti
7. FRNT: Předcházející/následující skladba (Režim Bluetooth/USB/SD karta)
8. PAUSE: Přehrávat/pauza (Režim Bluetooth/USB/SD karta)
9. RESET (stiskněte a přidrže, abyste obnovili tovární nastavení)
6. ADJ+/ADJ-: Samostatný ovladač: zvýšení/snížení hlasitosti
7. FRNT: Kanál předního levého a pravého satelitního reproduktoru
REAR: Kanál zadního levého a pravého prostorového satelitního reproduktoru
CENT: Kanál centrálního satelitního reproduktoru
SUB: Kanál hlubokobasového reproduktoru
BASS: Úprava basů
TREB: Úprava vysokých tónů

Vložení baterie
Podle vyobrazeného návodu otevřete prostor pro baterii, vložte baterii CR2025 a prostor uzavřete.




VÝSTRAHA!

BATERIE NESPOLKŇTE, JINAK HROZÍ NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO POPÁLENÍ
(Dálkové ovládání je obsaženo v balení) Tento výrobek obsahuje kruhovou/knoflikovou článkovou baterii. Pokud kruhovou/knoflikovou článkovou baterii spolknete, tak to může způsobit vážné vnitřní popáleniny za pouhých 2 hodiny a může to mít za následek smrt.
• Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí, pokud se přihrádka na baterie nezavírá bezpečně, tak výrobek přestaňte používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
• Pokud si myslíte, že jste spolklí baterie nebo se nějak dostaly dovnitř jakékoli části vašeho těla, tak okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Poznámka:**
- Dálkové ovládání neodkládejte na místa s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
 - Baterie nedobíjejte.
 - Pokud dálkové ovládání dlouho nepoužijete, vyjměte z něj baterie.
 - Baterie (v dálkovém ovládání) nesmí být vystavena příliš velkému teplemu, jako je sluneční svit, oheň a podobně.
 - V případě nesprávné instalace baterie hrozí riziko její exploze. K výměně používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie.

15
Česky

Připojení



Poznámka:

- Dejte pozor na baný připojovací kabely reproduktoru; černý kabel připojte do červené svorky a bílý a černý kabel do černé svorky vodiče.
- Před připojením zajistěte, aby byl vypnutý spínač napájení na zadním panelu hlubokobasového reproduktoru.

Umístění satelitních reproduktorů:




Zadní prostorové reproduktory umístěte do stran Zadní prostorové reproduktory umístěte dozadu

Abyste dosáhli optimálního prostorového zvukového efektu, doporučujeme, abyste dodrželi navržené umístění reproduktorů v místnosti takovým způsobem, který je zobrazen na obrázku A/B.


16
Česky

Provozní pokyny

1. Připojte zdroj audia.



2. Vyberte zdroj audia.




- Poznámka:**
- Výrobek nemá funkci technologie Dolby a dekodování DTS. K dosažení zvukových efektů 5.1 v režimu kanálového vstupu zvuku 5.1, prosím zajistěte, aby činní zařízení měla zapnutou funkci dekodování.
 - Přehrávání z USB flash disku a SD karty podporuje formátované soubory MP3 a WMA; maximální kapacita je 32 GB.
 - Výrobek bude mít virtuální zvukový efekt 5.1 pouze u ostatních vstupů, namísto vstupu rozhraní 5.1; pokud vyberete vstup 5.1 k přehrávání stereo audio zdroje, tak zadní prostorové a centrální reproduktory nebudou vydávat žádný zvuk.

17
Česky

Vstup Bluetooth

Bluetooth



- Stiskněte tlačítko „BT“ na reproduktoru nebo stiskněte tlačítko „BT“ na dálkovém ovládání, pro výběr vstupního režimu Bluetooth, na obrazovce displeje se zobrazí „BT“.
- K připojení vyberte „EDIFIER R501BT“ v nastavení vašeho zařízení.
- PIN kód pro připojení je „0000“, pro případ potřeby.
- K odpojení Bluetooth stiskněte a přidrže tlačítko „BT“; prosím, na dálkovém ovládání.

Poznámka:

- Konektivita a kompatibilita Bluetooth se může lišit podle připojovaného zařízení v závislosti na verzi softwaru.
- Chcete-li využívat veškeré Bluetooth funkce tohoto produktu, ujistěte se, že vaše mobilní zařízení podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

18
Česky

Technické specifikace

Výkon: FL/FR/C/SU/SR: 11W+11W+11W+11W+11W
SW: 38W
Kmitočtová charakteristika: FL/FR/C/SU/SR: 180Hz-20kHz
SW: 35Hz-110Hz
Jednotka středních a vysokých tónů: 3 palce (78mm)
Basová jednotka: 8 palce (210mm)

Prohlášení pro EU

Frekvenční pásmo: 2,402GHz – 2,480GHz
Radiofrekvence/Výstupní výkon: ≤200mW (EIRP)

Použití není omezeno.

Odstraňování závad

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda kontrolka napájení svítí.
- Zkuste zvýšit hlasitost pomocí hlavního ovladače nebo dálkového ovládání.
- Zkontrolujte, zda jsou audio kabely správně zapojeny a reproduktory mají správně nastavený vstup.
- Zkontrolujte audio výstup přehrávače.

Nelze se připojit přes Bluetooth

- Ujistěte se, že je reproduktor přepnutý na vstup Bluetooth. Pokud je v režimu jiných vstupů audio, tak se Bluetooth nepřipojí. Odpojte všechna zařízení Bluetooth tak, že stisknete a podržíte „BT“ v režimu Bluetooth, a zkuste znovu.
- Efektivní přenosový dosah systému Bluetooth je 10 m; ujistěte se, že jsou oba přístroje v uvedeném dosahu.
- Zkusíte připojit jiné zařízení Bluetooth.

Zařízení R501BT se nechce zapnout

- Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do sítě a zásuvka je pod je připojená.

Hluk přicházející z reproduktorů

- Reproduktory EDIFIER generují malý šum, zatímco šum některých zvukových zařízení je příliš vysoký. Odpojte audio kabely a zvýšte hlasitost, pokud není slyšet žádný zvuk ve vzdálenosti 1 metru od reproduktoru, pak není problém s tímto produktem.

Více informací o společnosti EDIFIER naleznete na stránkách www.edifier.com
Informace o záruce na produkty EDIFIER naleznete na příslušných mutačních stránkách na www.edifier.com a v kapitole Podmínky záruky.
USA a Kanada: service@edifier.ca
Jižní Amerika: Místní kontaktní informace naleznete na www.edifier.com (anglicky) nebo www.edifierla.com (španělsky/portugalsky).

19
Česky

20
Česky