


earfun

# EarFun Air Pro 3

bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku



BC

Qualcomm aptX Adaptive


## 1 Aplikace EarFun Audio

Stáhněte si aplikaci EarFun Audio a prohloubíte svůj hudební zážitek.

- ladění ekvalizéru, vlastní ovládání
- aktualizace firmwaru, stav akumulátoru ve sluchátkách
- méně sledování dat, vlastní pojmenování zařízení
- zabudovaná zpětná vazba atd.



## 2 Jak sluchátka použít



vyberte si nejlépe padnoucí koncovku

vložte

otočte

Poznámka:


1. Zvolte si nejlépe padnoucí koncovku, která zajistí nejlepší zvuk a bezpečné nasazení.
2. Zvolte levé nebo pravé sluchátko a vložte jej do příslušného ucha.
3. Otočte sluchátkem vzad a vpřed, aby koncovka sluchátka pohodlně zapadla.

## 3 Součásti výrobku

EarFun Air Pro 3

nabíjecí pouzdro

koncovky do uší




USB kabel typ C

návod k použití



## 4 Schéma výrobku




- 1 ovládací dotyková zóna
- 2 kontrolka sluchátek
- 3 mikrofon
- 4 nabíjecí kontakty
- 5 nabíjecí konektor USB-C
- 6 nabíjecí pouzdro
- 7 tlačítko reset
- 8 kontrolky akumulátoru

## 5 Párování sluchátek

1. První párování se zařízením

1. krok: Otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka se automaticky zapnou a přepnou do režimu párování.
2. krok: Zapněte Bluetooth na zařízení, se kterým chcete sluchátka párovat, a nechte vyhledat okolní zařízení s Bluetooth.
3. krok: Z uvedeného seznamu zařízení s Bluetooth vyberte „EarFun Air Pro 3“. (Budete-li vyzváni k zadání hesla, napište „0000“.)



Poznámky:

- Sluchátka se automaticky spojí se zařízením, se kterým byla při posledním otevření pouzdra spárována.
- Každé ze sluchátek lze používat nezávisle na sobě.

2. Připojení k novému zařízení


Varianta A

1. krok: Zrušte párování na zařízení, se kterým jste měli sluchátka spárována. Sluchátka se od původního zařízení odpojí a automaticky se přepnou do režimu párování.
2. krok: Vyhledejte nové zařízení a navažte s ním spojení.




## 5 Varianta B

1. krok: Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a ověřte si, zda jsou nabitá. Ponechte pouzdro otevřené a stiskněte a po dobu 3 sekund držte stisknuté resetovací tlačítko, dokud kontrolka na obou sluchátcích nezačne rychle blikat modře.
2. krok: Vyhledejte okolní přístroje na novém zařízení a proveďte párování.



3. Párování a spojení se dvěma zařízeními s Bluetooth současně


1. krok: Proveďte párování s prvním zařízením a zůstaňte k němu připojení.
2. krok: Ponechte sluchátka v nabíjecím pouzdře, stiskněte a na 3 sekundy držte stisknuté resetovací tlačítko, dokud nezačne kontrolka na sluchátcích blikat rychle modře. Poté jsou sluchátka v režimu párování a odpojí se od prvního zařízení.
3. krok: Vyhledejte druhé zařízení a připojte k němu sluchátka.
4. krok: Ručně znovu navažte spojení sluchátek s prvním zařízením.



Poznámka:

Po dokončení nastavení vícebodového spojení se sluchátka automaticky připojí k oběma zařízením.

## 6 Funkce




otevřením zapnete

uzavřením vypnete

Poznámka:

Nejsou-li sluchátka připojena k žádnému zařízení, automaticky se po 10 minutách vypnou, aby šetřila energii akumulátoru.




### 🎵 přehrávání hudby



### 🔊 ovládání aktivního potlačování hluku




### 📞 používání hands-free



## 6

## zapnutí hlasového asistenta




## 7 Kontrolka sluchátek

zapnuto	modrá kontrolka 1 sekundu bliká
vypnuto	červená kontrolka 1 sekundu bliká
režim párování	kontrolka bliká modře
úspěšné navázání spojení	kontrolka zhasne
obnovení továrního nastavení	kontrolka bliká fialově

## 8 Reset a opakované připojení

Pokud se nezdaří spojení mezi oběma sluchátky nebo mezi sluchátky a zařízením s Bluetooth, vyzkoušejte následující postup:

1. Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra.
2. Pouzdro ponechte otevřené a stiskněte a po dobu nejméně 8 sekund podržte stisknuté resetovací tlačítko, dokud obě sluchátka nezačnou blikat fialově. Tím dojde k resetování sluchátek.
3. Odstraňte původní připojení sluchátek ke svému zařízení s Bluetooth a znovu připojte přístroj označený „EarFun Air Pro 3“.



## 9 Nabíjení


1. Před použitím sejměte ze sluchátek izolační fólii.
2. Před nabíjením sluchátek vytřete do sucha jejich nabíjecí kontakty, sluchátka a zásuvku USB.
3. Otevřete a zavřete nabíjecí pouzdro, aby se oživila kontrolka stavu akumulátoru.
4. Sluchátka se začnou nabíjet, jakmile je vložíte zpět do nabíjecího pouzdra.
5. Před prvním použitím nabijte na plnou kapacitu sluchátka i nabíjecí pouzdro.



## stav akumulátoru:

- 3 x bílá kontrolka: 60–100 %
- 2 x bílá kontrolka: 20–60 %
- 1 x bílá kontrolka: 5–20 %
- 1 x bílá kontrolka bliká: < 5 %, nabijte prosím

Nabíjení započne po připojení kabelu USB-C.



Bezdrátové nabíjení – bezdrátové nabíjení je podporováno.



podložka po bezdrátové nabíjení není součástí dodávky sluchátek

## 10 Technické údaje

verze Bluetooth	5.3
frekvence Bluetooth	2,402 GHz – 2,480 GHz
vysílací výkon	< 7 dBm
profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
maximální funkční dosah	15 m (bez překážek)
kapacita akumulátoru	54 mAh x 2 (sluchátka); 520 mAh (pouzdro)
doba nabíjení	1 hodina (sluchátka); 2 hodiny (pouzdro přes USB-C); 3,5 hodiny (bezdrátově)
doba přehrávání	s vypnutým ANC – až 9 hodin; celkem 45 hodin s nabíjecím pouzdrém (podle hlasitosti a typu zvuku); se zapnutým ANC – až 7 hodin, celkem 37 hodin s nabíjecím pouzdrém (podle hlasitosti a typu zvuku)
vstup napájení	stejnoseměrných 5 V / 1 A
rozměry	60 x 50 x 31 mm
hmotnost	52 g

## 11 Řešení problémů

- ?: Mohu používat každé ze sluchátek samostatně?  
 -: Ano, každé ze sluchátek lze používat nezávisle na sobě.
- ?: Sluchátka jsou zapnutá, ale nepřipojují se k mému zařízení.  
 -: Aby se sluchátka připojila k zařízení, nejprve zkontrolujte, zda má zařízení zapnutou technologii Bluetooth. Poté vyhledejte v seznamu přístrojů „EarFun Air Pro 3“ a proveďte párování. Pokud se sluchátka ani poté nechťejí připojit, proveďte jejich reset a případně se obraťte na naše oddělení technické podpory.
- ?: Proč není spojení trvalé a náhle se přerušuje?  
 -: Ověřte si, zda mezi sluchátky a přístrojem s Bluetooth není objekt, který brání šíření signálu. Přesvědčte se také, že signál není rušen jinými rádiovými vlnami nebo WiFi.
- ?: Jaký je dosah sluchátek s Bluetooth?  
 -: Sluchátka s Bluetooth mají maximální dosah 15 metrů, nejsou-li mezi přístroji žádné překážky. Skutečný dosah však závisí na způsobu použití a prostředí.
- ?: Mají sluchátka ovladač hlasitosti?  
 -: Ano, dotykem levého sluchátka snižujete hlasitost a dotykem pravého sluchátka hlasitost zvyšujete.
- ?: Sluchátka se nevypínají.  
 -: Sluchátka dobijte, aby měla dostatek energie. Pokud se ani tak nic nestane nebo pokud nemůžete dobít nabíjecí pouzdro, obraťte se na oddělení technické podpory.
- ?: Je nabíjecí pouzdro voděodolné?  
 -: Ne, sluchátka jsou odolná proti potu a vodě, ale nabíjecí pouzdro voděodolné není.
- ?: Vypínají se sluchátka automaticky?  
 -: Sluchátka zůstávají zapnutá, dokud jsou připojena k zařízení. Nedostávají-li žádný zvukový signál, přepnou se do režimu úspory energie a znovu se zapnou, jakmile přístroj zahájí přehrávání zvuku. Nejsou-li sluchátka s žádným přístrojem spojená, automaticky se vypnou po 10 minutách nečinnosti.

Technická podpora  
 Více informací najdete v dokumentu otázky a odpovědi (FAQ).  
 E-mail: [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)  
[www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)

