

Használati útmutató
FŰTŐ TALPMASSÁZS KÉSZÜLÉK
Modell: MGF-1005

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Naipo fűtött talpmasszírozót választotta. Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Ha bármilyen segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérdezéskor jelezni kell a készülék típusmegnevezését és rendelési számát.


A CSOMAG TARTALMA

- 1x talpmasszírozó
- 1 x használati utasítás
- 1x hálózati adapter

MŰSZAKI ADATOK

- Modell: MGF-1005
Megnevezés: fűtéssel ellátott Naipo talpmasszírozó
Tápellátás: 12 V, 1,5 A
A készülék súlya: 1,6 kg
Alapértelmezett időzítő: 15 ± 1 perc
Funkció: masszázs / vibrációs masszázs / fűtés

KÉSZÜLÉK DIAGRAM



1. levehető és mosható lábhuzat
2. hálózati adapter
3. vezérlő
4. poliuretán bőrből készült huzat (levehető és így lábmasszázsra használható)
5. csúszásgátló alátét

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az áramütés vagy más biztonsági problémák csökkentése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben (például fürdőszobában).

- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ne üljön rá a készülékre.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a terméket éles tárgyakkal; ne csavarja meg a tápkábelt; ne használja a terméket, ha a tápkábel sérült.
- Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból; ne tisztítsa maró hatású szerekkel.

- Tárolja a terméket biztonságos, száraz és szellőző helyen; ha hosszabb ideig nem használja, takarja le egy ruhadarabbal, hogy elkerülje a készülék porszennyeződését.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készüléknek szokatlan szaga van.	A termék nem sokkal azután jutott el a vásárlóhoz, hogy elhagyta a gyártósort. A műanyag szag megmarad, ha a készüléket túl sokáig hagyja a csomagolásban.	Helyezze a terméket jól szellőző helyre, csomagolás nélkül néhány napra, hogy megszabaduljon a szokatlan szagtól.
A termék működés közben zajos.	A készülék zajos, ha a vibrációs masszázsfunkció be van kapcsolva.	A zaj csökkenthető, ha a készüléket sík felületre helyezi.
A készülék magától kikapcsol.	A készülék 15 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.	Nyomja meg az ON / OFF gombot a készülék ismételt bekapcsolásához.

ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

Van nyomásmasszázs, melegítő és vibrációs masszáz. A hálózatra csatlakoztatáskor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Az alábbiakban a gombok használatára vonatkozó utasítások találhatók:

1. BE / KI gomb

A hálózatra csatlakoztatáskor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolásához, a megfelelő jelzőfény kigyullad, és az összes többi gomb működni fog. Nyomásmasszázs I módban, rezgőmasszázs és fűtési funkciók automatikusan bekapcsolnak időzítővel, 15 percre. Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot, hogy visszakapcsolja a készenléti üzemmódba. A termék automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha lejár az idő.

2. Üzem mód gomb (2 masszázsi irány / opcionális automatikus irányváltás) Ha a készülék nyomásmasszázs nélkül működik, ennek a gombnak a megnyomásával a nyomásmasszázs I-es üzemmódban kapcsol be, amikor a jelző folyamatosan világít. Amikor a készülék I-es nyomás masszázis üzemmódban működik, nyomja meg ezt a gombot, hogy átkapcsolja a II-es nyomás masszázis üzemmódba, és a jelzőfény lassan villogni kezd. Amikor a készülék II-es nyomás alatti masszázis üzemmódban üzemel és ezt a gombot megnyomja, átkapcsol III-as nyomásmasszázs üzemmódba, ahol a jelző gyorsan villog. A gomb ismételt megnyomása a III-as nyomásmasszázs üzemmódot leállítja, és a jelzőfény kialszik.

3. Rezgés gomb

Ha a készülék vibrációs funkció nélkül működik, ennek a gombnak a megnyomásával bekapcsol a vibrációs funkció, és a megfelelő jelzőfény kigyullad. Ha a rezgés funkció be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a kikapcsoláshoz, és a lámpa kialszik.

4. Fűtés gomb

Ha a készülék fűtési funkció nélkül működik, ennek a gombnak a megnyomásával a fűtési funkció bekapcsol, és a megfelelő jelzőfény kigyullad. Ha a fűtési funkció be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a kikapcsoláshoz, és a lámpa kialszik.

GARANCIA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha segítségre van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásához, egyéb szolgáltatások igénybevételéhez stb., vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> weboldalon keresztül. Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év.

NEOX GROUP s. R. O.,
V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Csehország
Kínában készült



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz