


BEZDRÁTOVÁ MYŠ


ralemo Air 1

rapoo



Popis

- 1) rozhraní USB-C
- 2) tlačítko Bluetooth
- 3) vypínač
- 4) přepínač DPI
- 5) posuvné kolečko
- 6) bezdrátové nabíjení



Obsah balení

- ralemo Air 1 – myš s bezdrátovým nabíjením x 1
- USB přijímač x 1
- kabel USB-A na USB-C x 1
- návod k použití



Režim Bluetooth

A Párování s prvním zařízením

A1 Vypínač myši dejte do polohy zapnuto (ON).

A2 Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu déle než 3 sekundy. Bílá kontrolka začne pomalu blikat a myš je po dobu 2 minut zjevitelná okolními zařízeními.

A3 Postupujte podle níže uvedených pokynů a dokončete Bluetooth párování se svým zařízením.

Jakmile bude spojení úspěšně navázáno, kontrolka zhasne.

(1) Zapněte nastavení Bluetooth na svém zařízení.

(2) Ze seznamu vyberte „Rapoo BT3.0 Mouse“ nebo „Rapoo BT5.0 Mouse“.

B Párování s druhým zařízením

B1 Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth a změňte komunikační kanál. Poté zopakujte postup párování použitý u prvního zařízení.

Stavová kontrolka

Pokud zůstane bílá kontrolka rozsvícená po dobu delší než 3 sekundy, když myš zvednete, má navázané spojení přes Bluetooth s 1. zařízením.

Jestliže bílá kontrolka pomalu bliká, je myš momentálně spojena přes Bluetooth s 2. zařízením.

Jakmile kontrolka zhasne, je myš se zařízením spojena prostřednictvím 2,4GHz USB přijímače.

Varování před vybitím baterie

Během používání myši bílá kontrolka dvakrát problikne každé dvě sekundy.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor nabijte dodávaným kabelem nebo položte myš středem na bezdrátový nabíječ (není součástí balení). Červená kontrolka zůstane rozsvícená, dokud se myš nabíjí. Jakmile je myš nabita, kontrolka zhasne.

Požadavky na zařízení

Windows® 7/8/10 nebo Mac OS X 10.4 a novější

Přepínání mezi spárovanými zařízeními

Krátkým stiskem tlačítka Bluetooth přepínáte mezi až 3 spárovanými zařízeními.

Myš může navázat spojení se 2 zařízeními přes Bluetooth a s 1 zařízením přes 2,4GHz USB přijímač.

Bezpečnostní pokyny

Nikdy se nesnažte zařízení otvírat nebo sami opravovat.

Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.

Zařízení čistěte měkkým, suchým hadrem.

Řešení problémů

Potřebujete-li další informace, najdete je na www.rapoo-eu.com.

Na těchto stránkách je náš dokument s otázkami a odpověďmi (FAQ). Zde můžete také stáhnout nejnovější ovladače a návody k použití výrobků.



Vyrobena v Číně



Záruka

Na přístroj se vztahuje dvouletá omezená záruční lhůta, která počíná běžet dnem prodeje.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Při výpadku komunikace s PC, vložte USB přijímač do PC a současně stiskněte: levé + pravé tlačítko + středové kolečko.




NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz



www.rapoo.com


BEZDRÔTOVÁ MYŠ ralemo Air 1

rapoo



Popis

- 1) rozhranie USB-C
- 2) tlačidlo Bluetooth
- 3) vypínač
- 4) prepínač DPI
- 5) posuvné koliesko
- 6) bezdrôtové nabíjanie



Obsah balenia

- ralemo Air 1 – myš s bezdrôtovým nabíjaním x 1
- USB prijímač x 1
- kábel USB-A na USB-C x 1
- návod na použitie

Režim Bluetooth

- A Párovanie s prvým zariadením
- A1 Vypínač myši dajte do polohy zapnuté (ON).
- A2 Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth po dobu dlhšie ako 3 sekundy. Biela kontrolka začne pomaly blikať a myš je po dobu 2 minút zistiteľná okolitými zariadeniami.
- A3 Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a dokončíte Bluetooth párovanie so svojim zariadením. Hneď ako bude spojenie úspešne nadviazané, kontrolka zhasne.
- (1) Zapnite nastavenie Bluetooth na svojom zariadení.
- (2) Zo zoznamu vyberte „Rapoo BT3.0 Mouse“ alebo „Rapoo BT5.0 Mouse“.
- B Párovanie s druhým zariadením
- B1 Krátko stlačte tlačidlo Bluetooth a zmeňte komunikačný kanál. Potom zopakujte postup párovania použitý pri prvom zariadení.

Stavová kontrolka

Pokiaľ zostane biela kontrolka rozsvietená po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, keď myš zdvihnete, má nadviazané spojenie cez Bluetooth s 1. zariadením.

Ak biela kontrolka pomaly blikať, je myš momentálne spojená cez Bluetooth s 2. zariadením.

Akonáhle kontrolka zhasne, je myš so zariadením spojená prostredníctvom 2,4GHz USB prijímača.

Varovanie pred vybitím batérie

Počas používania myši biela kontrolka dvakrát preblikne každé dve sekundy.

Nabíjanie akumulátora

Akumulátor nabíte dodávaným káblom alebo položte myš stredom na bezdrôtový nabíjač (nie je súčasťou balenia). Červená kontrolka zostane rozsvietená, kým sa myš nabíja. Akonáhle je myš nabitá, kontrolka zhasne.

Požiadavky na zariadenie

Windows® 7/8/10 alebo Mac OS X 10.4 a novší

Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami

Krátkym stlačením tlačidla Bluetooth prepínate medzi až 3 spárovanými zariadeniami.

Myš môže nadviazať spojenie s 2 zariadeniami cez Bluetooth a s 1 zariadením cez 2,4GHz USB prijímač.

Bezpečnostné pokyny

Nikdy sa nesnažte zariadenie otvárať alebo sami opravovať.

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí.

Zariadenie čistite mäkkou, suchou handrou.

Riešenie problémov

Ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete ich na www.rapoo-eu.com.

Na týchto stránkach je náš dokument s otázkami a odpoveďami (FAQ). Tu môžete tiež stiahnuť najnovšie ovládače a návody na použitie výrobkov.



Vyrobeno v Číně

Záruka

Na prístroj sa vzťahuje dvojročná obmedzená záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom predaja. Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Při výpadku komunikace s PC, vložte USB přijímač do PC a současně stiskněte: levé + pravé tlačítko + středové kolečko.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz



www.rapoo.com