

PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV

Návod na použitie a zostavenie gramofónu: STREAM.VICTROLA.COM/GUIDE


Otázky a odpovede, riešenie problémov: STREAM.VICTROLA.COM/FAQ

Technická podpora: STREAM.VICTROLA.COM/SUPPORT / 1(877)-553-6079 / victrolastream@victrola.com

VAROVANIE

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si nasledujúce pokyny – Všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu je nevyhnutné prečítať pred tým, než budete s prístrojom manipulovať.
2. Uchovajte si tieto pokyny – Bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu je potrebné uchovať, pre prípad, že sa budete k nim potrebovať v budúcnosti vrátiť.
3. Dbajte na všetky upozornenia – Je potrebné dodržať všetky upozornenia na prístroji v návode na použitie.
4. Postupujte podľa pokynov – Pri manipulácii s prístrojom je potrebné sa riadiť návodom na jeho obsluhu.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody – Zariadenie nesmie byť používané v blízkosti vody a vo vlhkom prostredí – napríklad vo vlhkých pivniciach, blízko bazénov a pod.
6. Prístroj čistíte výhradne suchou handrou.
7. Neblokujte žiadne ventilačné otvory prístroja. Montáž vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry na pečenie a ďalšie prístroje vytvárajúce teplo (vrátane zosilňovačov).
9. Chráňte napájací kábel tak, aby sa cez neho neprechádzalo alebo aby nedošlo k jeho porušeniu najmä pri zástrčke av miestach, kde vychádza z prístroja.
10. Používajte výhradne doplnky uvedené a schválené výrobcom zariadenia.
11. Používajte iba vozíky, podstavce, trojnožky, konzoly či stolíky určené výrobcom alebo predávané spoločne so zariadením. Ak je použitý vozík alebo stojan, dbajte opatrnosti pri spoločnom premiestňovaní vozíka/prístroja, aby ste predišli zraneniu pri prevrhnutí zostavy.
12. Odpojte prístroj od elektrickej siete za búrky alebo pokiaľ ho nebudete dlhú dobu používať.
13. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nevyhnutná pri poškodení prístroja, napríklad prívodného kábla či zástrčky, rozlitanie tekutiny, pádu predmetu na prístroj, vystavenie prístroja dažďu alebo vlhkosti, pri nesprávnej funkcii alebo pri páde prístroja.



Stiahnutím kódu sa dostanete ľahko na stránku technickej podpory



14. Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku ich upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného „vysokého napätia“ vo vnútri výrobku.

Po sňatí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom.

a. VAROVANIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť prístroja), pretože vo vnútri sa nenachádza žiadne časti, ktoré by si mohol opraviť sám používateľ. Vždy sa obráťte na odbornú opravovňu.

b. Symbol výkričníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité pokyny na prevádzku a údržbu (opravy) v tlačенých materiáloch, ktoré sú dodávané spoločne s prístrojom.



15. Tento prístroj patrí do triedy ochrany II – zariadenia s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo pripojenie na uzemnenie.

16. Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia. Odpojené zariadenie je možné ľahko znovu uviesť do prevádzky.

17. VAROVANIE: Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu či vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj nesmú byť stavané predmety s kvapalinami, ako sú napríklad vázy.

18. Prístroj je určený na použitie v miernej klíme.

19. VAROVANIE: Pred montážou alebo použitím prístroja sa zoznámte s informáciami naspodku/v zadnej časti puzdra prístroja, kde nájdete bezpečnostné pokyny.

20. Vetracie otvory nesmú byť prikryté žiadnymi predmetmi, napr. novinami, obrusmi, záclonami a pod.

21. Na zariadení sa nesmú stavať horiace predmety, ako sú sviečky.

22. Prístroj nepoužívajte v stiesnených priestoroch ako sú knižnice a pod.

Bezpečnostné informácie

1. Ak chcete výrobok úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku zo nástennej zásuvky. Prístroj určite odpojte zo zásuvky, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad pred dovolenkou.

2. Použitie ovládacích prvkov alebo úprav či postupov iných ako tých, aké sú uvedené v tomto návode, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

3. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zasuňte správne vidlicu napájacieho kábla do zásuvky.

4. Ak prístroj vykazuje počas svojej činnosti nezvyčajné správanie, obráťte sa na opravovňu a výrobok nepoužívajte, kým nebude opravený.

Než prístroj použijete

1. Starostlivo zvolte miesto, kam prístroj umiestnite. Nedávajte ho na priame slnečné svetlo, ani do blízkosti zdrojov tepla. Vyhnite sa miestam ovplyvneným vibráciami, prachom, chladom alebo vlhkosťou. Neumiestňujte prístroj k zdrojom hluku, ako sú transformátory alebo motory.

2. Neotvárajte skrinku prístroja, pretože to môže mať za následok poškodenie elektrických obvodov či úraz elektrickým prúdom. Ak sa do prístroja dostane cudzie teleso, obráťte sa na opravovňu.

3. S nahrávkami na vinylových doskách manipulujte len čistými rukami. Nikdy neprehrávajte popraskané dosky.

4. Keď odpájate prístroj od zdroja elektrického prúdu, vždy ťahajte priamo za zástrčku, nikdy za kábel.

5. Aby ste chránili ihlu prenosky, nezabudnite na ňu po skončení používania nasadiť biely ochranný kryt.

6. Nesnažte sa čistiť mechaniku chemickými prostriedkami, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Použite čistú, suchú handru.

7. Ak chcete výrobok úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku zo nástennej zásuvky. Prístroj určite odpojte zo zásuvky, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad pred dovolenkou.

8. Tento návod si ponechajte na bezpečnom mieste, aby ste sa k nemu mohli v budúcnosti prípadne vrátiť.

VAROVANIE FCC a IC

Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok: (1)

(1) toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a (2) toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečili istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach.

Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narúšajúcich rádiovú komunikáciu. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiace príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať. Prístroj nesmie byť umiestnený a pracovať súčasne s inou anténou alebo vysielačom. Aby bol dodržaný súlad so smernicami o vystavení sa rádiovým frekvenciám podľa FCC, umiestnite prístroj najmenej 20 cm od osôb.

Vyhlásenie o rádiový frekvenčnom vyžarovaní podľa FCC a IC:

Toto zariadenie spĺňa expozičné limity vyžarovania FCC stanovené pre neriadené prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a ovládané z minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarivom a telom. Tento vysielač sa nesmie nachádzať na rovnakom mieste a pracovať v súčinnosti s inou anténou alebo vysielačom.

Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>.

Záručná lehota 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Victrola je registrovanou ochrannou známkou firmy Innovative Technology Electronics LLC.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz