


Mellow

vyhrievaný sedací vankúš
stručný návod na použitie

duux®

1. Predstavenie prístroja

Tento vyhrievaný sedací vankúš je vybavený dvoma grafénovými vykurovacími prvkami. Grafén je vynikajúci vodič tepla a pracuje najmä prostredníctvom priameho kontaktu s povrchom, napríklad s telom alebo predmetom. Grafén preto nezohrieva vzduch v miestnosti. Prvok zohrieva sedací vankúš z jednej strany. Pohodlne si naň sadnite, aby ste dosiahli čo najpríjemnejší efekt.



Časti

1. Sedací vankúš z pamäťovej peny
2. Vnútorň obal
3. Grafénový vykurovací prvok
4. Ovládač
5. USB-A konektor
6. Extra vrecko na powerbanku
7. Vonkajší obal
8. Nabíjateľná powerbanka
9. Nabíjací kábel pre powerbanku, 30 cm

2. Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto sedacieho vankúša si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné pokyny. Návod si uschovajte na budúce použitie. Ak zariadenie odovzdáte inej osobe, je veľmi dôležité, aby ste jej odovzdali aj tieto pokyny na používanie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE - USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky	Neprepichujte	Nepoužívajte zložené alebo pokrčené	Nevkladajte do sušičky	Nechemicky čistite	Nežehlite	Nebielte	Ručné pranie, max. teplota 40 °C (vonkajší poťah)	Neperte (vnútorný poťah)	Spotrebič triedy III


- Uchovávajte produkt mimo zdrojov tepla, ostrých hrán a otvoreného ohňa.
- Nevystavujte produkt ani powerbanku nadmerným teplotám.
- Tento produkt má stupeň ochrany IPX6, čo znamená, že je vodeodolný. Produkt je vhodný na použitie v suchších alebo chránených priestoroch, kde môže byť príležitostne vystavený vlhkosti, či už v interiéri alebo exteriéri.
- Udržujte produkt čo najviac suchý. Vyhnite sa priamemu kontaktu s tekutinami alebo nadmernou vlhkosťou.
- Nevkladajte do produktu kovové predmety – hrozí nebezpečenstvo skratovania!
- Aby sa predišlo vybitiu statickej elektriny, nepoužívajte produkt v extrémne suchom prostredí.
- Nepoužívajte produkt, ak je mokrý.
- Nepokladajte produkt na horľavé, výbušné alebo vlhké miesta ani tam, kde by mohol prísť do kontaktu s chemikáliami.

- Produkt by nemali používať osoby necitlivé na teplo alebo inak veľmi zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Neodporúča sa používať produkt priamo na pokožku, aby sa predišlo podráždeniu spôsobenému dlhodobým kontaktom s vysokou teplotou.
- Produkt nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach.
- Po umytí vonkajšieho obalu nechajte uschnúť na vzduchu. Nepoužívajte na sušenie iné zdroje tepla.
- Pre bezpečnosť používateľa je v powerbanke zabudovaný snímač teploty. Ak teplota powerbanky prekročí 60 °C, powerbanka prestane fungovať. V takom prípade počkajte, kým powerbanka vychladne, a potom stlačte a podržte ovládač sedacieho vankúša, aby sa produkt opäť zapol.
- Produkt môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bola poskytnutá dohľad alebo pokyny na bezpečné používanie a rozumejú možným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s produktom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky produkt nepoužívajú, pretože nedokážu reagovať na prehriatie.
- Nikdy nenechávajte zraniteľné osoby a malé deti samé počas používania vyhrievaného sedacieho vankúša.
- Produkt sa má používať iba s dodanou powerbankou „UPB1053“.
- Ak sa produkt používa dlhší čas, napríklad keď používateľ zaspí, ovládač nastavte na minimálnu hodnotu teploty (biele svetlo) pre kontinuálne používanie.
- Produkt pravidelne kontrolujte na známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak takéto známky existujú, produkt bol nesprávne používaný alebo nefunguje, kontaktujte predajcu, kde ste produkt zakúpili, pred jeho opätovným zapnutím. Nepokúšajte sa produkt opravovať sami.
- Kábel a ovládač produktu môžu predstavovať riziko zachytenia, udusenia, zakopnutia alebo pošliapania, ak nie sú správne uložené. Používateľ musí zabezpečiť, aby prebytočné káble a elektrické vodiče boli bezpečne usporiadané.
- Produkt sa má po použití skladovať na vetranom, suchom a chladnom mieste. Vyhnite sa teplu a dlhodobému vystaveniu jasnému svetlu.
- Pri skladovaní nechajte produkt vychladnúť. Nepokrčte ho počas skladovania.
- Nepokladajte na produkt iné predmety, aby sa nepoškodil počas skladovania.
- Ak sa produkt má skladovať dlhšiu dobu bez použitia, powerbanka sa má odpojiť od vankúša.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Buďte opatrní, aby sa powerbanka nepoškodila kovovými predmetmi a nedošlo k skratu.
- Ak je powerbanka na konci životnosti alebo dochádza k jej úniku, produkt aj powerbanka musia byť správne zlikvidované na oficiálnom zbernom mieste recyklácie..

3. Skladanie a používanie


Príprava na použitie

1. Vyberte sedací vankúš z krabice..
2. Pripojte USB-A konektor z vnútorného obalu do USB-A výstupného portu nabíjateľnej powerbanky, umiestnite powerbanku do extra vrečka a zatvorte suchý zips (obr. 1). Keď je USB-A konektor správne pripojený, ovládač sa raz rozsvieti v sekvencii červená-žltá-biela.



obr. 1

3. Ovládač vždy udržiavajte mimo vonkajšieho obalu, aby ste mohli kedykoľvek nastavovať teplotu sedacieho vankúša (obr. 2).



obr. 2

Prevádzka a používanie

Pred použitím sa uistite, že je inštalácia úplne dokončená.

1. Stlačte a podržte tlačidlo ovládača po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli sedací vankúš. Rozsvieti sa červené svetlo a sedací vankúš sa automaticky zapne na vysokú teplotu, aby rýchlo poskytol výrazné teplo. Potom si môžete nastaviť požadovanú teplotu.
2. Krátkym stlačením ovládača môžete upraviť teplotu. K dispozícii sú 3 teplotné úrovne (vysoká, stredná, nízka).
3. Keď je sedací vankúš zapnutý, svetlo na ovládači svieti nepretržite.
4. Opätovným stlačením ovládača po dobu 3 sekúnd vypnete sedací vankúš. Kontrolka na ovládači zhasne.

LED indikátory

Červené svetlo	Žlté svetlo	Biele svetlo
Vysoká teplota	Stredná teplota	Nízka teplota
50–55 °C	40–45 °C	35–40 °C

Nabíjanie powerbanky

1. Pripojte USB-C konektor nabíjacieho kábla do USB-C vstupného portu nabíjateľnej powerbanky.
2. Druhý koniec nabíjacieho kábla pripojte do USB adaptéru (nabíjacej zástrčky) s maximálnym prúdom 3 A.
3. Počas nabíjania powerbanky bliká biele svetlo na powerbanke a prestane blikáť, keď je powerbanka úplne nabitá. Powerbanka sa plne nabije približne za 4,2 hodiny pri použití USB adaptéru (napr. výstup: 5 V, 15 W = 3 A), ktorý je v súlade s normami EN60335-1 alebo EN 61558-2-16.
4. Ak sa použije 3dapter s nižším výstupom ako 3 A, nabitie powerbanky bude trvať dlhšie, než je uvedené vyššie.

DÔLEŽITÉ!

Na zaistenie optimálneho výkonu a bezpečnosti používajte iba originálnu powerbanku a nabíjací kábel.

Doba používania pri úplne nabitej powerbanke:

- vysoká teplota: 3,5 hodiny
- stredná teplota: 5 hodín
- nízka teplota: 9 hodín

4. Údržba

Čistenie


Vypnite produkt. Odstráňte vonkajší poťah a vyperte ho podľa pokynov na pranie. Po vypraní nechajte vonkajší poťah voľne uschnúť na šnúre. Na tento účel nepoužívajte žiadne iné tepelné zariadenia.

Skladovanie

Keď produkt nepoužívate, uskladnite ho na vetranom, suchom a chladnom mieste. Pred uložením nechajte produkt najprv vychladnúť. Počas skladovania na produkt neukladajte žiadne predmety.

Neohýbajte grafén, ak ohrievanú vonkajšiu sedáciu podložku skladujete dlhodobo. Ak zostane produkt dlhší čas nepoužívaný, powerbanka musí byť odpojená od ovládača.

5. Technické špecifikácie



Hmotnosť: 0,3 kg

Spotreba: 10 W

Výdrž powerbanky: 9 hodín

Nabíjanie: jednosmerný prúd, 5 V

Úrovne teploty: 3 úrovne vyhrievania

Materiál: flauš s TPU potahom

Kapacita powerbanky: 10 000 mAh

Modelové označenie: DXLV50/51

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby sa staré domáce elektrické spotrebiče nevyhadzovali do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče musia byť zbierané oddelene, aby sa optimalizovalo získavanie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Prečiarknutý symbol „kontajnera na kolieskach“ na výrobku vám pripomína povinnosť, že pri likvidácii musí byť spotrebič odovzdaný na oddelený zber. Spotrebiteľia by sa mali obrátiť na miestny úrad alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii svojho starého spotrebiča.



Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto spoločnosť Duux vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými smernicami EÚ.

Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: www.duux.com/doc

DUUX® je ochranná známka firmy Duux BV registrovaná v EU a ďalších zemích.

Značky uvedené v tomto návodu patrí príslušným vlastníkom.

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.



Potrebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz