

Whisper Flex 2

prenosný ventilátor

stručný návod k použitiu

DUUX®


HLAVNÉ ČASTI PRÍSTROJA

Pozri obrázok A.

1. motor
2. predlžovacia trubica
3. základňa
4. ovládací panel
5. kryt akumulátora
6. dokovací konektor *
7. dokovacia základňa
8. gombíková batéria
9. diaľkový ovládač
10. predná mriežka
11. vrtule ventilátora
12. zadná mriežka
13. uzamykací prstenec
14. gombík vrtule ventilátora
15. skrutka M 3x8 mm
16. sieťový adaptér
17. akumulátor *
18. skrutkovač

* Dokovacím konektorom a akumulátorom sú štandardne vybavené typy DXCF75/76/77/78/79/102/103.

K ostatným typom je možné dokovaciu stanicu a akumulátor dokúpiť samostatne. Dostupnosť overíte a predajcu nájdete na stránkach www.duux.com.



VLOŽENIE AKUMULÁTORA

Vid' obrázok B

UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY

Vid' obrázok C - G

UVEDENIE DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA DO PREVÁDZKY

Vid' obrázok H

ZAPNUTIE PRÍSTROJA

Vid' obrázok I

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE DUUX**

Nasnímajte QR kód a nainštalujte aplikácie Duux.
Podľa pokynov v aplikácii vykonajte spárovanie s prístrojom.



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

** Pripojenie k Wi-Fi je možné iba pri type DXCF70-79/100-104.

POUŽITIE PRÍSTROJA


Vid' obrázok J

ČISTENIE





Vid' obrázok K


Výrobok čistite každé 3 mesiace.

IKONKY



- 19. zvislé kmitanie
- 20. nočný režim
- 21. režim prirodzeného vetra
- 22. časovač
- 23. zvýšiť
- 24. vodorovné kmitanie
- 25. vypínač/pohotovostný režim
- 26. znížiť
- 27. detský zámok





KOMPLETNÝ NÁVOD

Kompletný návod na použitie nájdete na webovej stránke manuals.duux.com/WhisperFlex2.

Na adresu sa dostanete aj prostredníctvom QR kódu:



DUUX® je ochranná známka firmy Duux BV registrovaná v EÚ a ďalších krajinách. Značky uvedené v tomto návode patria príslušným vlastníkom. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Ak potrebujete pomôcť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>. Záručná lehota 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz