




Návod na používanie

Bezdrôtový ručný perkusný
masážny prístroj Naipo



Model: MGPC-5610

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Dodateľ: Huanan City Electronic Trading Building P05
Room 116, Longgang District, Shenzhen, Čína.



Úvod

Ďakujeme za zakúpenie perkusného bezdrôtového masážneho prístroja Naipo. Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich na bezpečnom mieste na neskoršie použitie. V prípade, že potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na naše oddelenie podpory. Na tento účel si prosím pripravte číslo modelu produktu spolu s číslom objednávky prideleným internetovým obchodom Amazon.

Obsah balenia:

- 1 x ručný masážny prístroj
- 1 x návod na použitie
- 3 x výmenné príslušenstvo
- 1 x nabíjačka
- 1 x stojan

Špecifikácia výrobku

Model	MGPC-5610
Názov	Bezdrôtový ručný perkusný masážny prístroj Naipo
Napájanie	DC 9V
Príkon	9 W
Dĺžka masáže	20 minút
Li-ion	1800 mAh
Čas nabíjania	2,5 h
Prevádzkový čas	1,5 h

Varovanie

- Pri čistení, údržbe alebo pohybe vytiahnite prístroj zo zásuvky.
- Ak nastane neočakávaná situácia, vypnite zariadenie.
- Nevyfahajte ani nezapájajte kábel do zásuvky mokrymi rukami.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých priestoroch, napríklad v kúpeľni.


- 01 -

- Neničte, neohýbajte ani nemanipulujte s napájacím káblom, pretože to môže spôsobiť požiar.
- Adaptér pravidelne čistite.
- Nevystavujte prístroj priamemu žiareniu slnku dlhšiu dobu.
- Neupravujte výrobok.
- Výrobok nepoužívajte počas spánku.
- Neumývajte výrobok vo vode.
- Pri dlhšom používaní musí byť výrobok pod dohľadom.
- Deťi nesmú výrobok používať; dajte ho na bezpečné miesto mimo ich dosah.

Odstraňovanie problémov


Problém	Riešenie
Masážna podložka nefunguje.	Skontrolujte napätie v sieti. Zapojte kábel späť do zásuvky.
Ovládač počas prevádzky funguje, ale masážny prístroj nie.	Masážny prístroj sa prehrieva kvôli dlhej dobe prevádzky. Odpojte zariadenie zo zásuvky a pred ďalším zapnutím počkajte minimálne 50 minút. Stlačením vypínača prístroj znovu zapnite.
Prístroj náhle prestane pracovať.	Skontrolujte napätie v sieti. Zapojte kábel späť do zásuvky.

Popis výrobku



- 02 -

Popis ovládača



Pokyny k obsluhu

Príprava k používaniu

- Zvoľte vhodný masážny uzol.
- Pripojte správne adaptér a zapojte ho do zásuvky.

Pokyny k používaniu

Vypínač

Stlačením vypínača spustíte vibrácie, ďalším stlačením prístroj vypnete.

[+]

Stlačením [+] sa rýchlosť vibrácií zvýši. K dispozícii je 5 úrovní rýchlosti.

[-]

Stlačením tlačidla [-] sa rýchlosť vibrácií zníži.

Gombík na výber programov

Stlačením tlačidla pre výber programov sa spustí automatický masážny program. K dispozícii je 5 automatických programov (od kompaktného po pomalý).

- 03 -

Masážne oblasti



Záruka a zákaznická podpora

S otázkami a žiadosťami o asistenciu či podporu, prípadne s reklamáciami v záručnej dobe nás môžete kontaktovať na niektorý z adries uvedených nižšie podľa vášho regiónu. Nezabudnite uviesť číslo objednávky pridelené internetovým obchodom Amazon a číslo modelu výrobku.

Web: www.naipocare.com

E-mail: support@naipocare.com

*Poznámka: Spoločnosť Naipo poskytuje nepredajný servis iba u výrobkov, ktoré boli zakúpené priamo od tejto spoločnosti. Pokiaľ ste si výrobok zakúpili od inej predajcu, tak v prípade reklamácií, záručných opráv a servisu kontaktujte priamo predajcu.

- 04 -