

BEZDRÁTOVÁ MECHANICKÁ KLÁVESNICE

ralemo Pre 5




rapoo

Popis

- 1) kontrolka Mac
- 2) kontrolka Caps Lock
- 3) kontrolka Bluetooth
- 4) kontrolka nabíjení/nízkého stavu akumulátoru

Obsah balení

- mechanická klávesnice x 1
- návod k použití x 1
- kabel USB-A na USB-C x 1
- USB přijímač x 1



Klávesové kombinace

- Fn + F1 = snižuje jas podsvícení
- Fn + F2 = zvyšuje jas podsvícení
- Fn + F3 = domovská stránka (pouze Windows)
- Fn + F4 = E-mail (pouze Windows)
- Fn + F5 = multimediální přehrávač (pouze Windows)
- Fn + F6 = předchozí stopa
- Fn + F7 = přehrát/pozastavit
- Fn + F8 = následující stopa
- Fn + F9 = ztlumit
- Fn + F10 = snížit hlasitost
- Fn + F11 = zvýšit hlasitost
- Fn + F12 = režim Windows/Mac
- Fn + DEL = funkce PrtSc
- Fn + 1 = Bluetooth režim 1
- Fn + 2 = Bluetooth režim 2
- Fn + 3 = Bluetooth režim 3
- Fn + 4 = 2,4GHz režim
- Fn + 5 = kabelový režim

V režimu Mac: klávesa Windows se používá jako klávesa OPTION a klávesa ALT se používá jako klávesa COMMAND.

Podsvícení

Fn + pravý Ctrl = změna režimu podsvícení

Vlnění, stálé, vlastní, hvězda a vlna.

Stavová kontrolka

1. kontrolka Mac: Zůstává rozsvícená v režimu Mac a vypnutá v režimu Windows.
2. kontrolka Caps Lock: Zůstává rozsvícená, když je klávesnice přepnutá do režimu psaní verzálek, a vypnutá, když klávesnice píše minusky.
3. kontrolka Bluetooth: Bluetooth 1: červená, Bluetooth 2: zelená, Bluetooth 3: modrá, 2,4 GHz: bílá.
4. kontrolka nabíjení/nízkého stavu akumulátoru: Kontrolka zůstává rozsvícená po dobu 5 sekund, když je zapnutá. Kontrolka bliká pomalu bíle, když je akumulátoru dochází energie. Kontrolka svítí červeně během nabíjení a zhasne po skončení nabíjení.
5. Podsvícení klávesnice bliká, má-li akumulátor málo energie.

Kabelový režim

Připojte dodávaný kabel ke klávesnici a jeho druhý konec do USB zásuvky svého počítače.

Stiskem Fn + 5 přepnete klávesnici do kabelového režimu.

Režim 2,4 GHz

Příložený USB přijímač zasuněte do zásuvky USB ve svém počítači. Stiskem Fn + 4 přepnete klávesnici do režimu 2,4 GHz.

Párování Bluetooth

1. Stiskem a přidržením kombinace kláves režimu Bluetooth 1, 2 nebo 3 (Fn + 1/2/3) po dobu delší než 3 sekundy spárujete klávesnici s novým zařízením. Kontrolka Bluetooth bude blikat červeně/zeleně/modře a klávesnice bude pro okolní počítače zjistitelná po dobu 60 sekund.

2. Postupujte podle níže uvedených pokynů a dokončete Bluetooth párování se svým zařízením.

Jakmile bude spojení úspěšně navázáno, kontrolka zhasne.

(1) Zapněte nastavení Bluetooth na svém zařízení.

(2) Ze seznamu zvolte „Rapoo 3.0KB“ nebo „Rapoo 5.0KB“.

Přepínání mezi spárovanými zařízeními

Přepínání mezi spárovanými zařízeními provedete krátkým stiskem kombinace kláves Fn + 1, Fn + 2, Fn + 4 nebo Fn + 5. Klávesnici můžete spojit s až 5 zařízeními současně. (3 zařízení přes Bluetooth, 1 zařízení přes kabel a 1 zařízení přes USB přijímač.)

Požadavky na zařízení

Windows® 7/8/10 nebo Mac OS X 10.4 a novější

Bezpečnostní pokyny

Nikdy se nesnažte zařízení otvírat nebo sami opravovat.

Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.

Zařízení čistěte měkkým, suchým hadrem.

Řešení problémů

Potřebujete-li další informace, najdete je na www.rapoo-eu.com.

Na těchto stránkách je náš dokument s otázkami a odpověďmi (FAQ). Zde můžete také stáhnout nejnovější ovladače a návody k použití výrobků.



Vyrobeno v Číně



Záruka

Na přístroj se vztahuje dvouletá omezená záruční lhůta, která počíná běžet dnem prodeje.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Při výpadku komunikace připojení mezi klávesnicí či myší použijte reset párování. V případě klávesnice vložte USB přijímač do PC a stiskněte současně klávesy Fn+2,4G – dojde tak k okamžitému napárování.



BEZDRÔTOVÁ MECHANICKÁ KLÁVESNICA

ralemo Pre 5




rapoo

Popis

- 1) kontrolka Mac
- 2) kontrolka Caps Lock
- 3) kontrolka Bluetooth
- 4) kontrolka nabíjania/nízkeho stavu akumulátora

Obsah balenia

- mechanická klávesnica x 1
- návod na použitie x 1
- kábel USB-A na USB-C x 1
- USB prijímač x 1



Klávesové kombinácie

- Fn + F1 = znižuje jas podsvietenia
- Fn + F2 = zvyšuje jas podsvietenia
- Fn + F3 = domovská stránka (len Windows)
- Fn + F4 = E-mail (len Windows)
- Fn + F5 = multimediálny prehrávač (len Windows)
- Fn + F6 = predchádzajúca stopa
- Fn + F7 = prehrať/pozastaviť
- Fn + F8 = nasledujúca stopa
- Fn + F9 = stlmiť
- Fn + F10 = znížiť hlasitosť
- Fn + F11 = zvýšiť hlasitosť
- Fn + F12 = režim Windows/Mac
- Fn + DEL = funkcia PrtSc
- Fn + 1 = Bluetooth režim 1
- Fn + 2 = Bluetooth režim 2
- Fn + 3 = Bluetooth režim 3
- Fn + 4 = 2,4 GHz režim
- Fn + 5 = káblový režim

V režime Mac: kláves Windows sa používa ako kláves OPTION a kláves ALT sa používa ako kláves COMMAND.

Podsvietenie

Fn + pravý Ctrl = zmena režimu podsvietenia Vlnenie, stále, vlastné, hviezda a vlna.

Stavová kontrolka

1. kontrolka Mac: Zostáva rozsvietená v režime Mac a vypnutá v režime Windows.
2. kontrolka Caps Lock: Zostáva rozsvietená, keď je klávesnica prepnutá do režimu písania verzáliek, a vypnutá, keď klávesnica píše minuskly.
3. kontrolka Bluetooth: Bluetooth 1: červená, Bluetooth 2: zelená, Bluetooth 3: modrá, 2,4 GHz: biela.
4. kontrolka nabíjania/nízkeho stavu akumulátora: Kontrolka zostáva rozsvietená po dobu 5 sekúnd, keď je zapnutá. Kontrolka bliká pomaly bielo, keď je akumulátora dochádza energie. Kontrolka svieti červeno počas nabíjania a zhasne po skončení nabíjania.
5. Podsvietenie klávesnice bliká, ak má akumulátor málo energie.

Káblový režim

Pripojte dodávaný kábel ku klávesnici a jeho druhý koniec do USB zásuvky svojho počítača.

Stlačením Fn + 5 prepnete klávesnicu do káblového režimu.

Režim 2,4 GHz

Priložený USB prijímač zasunite do zásuvky USB vo svojom počítači. Stlačením Fn + 4 prepnete klávesnicu do režimu 2,4 GHz.

Párovanie Bluetooth

1. Stlačením a pridržaním kombinácie klávesov režimu Bluetooth 1, 2 alebo 3 (Fn + 1/2/3) po dobu dlhšiu ako 3 sekundy spárujete klávesnicu s novým zariadením. Kontrolka Bluetooth bude blikáť červeno/zeleno/modro a klávesnica bude pre okolité počítače zistiteľná po dobu 60 sekúnd.
2. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a dokončíte Bluetooth párovanie so svojim zariadením. Hneď ako bude spojenie úspešne nadviazané, kontrolka zhasne.
(1) Zapnite nastavenie Bluetooth na svojom zariadení.
(2) Zo zoznamu zvolte „Rapoo 3.0KB“ alebo „Rapoo 5.0KB“.

Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami

Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami vykonáte krátkym stlačením kombinácie klávesov Fn + 1, Fn + 2, Fn + 4 alebo Fn + 5. Klávesnicu môžete spojiť s až 5 zariadeniami súčasne. (3 zariadenia cez Bluetooth, 1 zariadenie cez kábel a 1 zariadenie cez USB prijímač.)

Požiadavky na zariadenie

Windows® 7/8/10 alebo Mac OS X 10.4 a novší

Bezpečnostné pokyny

Nikdy sa nesnažte zariadenie otvárať alebo sami opravovať.

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí.

Zariadenie čistite mäkkou, suchou handrou.

Riešenie problémov

Ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete ich na www.rapoo-eu.com.

Na týchto stránkach je náš dokument s otázkami a odpoveďami (FAQ). Tu môžete tiež stiahnuť najnovšie ovládače a návody na použitie výrobkov.



Záruka

Na prístroj sa vzťahuje dvojročná obmedzená záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom predaja. Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Prí prípade komunikácie pripojení medzi klávesnicou či myšou použite reset párovania. V prípade klávesnice vložte USB prijímač do PC a stlačte súčasne klávesy Fn+2,4G – dôjde tak k okamžitému spárovaniu.

