
REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE, č. 07-31, TAI SENG EXCHANGE, SINGAPUR 536465



Reolink

OMVI Series **P921**

Návod k obsluze




58.03.009.0215

@ReolinkTech https://reolink.com


Obsah

01 Obsah balení ····· 02
02 Přehled zařízení ····· 03
03 Počáteční nastavení ····· 05
04 Tipy k instalaci 1 ····· 1
05 Instalace kamery ····· 13
06 Technické údaje ····· 23
07 Důležité bezpečnostní pokyny ····· 23
08 Řešení problémů ····· 24
09 Právní upozornění ····· 25
10 Oznámení o shodě ····· 26

01 Obsah balení


Fotoaparát


Montážní držák


Montážní šablona


1 m ethernetový kabel


Balení šroubů


Vodotěsné víčko



Kontrolní nálepka




Návod k použití

POZNÁMKA:
Držák je kompatibilní s rozložením montážních otvorů typu C na kamerách Reolink D20 a propojovacích krabicích RLA-JBL1 (nejsou součástí balení).

Co ještě budete potřebovat **Není součástí balení*



Šroubovák PH č. 2




Elektrická vrtačka



Žebřík (v případě potřeby)

02 Přehled zařízení

1 5 7 Infračervené světlo/reflektor
E 4 Objektiv
3 Reproduktor
6 Stavová LED
8 Mikrofon
9 Port PoE
Ⓓ Napájecí port
11 Montážní držák
12 Montážní základna
13 Tlačítko reset
14 Slot pro kartu microSD



03 Počáteční nastavení

Krok 1. Stáhněte si aplikaci Reolink nebo klienta

• Na smartphonu



• Na PC

Stáhněte si aplikaci Reolink Client: Přejděte na stránku https://reolink.com > Podpora > Centrum stahování > Aplikace a klient.

POZNÁMKA:
Chcete-li kameru připojit k NVR Reolink s podporou PoE, použijte k nastavení rozhraní NVR.

Krok 2. Zapněte kameru

1. Připojte kameru k PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu.
2. Zapněte PoE injektor a připojte jej k routeru.

POZNÁMKA:
Po zapnutí začne stavová kontrolka svítit modře a blikat.

Indikátory stavu:


Modré stálé světlo: Zařízení je zapnuté a připojení k síti bylo úspěšné.

Modré blikání:

A. Zařízení se zapíná a inicializuje.

B. Zařízení dokončilo inicializaci, ale byla zjištěna síťová chyba.


Žádné světlo: Chybí napájení.




POZNÁMKA:
Kameru lze napájet pomocí PoE přepínače, PoE injektoru, 12V/2A DC adaptéru nebo Reolink PoE NVR. (Prodává se samostatně)

Krok 3. Inicializace kamery

Klepněte na tlačítko „+“ v horním rohu, naskenujte QR kód kamery a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili nastavení.






POZNÁMKA:
Po inicializaci se stavová kontrolka změní z modrého blikání na modré trvalé svícení.

Krok 4. Vložte kartu microSD (volitelné)


Otočte montážní základnu, abyste získali přístup ke slotu pro kartu microSD. Otevřete kryt, vložte kartu (není součástí balení) a kryt zavřete.



POZNÁMKA:
Pro ukládání videa se doporučuje použít microSD kartu třídy 10 s kapacitou 512 GB.

Krok 5. Před instalací odpojte ethernetový kabel

Pro snazší instalaci se doporučuje před zahájením odpojit ethernetový kabel kamery. Během instalace jej znovu připojte podle pokynů.



04 Tipy k instalaci

Tip 1. Vhodná místa pro montáž

Pro dosažení optimální kvality obrazu zajistěte rovnoměrné osvětlení jak kamery, tak fotografovaného objektu.



• Nesměrujte fotoaparát přímo na zdroje světla.



• Nesměrujte fotoaparát na okna*.

Nasměrování kamery na okna může způsobit odlesky od infračervených LED diod, stavových kontrolků nebo okolního osvětlení.



• Neumísťujte kameru do stinného místa; nasměrujte ji do dobře osvětleného prostoru.

Tip 2. Odolnost proti vodě a prachu



• Zabraňte vystavení LAN portu a napájecího portu vodě nebo vlhkosti.



• Udržujte LAN port a napájecí port bez nečistot a úlomků.

Tip 3. Pravidelné čištění




• Objektiv pravidelně čistěte měkkým hadříkem.

05 Instalace kamery


Krok 1. Výběr místa pro montáž

Doporučená výška: 2,5–3,5 m (8–11 ft)




Možnosti montáže


Montáž na strop



Montáž na stěnu




Rohová montáž




POZNÁMKA:
Rohový držák je třeba zakoupit samostatně.

Způsoby vedení kabelů








Krok 2. Upevněte montážní držák

Vyvrtejte otvory podle montážní šablony. K upevnění použijte přiložené dlouhé šrouby


držák.

POZNÁMKA:
V případě potřeby použijte přiložené hmoždinky do sádrokartonu.

A **Montáž na stěnu**




B **Montáž na strop**



Krok 3. Připojte vodotěsný kryt a ethernetový kabel

Zavěste kameru na držák a připojte vodotěsný kryt (viz následující stránka) a ethernetový kabel. Počkejte, až kontrolka začne svítit modře.




Připojení vodotěsného krytu

❶ Proveďte ethernetový kabel přes součásti v tomto pořadí: **A, B, C a** poté **D**. **B** je rozdělené gumové těsnění, které umožňuje instalaci s bočním vstupem přes ethernetový kabel.

Ⓔ Zasuňte ethernetový kabel do konektoru PoE kamery.


❸ Připojte součást **D** k PoE konektoru kamery a otočením ji zajistěte na místě.

❹ Nejprve zasuňte **součást C** do **součásti D**, poté pevně zatlačte **součást B** do **součásti D** a nakonec přišroubujte **součást A** k **součásti D**. Nepřetahujte šrouby, protože by to mohlo vytlačit **součásti B** a **C** z jejich polohy.




Krok 4. Upevněte kameru

Vyrovnejte kameru s držákem, zasuňte ji na místo a utáhněte šrouby na obou stranách, aby byla pevně uchycena.




Krok 5: Nastavení úhlů kamery

Horní panoramatická kamera



POZNÁMKA:
Ručně nastavte dvojité čočky do požadovaného úhlu.

Spodní vačka PT



POZNÁMKA:
Objektiv PTZ lze dálkově ovládat prostřednictvím aplikace Reolink, klienta nebo NVR.


06 Technické údaje

Provozní teplota: -10 ℃ ~ +55 ℃ (14 °F ~ 131 °F) Provozní
vlhkost: 10 % ~ 90 %
Hmotnost: 1,3 kg
Další technické údaje najdete na stránkách https://reolink.com/.


07 Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte návod.

1. Vyměňujte pouze za stejné nebo ekvivalentní příslušenství doporučené společností Reolink.
2. Zařízení nepoužívejte v prostředí, kde je překročen doporučený teplotní rozsah.
3. Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde je překročen doporučený rozsah vlhkosti.
4. Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, opravovat ani upravovat.
5. Při používání zařízení vždy dodržujte místní bezpečnostní zákony a předpisy.
6. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) malými součástkami, malými plastovými prvky a dalšími drobnými díly, které mohou představovat riziko udušení. Uchovávejte zařízení a jeho příslušenství mimo dosah dětí. V případě spolknutí drobných dílů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) kabely či šňůry, které mohou představovat nebezpečí uškrcení. Uchovávejte zařízení a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
8. Tento produkt neobsahuje asistenční funkce. Zákazníci se zdravotním postižením mohou pro usnadnění používání využívat zařízení s asistenčními funkcemi, jako jsou počítače nebo smartphony s nástroji pro převod textu na řeč, které usnadňují přístup k obsahu. U osob se zrakovým nebo tělesným postižením může být k instalaci zapotřebí odborná pomoc. Po instalaci lze produkt ovládat výhradně prostřednictvím aplikace.
9. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.



Nevyměnitelný světelný zdroj



Nevyměnitelné předřadníkové zařízení

08 Řešení problémů

Kamera nefunguje správně po přidání do NVR nebo Home Hubu Reolink

Pokud vaše kamera Reolink nefunguje správně po přidání do NVR nebo Home Hubu, ujistěte se, že je firmware na vaší kameře, NVR a Hubu aktualizován na nejnovější verzi. Pokud problém přetrvává i po aktualizaci, kontaktujte podporu Reolink na adrese
https://support.reolink.com/.

09 Právní upozornění

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se tento dokument a popsaný produkt, včetně hardwaru, softwaru, firmwaru a služeb, dodávají „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, se všemi vadami a bez jakékoli záruky. Společnost Reolink se zříká všech záruk, výslovných i předpokládaných, včetně mimo jiné záruk obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, přesnosti a neporušení práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci vám v žádném případě neodpovídají za žádné zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, včetně, avšak nikoli výlučně, škod za ušlý obchodní zisk, přerušení podnikání nebo ztrátu dat či dokumentace v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to ani v případě, že byla společnost Reolink na možnost takových škod upozorněna.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy používáte produkty a služby společnosti Reolink výhradně na vlastní riziko a přebíráte veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik osobních údajů ani jiné škody vyplývající z kybernetických útoků, útoků hackerů, virových infekcí nebo jiných bezpečnostních rizik na internetu. Společnost Reolink však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Zákony a předpisy týkající se tohoto produktu se liší podle jurisdikce. Před použitím tohoto produktu si prosím ověřte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že vaše používání je v souladu s platnými zákony a předpisy. Během používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink nenese odpovědnost za jakékoli nezákonné nebo nesprávné použití a jeho následky. Společnost Reolink nenese odpovědnost v případě, že je tento produkt používán
k nezákonným účelům, jako je porušení práv třetích stran, lékařská péče, bezpečnostní vybavení nebo jiné situace, kdy by selhání výrobku mohlo vést ke smrti či zranění osob, či k výrobě zbraní hromadného ničení, chemických a biologických zbraní, jaderných výbuchů a jakéhokoli nebezpečného využití jaderné energie nebo k účelům proti lidskosti. V případě jakéhokoli rozporu mezi tímto návodem a platnými právními předpisy mají přednost tyto právní předpisy.

10 Oznámení o shodě

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO EU A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Společnost REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. tímto prohlašuje, že zařízení [viz obálka provozního návodu] je v souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU a Spojené království je k dispozici na následující internetové adrese: https://reolink.com/certification-compliance/

Společnost REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením o bezpečnosti výrobků a telekomunikační infrastruktuře (bezpečnostní požadavky na příslušné připojitelné výrobky) z roku 2023. Prohlášení o shodě najdete na webové stránce https://reolink.com/certification-compliance/

Správná likvidace tohoto výrobku

Tento symbol označuje, že toto elektrické nebo elektronické zařízení nesmí být na konci své životnosti likvidováno jako domácí odpad; místo toho je nutné jej odevzdat do odděleného sběru. Ve vašem okolí jsou k dispozici bezplatná sběrná místa pro recyklaci a opětovné použití. Informace o těchto místech získáte u místních úřadů. Na požádání mohou autorizovaní prodejci bezplatně převzít až tři stará zařízení přímo v prodejně nebo v její blízkosti. Jste povinni oddělit stará
zařízení oddělit od běžného komunálního odpadu. Před odevzdáním zařízení prosím vyjměte všechny baterie, akumulátory nebo žárovky, které nejsou trvale zabudovány a lze je vyjmout bez poškození. Pokud zařízení obsahuje osobní údaje, jste povinni je před likvidací vymazat.

Omezená záruka

Na tento produkt se vztahuje dvouletá omezená záruka, která platí pouze v případě, že byl zakoupen v oficiálním obchodě Reolink nebo u autorizovaného prodejce Reolink. Více informací: https://reolink.com/warranty-and-return/.

POZNÁMKA: Doufáme, že budete s novým nákupem spokojeni. Pokud však s výrobkem nejste spokojeni a plánujete jej vrátit,

důrazně doporučujeme, abyste před vrácením kameru resetovali na tovární nastavení a vyjmuli vloženou SD kartu.

Podmínky a ochrana osobních údajů

Používání produktu podléhá vašemu souhlasu s Podmínkami služby a Zásadami ochrany osobních údajů na reolink.com

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte prosím před vrácením produktů naši oficiální stránku podpory a kontaktujte náš tým podpory na adrese https://support.reolink.com.

Podmínky služby

Používáním softwaru zabudovaného do produktu Reolink souhlasíte s podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Více informací: https://reolink.com/terms-conditions/

Upozornění na ochranné známky

„Reolink“ a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou majetkem společnosti Reolink. Ostatní zmíněné ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků.