

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte naše oficiální stránky podpory a kontaktujte náš tým podpory.

před vrácením výrobků:

<https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Technika podpory

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG



PAP 22

Raccolta Carta



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Reolink

CS/DE/FR/IT/ES

Provozní pokyny

Podejte žádost na adresu: RP-PCT8M, RP-PCT12M

58 .03 .008 .0311



@ Reolink Tech

<https://reolink.com>

Obsah

Co je v krabici.....	2
Úvod k fotoaparátu	3
Schéma připojení.....	4
Nastavení kamery	5
Montáž kamery.....	6
Řešení problémů	9
Technické údaje.....	11
Důležité bezpečnostní pokyny.....	12
Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti.....	13
Oznámení o shodě.....	14

Co je v krabici




Fotoaparát



Vodotěsné víko




Ethernetový kabel




Provozní
pokyny



Kontrolní značka



Šablona
montážních
otvorů



Balení šroubů

Kamera Úvod





Schéma připojení

Před použitím fotoaparátu připojte fotoaparát jako podle níže uvedených pokynů, abyste dokončili počáteční nastavení.

1. Připojte kameru k zařízení Reolink NVR (není součástí dodávky) pomocí ethernetového kabelu.
2. Připojte zařízení NVR ke směrovači a poté zapněte zařízení NVR.

POZNÁMKA: Kamera by měla být napájena pomocí 12V DC adaptéru nebo napájecího zařízení PoE, jako je PoE injektor, PoE switch nebo Reolink NVR (není součástí balení).



*Po úspěšném zapnutí se rozsvítí infračervená světla, která zůstanou svítit přibližně 5 až 10 sekund a poté se automaticky vypnou.

Nastavení kamery

• V chytrém telefonu

Naskenujte a stáhněte si naši oficiální aplikaci z obchodu App Store nebo Google Play.



• V počítači

Stáhněte si cestu k aplikaci Reolink VMS Client: Přejděte na stránku <https://reolink.com>
>Podpora> App&Client


POZNÁMKA: Chcete-li kameru připojit k zařízení Reolink NVR, použijte k nastavení rozhraní NVR. Další podrobnosti o kompatibilitě získáte od podpory společnosti Reolink.

Montáž kamery

Tipy pro instalaci


- Nesměřujte fotoaparát ke zdrojům světla.
- Nemiřte fotoaparátem na skleněné okno. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení kvality obrazu kvůli oslnění okna reflektory, okolním osvětlením nebo stavovým světlem.
- Neumísťujte fotoaparát do stínu a nasměrujte jej do dobře osvětleného prostoru. Jinak může dojít ke zhoršení kvality obrazu. Pro zajištění nejlepší kvality obrazu musí být podmínky osvětlení fotoaparátu i snímaného objektu stejné.
- Pro zajištění lepší kvality obrazu se doporučuje čas od času očistit objektiv měkkým hadříkem.
- Ujistěte se, že napájecí porty nejsou přímo vystaveny vodě nebo vlhkosti a nejsou blokovány nečistotami nebo jinými prvky.
- Díky vodotěsnosti IP může kamera správně fungovat v podmínkách, jako je déšť a sníh. Neznamená to však, že kamera může pracovat pod vodou.
- Neinstalujte kameru na místech, kde může déšť a sníh přímo zasáhnout objektiv.

Instalace kamery




Podržte a stiskněte horní část kamery a otočením proti směru hodinových ručiček oddělte montážní desku od kamery.

POZNÁMKA: Řiďte se skutečným stavem obdrženého zboží. Pokud je montážní deska přibalena samostatně, můžete tento krok vynechat.



Vyvrtejte otvory podle šablony montážních otvorů a přišroubujte montážní desku k montážním otvorům na stropě.

POZNÁMKA: V případě potřeby použijte kotvy do sádkokartonu, které jsou součástí balení.





Zarovnejte fotoaparát na montážní desku a otočením ve směru hodinových ručiček jej pevně zajistěte. Dávejte pozor, aby tyto dva body byly v jedné rovině, což znamená, že fotoaparát byl správně uzamčen.

POZNÁMKA: Protáhněte kabel výřezem pro kabel na montážní základně.



Po instalaci kamery můžete ručně otáčet tělem kamery a nastavit tak úhel sledování kamery.



Řešení problémů

Kamera se nezapíná

Pokud se kamera nezapíná, vyzkoušejte následující řešení:

- Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně napájen. Kamera PoE by měla být napájena pomocí přepínače/vstřikovače PoE, zařízení Reolink NVR nebo adaptéru napájení 12V.
- Pokud je kamera připojena k zařízení PoE, jak je uvedeno výše, připojte kameru k jinému portu PoE a zkontrolujte, zda se kamera zapne.
- Zkuste to znovu s jiným ethernetovým kabelem.

Pokud ani to nepomůže, obraťte se na podporu společnosti Reolink na [adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Obraz není jasný

Pokud obraz z kamery není jasný, vyzkoušejte následující řešení:

- Zkontrolujte, zda není objektiv kamery znečištěn, zda na něm není prach nebo pavučiny, očistěte objektiv měkkým čistým hadříkem.
- Namiřte fotoaparát na dobře osvětlené místo, světelné podmínky budou mít velký vliv na kvalitu obrazu.
- Aktualizujte firmware fotoaparátu na nejnovější verzi.
- Obnovte tovární nastavení fotoaparátu a znovu jej vyzkoušejte.

Pokud ani tyto kroky nepomohou, obraťte se na podporu společnosti Reolink na [adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Spotlight není zapnutý

Pokud se na fotoaparátu nerozsvítí reflektor, vyzkoušejte následující řešení:

- Ujistěte se, že je reflektor povolen na stránce Nastavení zařízení prostřednictvím aplikace/klienta Reolink.
- Aktualizujte firmware kamery na nejnovější verzi.
- Obnovte tovární nastavení kamery a znovu zkontrolujte nastavení reflektoru.

Pokud nefungují, kontaktujte podporu společnosti Reolink na [adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Infračervené diody LED přestávají fungovat

Pokud infračervené LED diody kamery přestanou fungovat, vyzkoušejte následující řešení:

- Povolte infračervená světla na stránce Nastavení zařízení prostřednictvím aplikace/klienta Reolink.
- Zkontrolujte, zda je povolen režim Den/Noc, a nastavte automatická infračervená světla v noci na stránce živého náhledu prostřednictvím aplikace Reolink App/Client.
- Aktualizujte firmware kamery na nejnovější verzi.
- Obnovte tovární nastavení kamery a znovu zkontrolujte nastavení infračerveného světla.

Pokud tyto kroky nebudou fungovat, obraťte se na podporu společnosti Reolink [na adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Specifikace

Hardwarové funkce

Napájení: DC12V/PoE(802.3af) Denní/noční režim: Napájení DC12V/PoE(802.3af): Automatické přepínání

Obecné

Provozní teplota: -30°C až 55°C Provozní vlhkost: 10%-90%

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití.

1. Vyměřte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ příslušenství doporučený společností Reolink.
2. Nepoužívejte zařízení v prostředí, které překračuje doporučený teplotní rozsah.
3. Nepoužívejte zařízení v prostředí, které překračuje doporučený rozsah vlhkosti.
4. Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.
5. Při používání zařízení vždy dodržujte místní bezpečnostní zákony a předpisy.
6. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) malé součásti, malé plastové prvky a další malé části, které mohou způsobit nebezpečí udušení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí malých částí se okamžitě poraďte s lékařem.
7. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) kabely nebo šňůry, které mohou způsobit nebezpečí uškrcení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou tento dokument a popsany produkt s jeho hardwarem, softwarem, firmwarem a službami dodávány ve stavu "jak je" a "jak je k dispozici", se všemi chybami a bez záruky jakéhokoli druhu. Společnost Reolink se zřídka veškerých záruk, výslovných i předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti a neporušování práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci vám v žádném případě nebudou odpovědní za jakékoli zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, mimo jiné včetně škod za ztrátu zisku z podnikání, přerušení provozu nebo ztrátu dat či dokumentace, v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to ani v případě, že společnost Reolink byla na možnost takových škod upozorněna.

V rozsahu povoleném platnými zákony používáte produkty a služby společnosti Reolink na vlastní nebezpečí a přebíráte veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik soukromí nebo jiné škody vzniklé v důsledku kybernetických útoků, útoků hackerů, virových kontrol nebo jiných rizik spojených se zabezpečením internetu. Společnost Reolink však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Zákony a předpisy týkající se tohoto produktu se liší v závislosti na jurisdikci. Před použitím tohoto produktu si prosím zkontrolujte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že jeho použití je v souladu s platnými zákony a předpisy. Během používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink nenese odpovědnost za jakékoli nezákonné nebo nesprávné použití a jeho důsledky. Společnost Reolink nenese odpovědnost

v případě, že je tento produkt používán k nelegitimním účelům, jako je porušování práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní vybavení nebo jiné situace, kdy by selhání produktu mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderný výbuch a jakékoli nebezpečné použití jaderné energie nebo protilidské účely. V případě rozporu mezi tímto návodem a platnými právními předpisy mají přednost tyto předpisy.

Oznámení o dodržování předpisů

Prohlášení o shodě s ISED

Tento digitální přístroj třídy B odpovídá kanadské normě ICES-003. Cet appareil numérique de la classe Best conforme à la norme NMB-003 du Canada



ZJEDNODUŠENÉ EU A UK PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že zařízení [viz obálka návodu k obsluze] je ve shodě se směrnicí 2014/30/EU. úplné znění prohlášení o shodě EU a UK je k dispozici na následující internetové adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.



Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálu zdroje. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

(a)zařízení nemá pohotovostní režim nebo jiný ekvivalentní stav z hlediska požadavků na energetickou účinnost, funkci řízení spotřeby nebo možnost deaktivace režimu bezdrátového síťového připojení; (b)spotřeba energie zařízení bude pravděpodobně vyšší než u jiných modelů zařízení splňujících tyto funkční požadavky.

Omezená záruka

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá omezená záruka, která platí pouze v případě, že byl zakoupen v oficiálním obchodě společnosti Reolink nebo u autorizovaného prodejce společnosti Reolink. Další informace: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Doufáme, že se vám nový nákup bude líbit. Pokud však nejste s výrobkem spokojeni a plánujete jej vrátit, důrazně doporučujeme před vrácením obnovit tovární nastavení kamery a vyjmout vloženou kartu SD.

Podmínky a ochrana osobních údajů

Používání výrobku je podmíněno souhlasem s podmínkami poskytování služeb a zásadami ochrany osobních údajů na adrese reolink.com.

Podmínky služby

Používáním softwaru produktu, který je vložen do produktu Reolink, souhlasíte s podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Pokud potřebujete jakoukoli technickou pomoc, navštivte prosím naše oficiální stránky podpory a před vrácením produktů kontaktujte náš tým podpory, <https://support.reolink.com>.

Potvrzení o ochranných známkách

"Reolink" a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou vlastnictvím společnosti Reolink. Ostatní uvedené ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků.