



NC7 Pro

AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU

stručný návod




PODPORA




Odpovědi na často kladené dotazy, podrobný návod k použití a další informace najdete na stránkách www.tozostore.com/support



PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU




kontrolky dobíjecího pouzdra



USB-C



NOŠENÍ




1. Ušní koncovky namiřte směrem dolů a zasuňte sluchátka do uší.
2. Pootočte sluchátka ve sluchovodech tak, aby dobře seděla.



Sluchátka nejsou nasazená správně, pokud ušní koncovky míří vzhůru.


PÁROVÁNÍ



V nabídce přístrojů vyberte výrobek TOZO

1. Vyměňte obě sluchátka z dobíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky zapnou a do 10 sekund naváží spojení.
2. V normálním režimu se sluchátka vypnou automaticky po odpojení na dobu delší než 5 minut.
3. Vyhledejte zařízení k párování [TOZO NC7 Pro] a zvolte jej.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ




3 s

3 s: Stiskněte a držte po dobu 3 sekund

Zapnutí:

1. Otevřete víko a sluchátka se automaticky zapnou.
2. Stiskněte a na dobu delší než 3 sekundy přidržete dotykové panely na obou sluchátcích.



5 s

5 s: Stiskněte a držte po dobu 5 sekund


Vypnutí:

1. Dotkněte se ovládacích tlačítek a pokud sluchátka nehrají, držte je po dobu 5 sekund.
2. V normálním režimu se sluchátka vypnou automaticky po odpojení na dobu delší než 5 minut.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ POTLAČOVÁNÍ HLUKU



režim aktivního potlačování hluku



propustný režim

Klepáním na dotykový panel levého sluchátka přepínáte mezi režimy aktivního potlačení hluku, propustným režimem a vypnutím aktivního potlačování hluku. Funkce aktivního potlačování hluku není k dispozici, pokud používáte pouze jedno sluchátko.

POZNÁMKA: Silné elektromagnetické rušení v okolí může ovlivnit spojení přes Bluetooth. V takovém případě opakujte navázání spojení nebo změňte místo, kde sluchátka používáte.

CHYTRÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Základní funkce se ovládají jednoduše.

* Všechna ovládání v režimu stereo lze upravit v aplikaci TOZO.



režim aktivního
potlačování
hluku



vypnutí režimu
aktivního
potlačování
hluku



propustný režim



předchozí
skladba



následující
skladba



přehrát /
pozastavit



odpovědět



zavěsit



snížit hlasitost



zvýšit hlasitost



zapnutí



vypnutí



zapnout Siri

X1: jedenkrát klepnout




X2: dvakrát klepnout

držet: Stisknout a držet po dobu 2 sekund. Stisknout a držet 2 sekundy.

3 s: Stisknout a držet 3 sekundy.

5 s: Stisknout a držet 5 sekund.

DOBÍJENÍ




Dobíjecí pouzdro nabíjete prostřednictvím zásuvky USB-C. (kabel USB-C je součástí balení)

Dobíjecí pouzdro umožňuje také bezdrátové nabíjení. (podložka pro bezdrátové nabíjení není součástí balení)

* < 25%
* * . . . 50%
* * * . . > 75%
* * * * 100%

RESETOVÁNÍ



Pokud jedno sluchátko najednou přestane fungovat nebo se nedaří sluchátka spárovat, proveďte jejich resetování.

1. Ze seznamu zařízení s Bluetooth ve svém telefonu vymažte záznam TOZO-NC7. Poté rozhraní Bluetooth na telefonu vypněte.
2. Podržte tlačítka obou sluchátek po dobu 5 sekund, dokud bude svítit červená kontrolka, a vypněte sluchátka.
3. Jsou-li sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte jejich tlačítka po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat a nezhasne modrá kontrolka. Klepněte dvojitě na dotykovou plochu sluchátka. Modrá kontrolka rychle zhasne a sluchátka se přepnou do režimu párování.
4. Jakmile zůstane po dobu 1 sekundy rozsvícená fialová kontrolka, párování se zdařilo a sluchátka budou blikat střídavě červeně a modře.

POZNÁMKA: V případě, že se na vašem zařízení objeví [Connection Unsuccessful] (spojení se nezdařilo), vymažte z historie zařízení veškeré záznamy [TOZO-NC7] a proces párování opakujte.

APLIKACE

TOZO



Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky firmy Google Inc.



Apple a logo Apple jsou ochranné známky firmy Apple Inc.



Chcete-li si zpřístupnit doplňkové funkce (nastavení ekvalizéru, aktualizace firmwaru sluchátek atd.), sejměte QR kód a stáhněte si aplikaci TOZO. nebo vyhledejte „TOZO“ v obchodě s aplikacemi App Store/Google Play. Při používání aplikace prosím povolte komunikaci přes Bluetooth.

FCC ID: 2A3N3-NC9

Oznámení FCC:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.



info@tozostore.com



www.tozostore.com



Děkujeme, že jste si koupili výrobek TOZO. Nejnovější výrobky a příslušenství najdete na stránkách: www.tozostore.com. Pomoc získáte prostřednictvím e-mailu: info@tozostore.com

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 5 let od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz