



## Crystal Buds

SKUTOČNE BEZDRÔTOVÉ STEREO  
**stručný návod**




### PODPORA




Odpovede na často kladené otázky, podrobný návod na použitie a ďalšie informácie nájdete na stránkach [www.tozostore.com/support](http://www.tozostore.com/support)

### PREDSTAVENIE VÝROBKU




### NOSENIE



1. Ušné koncovky nasmerujte smerom dole a zasuňte slúchadlá do uší.
2. Pootočte slúchadlami v sluchovodoch tak, aby dobre sedeli.


## PÁROVANIE



V ponuke prístrojov vyberte výrobok TOZO.


1. Vyberte obe slúchadlá. Automaticky sa zapnú a do 10 sekúnd nadviažu spojenie.
2. Vyhľadajte zariadenie na párovanie [TOZO Crystal Buds].

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE



🕒 3 s

3s: Stlačte a držte po dobu 3 sekúnd



🕒 5 s

5 s: Stlačte a držte po dobu 5 sekúnd


### Zapnutie:

1. Slúchadlá sa automaticky zapnú po otvorení puzdra.
2. Ak sú slúchadlá vypnuté, zapnete ich stlačením a držaním dotykových panelov na oboch slúchadlách po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.

### Vypnutie:

1. Slúchadlá sa vypnú automaticky po vložení do dobijacieho puzdra a jeho uzavretí.
2. Stlačením a pridržaním dotykových panelov po dobu 5 sekúnd ich vypnete, ak cez slúchadlá nehrá žiadna hudba.

## VODEODOLNOSŤ



Slúchadlá sú vodeodolné pre bežné denné nosenie (pot, dážď, umývanie tváre, sprchovanie, kúpanie atď., ale nemožno s nimi plávať pod vodou\*).

\* Bluetooth signál telefónu sa nešíri pod vodou.

## CHYTRÉ DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

Základné funkcie sa ovládajú jednoducho.



predchádzajúca skladba



nasledujúca skladba



prehrať pozastaviť



zavesiť



odpovedať



odmietnuť



znižiť hlasitosť





zvýšiť hlasitosť



zapnúť Siri

Keď používate jedno alebo obe slúchadlá, trojitým kliknutím na ľavé alebo pravé aktivujete hlasového asistenta a ozve sa „pípnutie“.



## DOBÍJANIE




Dobíjacie puzdro nabíjajte prostredníctvom zásuvky USB-C. (kábel USB-C je súčasťou balenia).

Dobíjacie puzdro umožňuje aj bezdrôtové nabíjanie. (podložka pre bezdrôtové nabíjanie nie je súčasťou balenia).

## RESETOVANIE



⌚ 5 s



⌚ 8 s

Pokiaľ jedno slúchadlo zrazu prestane fungovať alebo sa nedarí slúchadlá spárovať, vykonajte ich resetovanie.

1. vypnite Bluetooth na mobilnom telefóne a v záznamoch Bluetooth zariadenia zmažte / nechajte zabudnúť položku [TOZO Crystal Buds]. Vyberte slúchadlá z dobíjacieho puzdra a na dobu 5 sekúnd stlačte a držte oba dotykové panely – tým slúchadlá vypnete.
2. Stlačte a podržte oba dotykové panely slúchadiel súčasne po dobu 8 sekúnd. Akonáhle sa rýchlo rozblíkajú biela kontrolka, stlačenie uvoľnite a slúchadlá automaticky dokončia párovanie.

## APLIKÁCIE

TOZO



Google Play a logo Google Play sú ochranné známky firmy Google Inc.



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.



Ak si chcete sprístupniť doplnkové funkcie nastavenia ekvalizéra, aktualizácie firmvéru slúchadiel atď., odstráňte QR kód a stiahnite si aplikáciu TOZO, alebo vyhľadajte „TOZO“ v obchode s aplikáciami App Store/Google Play. Pri používaní aplikácie prosím povolte komunikáciu cez Bluetooth.

## FCC ID: 2A3N3-NC9

### Oznámenie FCC:

Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečili istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narušajúcich rádiovú komunikáciu. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiace príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom či skúseným rozhlasovým TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok:

(1) toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a (2) toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom. Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenie obsluhovať.



info@tozostore.com



www.tozostore.com

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok OZO. Najnovšie výrobky a príslušenstvo nájdete na stránkach: [www.tozostore.com](http://www.tozostore.com)

Pomoc získate prostredníctvom e-mailu: [info@tozostore.com](mailto:info@tozostore.com)



## ZÁRUKA A SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota 5 rokov od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavetine 2632 23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)