



NC9 Pro

AKTÍVNE POTLAČENIE HLUKU
stručný návod




PODPORA




Odpovede na často kladené otázky, podrobný návod na použitie a ďalšie informácie nájdete na stránkach www.tozostore.com/support


PREDSTAVENIE VÝROBKU




kontrolky dobíjacieho puzdra



USB-C



NOSENIE




1. Ušné koncovky namierte smerom dole a zasuňte slúchadlá do uší.
2. Pootočte slúchadlami v sluchovodoch tak, aby dobre sedeli.



Slúchadlá nie sú nasadené správne, pokiaľ ušné koncovky mieria nahor.


PÁROVANIE




V ponuke prístrojov vyberte výrobok TOZO.

1. Vyberte obe slúchadlá z dobíjacieho puzdra. Slúchadlá sa automaticky zapnú a do 10 sekúnd nadviažu spojenie.
2. V normálnom režime sa slúchadlá vypnú automaticky po odpojení na dobu dlhšiu ako 5 minút.
3. Vyhľadajte zariadenie na párovanie [TOZO NC9 Pro] a zvolte ho.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE



3 s: Stlačte a držte po dobu 3 sekúnd



5 s: Stlačte a držte po dobu 5 sekúnd


Zapnutie:

1. Otvorte veko a slúchadlá sa automaticky zapnú.
2. tlače a na dobu dlhšiu ako 3 sekundy pridrže dotykové panely na oboch slúchadlách.


Vypnutie:

1. Dotknite sa ovládacích tlačidiel a ak slúchadlá nehrajú, držte ich po dobu 5 sekúnd.
2. V normálnom režime sa slúchadlá vypnú automaticky po odpojení na dobu dlhšiu ako 5 minút.

PREPÍNANIE REŽIMOV POTLAČOVANIA HLUKU



režim aktívneho potlačovania hluku



priepustný režim

Klepaním na dotykový panel ľavého slúchadla prepínate medzi režimami aktívneho potlačenia hluku, priepustným režimom a vypnutím aktívneho potlačovania hluku. Funkcia aktívneho potlačovania hluku nie je k dispozícii, ak používate iba jedno slúchadlo.

POZNÁMKA: silné elektromagnetické rušenie v okolí môže ovplyvniť spojenie cez Bluetooth. V takom prípade opakujte nadviazanie spojenia alebo zmeňte miesto, kde slúchadlá používate.

CHYTRÉ DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

Základné funkcie sa ovládajú jednoducho.

* Všetky ovládanie v režime stereo je možné upraviť v aplikácii TOZO.



režim aktívneho potláčania hluku



vypnutie režimu aktívneho potláčania hluku



priepustný režim



predchádzajúci skladba



nasledujúce skladba



prehrať / pozastaviť



odpovedať



zavesiť



znížiť hlasitosť



zvýšiť hlasitosť



zapnutie






vypnutie



zapnúť Siri

X1: jedenkrát kliknúť
X2: dvakrát kliknúť
držať: stlačiť a držať 2 sekundy.
3 s: stlačiť a držať 3 sekundy.
5 s: stlačiť a držať 5 sekúnd.

DOBÍJANIE




* * * * < 25%
* * * * 50%
* * * * > 75%
* * * * 100%

Dobíjecí pouz
zásuvky USB-
Dobíjecí pouz
nabíjení. (poc
součástí bale

Dobíjacie puzdro nabíjajte prostredníctvom zásuvky USB-C. (kábel USB-C je súčasťou balenia)
Dobíjacie puzdro umožňuje tiež bezdrôtové nabíjanie. (podložka pre bezdrôtové nabíjanie nie je súčasťou balenia)

RESETOVANIE



Ak jedno slúchadlo naraz prestane fungovať alebo sa nedajú slúchadlá spárovať, vykonajte ich resetovanie.

1. Zo zoznamu zariadení s Bluetooth vo svojom telefóne vymažte záznam TOZO-NC9 Pro. Potom rozhranie Bluetooth na telefóne vypnite.
2. Podržte tlačidlá oboch slúchadiel po dobu 5 sekúnd, kým bude svietiť červená kontrolka, a vypnite slúchadlá.

3. Ak sú slúchadlá vypnuté, stlačte a podržte ich tlačidlá po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikať a nezhasne modrá kontrolka. Kliknite dvojito na dotykovú plochu slúchadla. Modrá kontrolka rýchlo zhasne a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.
4. Hneď ako zostane po dobu 1 sekundy rozsvietená fialová kontrolka, párovanie sa podarilo a slúchadlá budú blikať striedavo červeno a modro.

POZNÁMKA: V prípade, že sa na vašom zariadení objaví [Connection Unsuccessful] spojenie zlyhalo, vymažte z histórie zariadenia všetky záznamy [TOZO-NC9 Pro] a proces párovania opakujte.

APLIKÁCIE

TOZO



Google Play a logo Google Play sú ochranné známky firmy Google Inc.



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.



Ak si chcete sprístupniť doplnkové funkcie nastavenia ekvalizéra, aktualizácie firmvéru slúchadiel atď., odstráňte QR kód a stiahnite si aplikáciu TOZO, alebo vyhľadajte „TOZO“ v obchode s aplikáciami App Store/Google Play. Pri používaní aplikácie prosím povoľte komunikáciu cez Bluetooth.

FCC ID: 2A3N3-NC9

Oznámenie FCC:

Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy pod a časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovená preto, aby zabezpečila istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narúšajúcich rádiovú komunikáciu. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiacie príjem rozhlasu alebo televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok:

1 toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a 2 toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom. Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať.



info@tozostore.com



www.tozostore.com

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok TOZO. Najnovšie výrobky a príslušenstvo nájdete na stránkach: www.tozostore.com. Pomoc získate prostredníctvom e-mailu: info@tozostore.com



Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomôcť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota 5 rokov od dátumu nákupu.

NEOX GRO P s. r. o., V lavetine 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz