


# Quick Start Guide


## **Vasco Translator M4**



FCC ID:  
2A6YY-M4




1




# VASCO


VEM4A\_v1.0




2




3





4






6





8







[manuals.vasco-electronics.com](http://manuals.vasco-electronics.com)

## 1 Ovládanie zariadenia

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Predné tlačidlo
3. Spodný mikrofón
4. USB-C port
5. Zabudovaná SIM karta
6. Dotyková obrazovka
7. Horný mikrofón
8. Reproduktor
9. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
10. Tlačidlo zníženia hlasitosti
11. Fotoaparát
12. Baterka/blesk
13. Otvor na šnúрку

## Fyzické tlačidlá

### Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
- Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy a ťuknite na položku **Vypnúť**.
- Ak chcete zariadenie reštartovať, stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy a ťuknite na položku **Reštartovať**.

- Ak chcete vypnúť/zapnúť obrazovku, stlačte tlačidlo na 1 sekundu.

### **Predné tlačidlo**

Jeho činnosť závisí od funkcie, ktorú mu priradíte.

Funkciu môžete priradiť počas počiatočného nastavenia zariadenia alebo neskôr v nastaveniach zariadenia.

### **Tlačidlá hlasitosti +/-**

Stlačte tlačidlo + na výšenie alebo - na zníženie hlasitosti.

## **2 Nabíjanie**

Pred prvým použitím zariadenie nabite.

Nabíjačka nie je súčasťou zariadenia.

Odporúčané parametre nabíjačky sú v rozmedzí 5 V/0,5 A (2,5 W) až 5 V/1,5 A (7,5 W).

## **3 Prvé spustenie**

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo **zapnutia/vypnutia** na 3 sekundy.

## **4 Vyberte jazyk zariadenia**

Vyberte jazyk zariadenia a ťuknite na položku **Uložiť**.

## 5 Prečítajte si právne informácie

Prečítajte si **Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom** a **Zásady ochrany osobných údajov**, zaškrtnite požadované políčka a ťuknite na položku **Prijat' a pokračovať**.

## 6 Nastavte veľkosť textu

Veľkosť textu na zariadení upravte pomocou posuvníka.

## 7 Vyberte sieť Wi-Fi

Pripojte sa k sieti Wi-Fi a stiahnite si najnovšiu verziu softvéru.

Počas nastavovania zariadenia sa zobrazí krátky **návod**. Návod sa zobrazia aj pri prvom otvorení danej funkcie. Prečítajte si ich a zistite viac o zariadení a jeho funkciách alebo ich zatvorte ťuknutím na **ikonu X**. Všetky návody si môžete neskôr prezrieť v ponuke **Nastavenia > Návody**.

## 8 Hlavná ponuka



### Slúchadlá – Vasco Connect

Spárujte prekladové slúchadlá Vasco.

Ak sa chcete o slúchadlách dozvedieť viac, navštívte našu webovú stránku.



### Nastavenia

Zmeňte jazyk zariadenia, skontrolujte aktualizácie atď.

## Funkcie



### **Rozhovor – Prekladač reči**

Prekladanie rozhovorov s ľuďmi hovoriacimi rôznymi jazykmi.



### **Foto – Fotoprekladač**

Odfotíte stránku knihy, novín alebo jedálneho lístka v reštaurácii a preložíte text.



### **Text – Prekladač textu**

Napíšete alebo nadiktujete text a preložíte ho.

## **9** Rozhovor pomocou prekladača reči



### **Vyberte svoj jazyk**

V ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte jazyk, ktorým hovoríte.



### **Vyberte jazyk partnera v rozhovore**

V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte jazyk, ktorým hovorí váš partner v rozhovore.



## Spustite rozhovor

Rozhovor spustíte stlačením **predného tlačidla**.

Zariadenie automaticky rozpozná, keď niekto začne hovoriť.

## Ukončíte rozhovor

Rozhovor ukončíte opätovným stlačením **predného tlačidla**.



## Začiatok rozhovoru

Ak chcete začať rozhovor s vopred napísanou správou, ťuknite na **ikonu ruky**. V jazyku partnera rozhovoru sa vysvetlí, ako funguje prekladač Vasco Translator M4.



## Nastavenia rozhovoru

Ťuknite na **ikonu ďalšie nastavenia**, ak chcete otvoriť nastavenia rozhovoru.

## Gestá



Ak chcete otvoriť stavový riadok, potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky.

Tu môžete skontrolovať pripojenie Wi-Fi, úroveň nabitia batérie a ďalšie dôležité nastavenia.



Pohybujte sa v zobrazení posúvaním prstom nahor a nadol.



Ak chcete prehrať preklad, ťuknite na frázu.



Ak chcete preloženú frázu odstrániť, stlačte a podržte ju.



Ak chcete upraviť veľkosť písma, zmenšite alebo rozťahnite obrazovku dvoma prstami.

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na informačné účely.

Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

## Technické parametre Vasco Translator M4

Displej	2,8" IPS 480 x 640 px
Procesor	Quad-core MediaTek
Pamäť	3 GB + 32 GB
Modem	2G, 3G, 4G s celosvetovým pokrytím
Wi-Fi	2,4 GHz + 5,0 GHz
Bluetooth	5.0
Batéria	2000 mAh
Rozmery	118,4 x 53,0 x 15,4 mm (4,66 x 2,09 x 0,61 palcov)
Hmotnosť	106 g (0,24 Ib)
Prevádzková teplota	0°C - 40°C/32°F - 104°F
Vstup pre slúchadlá	USB typu C
Nabíjací port	USB typu C
Odporúčané parametre nabíjačky	5 V/0,5 A - 1,5 A (2,5 W - 7,5 W)

