



solo 5 Plus


Výkonná externí baterie s LCD

návod k obsluze

with **USB cable**

www.romoss.com


Popis zařízení




- | | |
|-------------------------|---------------------|
| A USB výstupní port | B USB výstupní port |
| C MicroUSB vstupní port | D Tlačítko |
| E LCD displej | F MicroUSB konektor |
| G USB kabel | H USB konektor |

01


- 1 Nabíjení solo 5 Plus pomocí microUSB nabíječky (není součástí).



- 2 Nabíjení solo 5 Plus pomocí USB portu notebooku/ultrabooku.



- 3 Nabíjení chytrého telefonu nebo elektronického zařízení pomocí solo 5 Plus.



02

solo 5 Plus

Výkonná externí baterie s LCD
Vhodná pro většinu tabletů, chytrých telefonů, MP3/MP4 přehrávačů a další elektronická zařízení, která podporují DC5V USB nabíjení.

! Před prvním použitím si přečtěte velmi pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm popsané.

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE

I. Nabíjení baterie solo 5 Plus (1) a (2)

- 1, Použijte originální USB kabel. MicroUSB konektor kabelu zasuněte do MicroUSB portu solo 5 Plus.
- 2, Druhý konec s USB konektorem zasuněte do USB portu počítače nebo DC5V USB nabíječky. Na displeji se zobrazí úroveň nabití v procentech a to po dobu, po kterou bliká "IN". Podsvětlení displeje zhasne po 5s. Jakmile stisknete tlačítko během procesu nabíjení, podsvětlení se rozsvítí a po 5s se opět vypne.
- 3, Pokud odpojte zdroj nabíjení od MicroUSB vstupního portu, rozsvítí se na 5s podsvětlení displeje se zobrazením úrovně nabití v procentech a identifikátorem "OUT". Vlastní zobrazení procent nabití a identifikátor "OUT" zmizí po jedné minutě, kdy přejde Solo 5 Plus do pohotovostního režimu a LCD se vypne.

Zobrazení průběhu nabíjení na LCD: 

Zobrazení plného nabití baterie na LCD: 

Aktivace nabíjení z pohotovostním režimu

V pohotovostním režimu, pokud není baterie solo 5 Plus nabijena, stiskněte tlačítko. Dojde k aktivaci 5V USB výstupu. Na podsvětleném displeji se zobrazí procenta nabití baterie s identifikátorem "OUT". Podsvětlení se automaticky vypne po 5s. Zobrazení procent nabití a identifikátor "OUT" zmizí po jedné minutě, kdy přejde Solo 5 Plus zpět do pohotovostního režimu a LCD se vypne.

Zobrazení stavu a úrovně nabití baterie : 

II. Nabíjení elektronických zařízení se solo 5 Plus (3)

- 1, Nejprve zkontrolujte, zda nabíjené elektronické zařízení podporuje nabíjení pomocí napětí DC5V, které je na výstupu solo 5 Plus.
- 2, Zasuňte originální USB kabel dodávaný se zařízením do zařízení a potom druhý konec kabelu do USB portu na solo 5 Plus. Na displeji se trvale zobrazí identifikátor "OUT" a baterie elektronického zařízení se začne nabíjet.
- 3, Na základě vybraného USB výstupního portu, "► 5.0V 2.1A" nebo "► 5.0V 1.0A" se na displeji zobrazí odpovídající identifikátor. V případě použití obou USB výstupních portů najednou se zobrazí oba identifikátory.
Pokud je samostatně použit 2.1A výstup: 
Pokud je samostatně použit 1.0A výstup: 
Pokud jsou použity oba výstupy 2.1A/1.0A současně: 

! Pokud se na displeji zobrazí "5.0V 2.1A nebo/a 5.0V 1.0A" je tím indikováno pouze používání zvoleného výstupního portu, nikoliv skutečný nabíjecí proud.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
Název	solo 5 Plus	Model	PH50
Vstup	DC5V 2.1A MAX	Výstup	 DC5V 1A MAX  DC5V 2.1A MAX
Hmotnost	~296 g	Kapacita	10000 mAh
Nabíjení	~6.5 hodiny (použitím 2.1A AC nabíječky) ~13 hodin (použitím 1A AC nabíječky)		
Rozměry	138 x 62 x 21.5 mm (délka x šířka x výška)		
Prostředí používání	venkovní/vnitřní/v autě		
Skladovací teploty	-20 ~ 60°C		
Provozní teploty	pro nabíjení: -0~45°C pro vybití: -10~60°C		
Snižování kapacity vlivem používání je běžné. Po 300 nabíjecích cyklech (plné nabití/vybití) bude baterie na 85% své kapacity.			



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- Při málo frekventovaném používání baterie ji alespoň jednou za 3 měsíce plně nabijte a vybijte, prodloužíte tak její životnost.
- Jakmile je baterie nabitá nebo pokud ji nepoužíváte, odpojte od ní zdroj nabíjení.
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Vždy se ujistěte, že byla v rámci servisního zásahu použita originální baterie.
- Nepoužívejte neoriginální USB kabely. Použitím neoriginálních kabelů může být příčinou poškození nebo nesprávné funkčnosti baterie nebo nabíjeného zařízení.
- Nevystavujte baterii prostředí s vysokými teplotami, přímému slunci nebo sálavému zdroji tepla. Může dojít k její explozi. Nevkládejte baterii do vody ani nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí.
- Neponechávejte baterii při nabíjení bez dozoru a ukládejte ji mimo dosah dětí.
- Je běžné a nepovažuje se za závadu, pokud se baterie při nabíjení zahřívá.
- Při provozu nepokládejte na baterii žádné předměty. Tyto mohou způsobit omezení chlazení a způsobit přehřátí baterie.
- Před použitím přezkontrolujte správnost použitých kabelů a jejich úplné zasunutí. V případě volného kontaktu může dojít k přehřívání a poškození baterie nebo nabíjeného zařízení.
- Se zařízením netepejte a vyvarujte se jeho pádu.
- Před použitím zkontrolujte hodnotu napětí a vhodnost kabeláže nebo AC nabíječky. Nevhodným zapojením kabeláže nebo volbou nabíječky může dojít k poškození baterie nebo nabíjeného zařízení.
- Nepoužívejte baterii, pokud zaznamenáte jakýkoliv únik elektrolytu baterie. V případě, že se elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je pomocí tekoucí vody. Nikdy je nemněte dlaněmi a neproleně vyhledejte lékaře.