设计受控图稿

Bristles Firmness • 刷毛硬度 • 칫솔모 강도 • ASJujDUDDUuuUuo . Kekerasan Bulu sikat. Borstenhärte . Dureté des poil. Dureza del cepillo. Durezza delle setole * Жёсткость щетины . Kil Sertliği. Borsteihardheid. Tvrdosť štetin.
ت ارتي ع طل ا ةيل ص



Pripravte sa, sad načinite, zdvihnite na produženie.

靜置休眠,準起喚醒 •
定刻 상태에서 자동으로 휴면 모드로 전환됩니다 .
들어 올리면 자동으로 활성화됩니다 .
โหมดสแตนด์บายเมื่อวางทิ้ง ยกขึ้นเพื่อปลุก
Siaga saat diam, angkat untuk aktif.
Ruhemodus bei Nichtbenutzung, anheben zum Aktivieren.
Veille automatique, lever pour activer.
Modo reposo automático, levanta Para activar.
Standby automatico, solleva per Riattivare.
Режим ожидания при бездействии , нажмите для активации .
Bojta bekleme, kaldırınca uyanır.
In slaapstand bij stilstand, ontwaakt
Modo reposo automático, levanta Para activar.
Pripravte sa, zdvihnite Prebud sa.
وضع السكون عند عدم الاستخدام، ارفع للتنشيط

Dlhé stlačenie na 2 sekundy, zapni/vypni režimy pohybu.
長按2秒開啟/關閉飛行模式 •
2 초간 길게 누르면 비행 모드 활성화 / 비활성화 변환 가능합니다 .
namo 2 5unn wwatta TuamsiGumo
Tekan dan tahan selama 2 detik untuk mengaktifkan/menonaktifkan Mode Perjalanan.
2 Sekunden gedrückt halten, um den Reisemodus ein-/auszuschalten.
Appuyez longuement 2 sekundes pour activer/désactiver le mode voyage.
Mantén presionado 2 segundos para activar/desactivar el modo de viaje.
Tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare la modalità viaggio.

Удерживайте 2 секунды для включения / выключения режима путеш ествия
2 saniye basılı tut - Seyahat modunu aç/kapat.
Houd 2 seconden ingedrukt om de reismodus in/uit te schakelen.
Podržte 2 sekundy na zapnutie/vypnutie režimu cestovania.
إيقاف وضع السفر /اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل

Stlač raz zapnúť / pauzovať.
單擊開啟/關閉 •
1 회 누름 : 전원 켜기 / 끄기
กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิด/ปิด
Tekan sekali untuk menyalakan/mematikan.
Einmal drücken zum Ein-/Ausschalten.
Appuyez une fois pour allumer/arrêter.
Pulsa una vez para encender/apagar.
Premere una volta per accendere/spegnere.
Нажмите один раз для включения / выключения .
Bir kez basarak aç/kapat.
Druk één keer om in/uit te schakelen.
Stlačte raz na zapnutie alebo pozastavenie.
إيقاف /ضغط مرة واحدة للتشغيل

Stlačte dvakrát, preprite interzitu.
雙擊切換強度模式 •
2 회 연속 누름 : 강도 단계 전환
กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนระดับความแรง
Tekan dua kali untuk mengubah tingkat intensitas.

Zweimal drücken zum Ändern der Intensität.
Appuyez deux fois pour changer l'intensité.
Pulsa dos veces para cambiar la intensidad.
Premere due volte per cambiare l'intensità.
Нажмите дважды для смены интенсивности .
İki kez bas - Yoğunluğu değiştir.
Druk twee keer om de intensiteit te wijzigen.
Stlačte dvakrát, aby ste zmenili intenzitu.
اضغط مرتين لتغيير الشدة

Stlačte trikrát a preprnite režimy čistenia.
三擊切換清潔模式 •
3 회 연속 누름 : 입클린 모드 켜기 / 끄기 .
กดสามครั้งเพื่อสลับโหมดทำความสะอาด
Tekan tiga kali untuk mengganti mode pembersihan.
Dreimal drücken, um den Reinigungsmodus zu wechseln.
Appuyez trois fois pour changer de mode de nettoyage.
Pulsa tres veces para cambiar los modos de limpieza.
Premere tre volte per cambiare modalità di pulizia.
Нажмите три раза , чтобы переключить режимы очистки .
Üç kez basarak temizlik modlarını değiştirin.
Druk drie keer om de schoonmaakmodi te wisselen.
Stlačte trikrát na prepnutie režimu čistenia.
اضغط ثلاث مرات لتغيير أوضاع التنظيف

Oranžové svetlo: Režim hĺbkového čistenia.
橙燈:深度清潔模式 •
주황색 LED: 입클린 모드 활성화
[waau: Truemany
Lampu oranje: módny pembersihan mendalam.
Oranžová Leuchte: Tiefenreinigungsmodus.
Lumière orange: mode nettoyage en Profondeur.
Voľné pramene: Modo Limpieza Profunda.
Luce arancione: modalità pulizia profonda.
Оранжевый свет : режим глубокой очистки .
Turuncu ışık: Derin temizlik modu.
Ornê lampy: dieptereinigingsmodus.
Oranžové svetlo: režim hĺbkového čistenia.
وضع التنظيف العميق ،ضوء برتقالي

Pre viac informácií o používaní produktov, navštívte oficiálnu webovú stránku Laifen: www.lafentech.com

Výrobca: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd.
Adresa: Izba 1301, budova T7, Qianwan 1. ulica č. 399, Qianhai Kerry Business Center, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Čína.

Biele svetlo: Denný režim čistenia.
白燈:舒適清潔模式 •
화이트 LED: 데일리 클린 모드 활성화
ไฟสีขาว: โหมดทำความสะอาดประจำวัน
Lampa biela: Módny pemrsihan harian.
Weißes Licht: Standardreinigungsmodus.
Lumière blanche: mode nettoyage quotidien.
Luz blanca: modo limpieza diaria.
Luce bianca: modalità pulizia quotidiana.
Белый свет : режим ежедневной очистки .
Beyaz ışık: Günlük temizlik modu.
Wit lampje: dagelijkse reinigingsmodus.
Biele svetlo: režim denného upratovania.
وضع التنظيف اليومي ،ضوء ابيض

Bluetooth • 藍牙 • 블루투스 • uans . ت وت ول ب

Battery • 電量 • 배터리 • LLUGIGIDS • Baterai. Akku. Batéria. Baterie Batéria. Заряд батареи . Pil.
Batterijniveau · Batérie · IJYblşô
<20%

Česanie zubov. 刷牙 · 칫솔질 . IUsuWu. Pôjdem s Gigi. Zahnputzen. Brožúra * Cepillado. Spazzolamento. Чистка зубов . To je Fircalama. Tandenpoetsen
A potom je tu Čistý zub.

Nabíjanie • 充電 • 충전 • msunsai . Pengisian daya. Naložené. Nabíjanie Cargá * Ricarica. Зарядка * Sarj Etme. Oplodnené. N



Stiahnite si aplikáciu. 下載 APP • 앱 다운로드 ■ mouthanutau . Nezaslúžený potlesk App herunterladen . Telecharger l'application. Descargar la app. Stiahnuť del'app. Загрузка приложения . Uygulamayi indir. Stiahnuť aplikáciu.
Stiahnite si aplikáciu · OujsJ IJobyşô

Prehľad funkcií aplikácie. APP 功能介紹 • 앱 기능 소개 . je nesprávne. Fotografia Senátu USA · App-Funktionsübersicht · Présentation des fonctions de l'application . Descripción de las funciones de la aplicación · Panoramica delle funzioni dell'app . Обзор функций приложения . Uygulama özelliklerine genel bakış · App-functieoverzicht · Prehľad funkcií aplikácie · في يطتلا ت ارتي م قم تق م

Connect the App • 連接藍牙 • 블루투스 연결 · 18 audiovanov. Hubungkan Bluetooth. Bluetooth verbinden. Pripojenie k Bluetooth. Conectar el Bluetooth. Connetti il Bluetooth. Подключение Bluetooth. Bluetooth
Bağla. Bluetooth verbinden. Pripojte sa cez Bluetooth. Pôjdem na 99

Wave Pro

Model: LFTB02-P/PT/S/A

图纸名称	TB92-海外-电动牙刷-快速指南	品名	电动牙刷	设计	周放林	制图日期	25.12.01	版次	第AO版
材质及工艺	80g UPM	尺寸	78,5*97,5mm	料号	40505-004197			备注：	

修订记录(日期)