TOZO®

T6S

SKUTEČNĚ BEZDRÁTOVÉ STEREO
SKUTOČNE BEZDRÔTOVÉ STEREO

STRUČNÝ NÁVOD



PODPORA

Odpovědi na často kladené dotazy, podrobný návod k použití a další informace najdete na stránkách www.tozostore.com/support

Odpovede na často kladené otázky, podrobný návod na použitie a ďalšie informácie nájdete na stránkach www.tozostore.com/support

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU / *PREDSTAVENIE VÝROBKU*

kontrolky dobíjecího pouzdra / *kontrolky dobíjacieho puzdra*



USB-C



NOŠENÍ / *NOSENIE*

1. Zvolte si koncovky, které vám nejlépe padnou a zasuňte sluchátka do uší.
2. Pootočte sluchátky ve sluchovodech tak, aby dobře seděla.

1. Zvoľte si koncovky, ktoré vám najviac sadnú a zasuňte slúchadlá do uší.
2. Pootočte slúchadlami v sluchovodoch tak, aby dobre sedeli.



Sluchátka nejsou nasazená správně, pokud ušní koncovky míří vzhůru.
Slúchadlá nie sú nasadené správne, pokiaľ ušné koncovky mieria nahor.

PÁROVÁNÍ / *PÁROVANIE*

V nabídce přístrojů vyberte výrobek TOZO
V ponuke prístrojov vyberte výrobok TOZO.

1. Vyjměte obě sluchátka z dobíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky zapnou a do 10 sekund naváží spojení.
2. Vyhledejte za ízení k párování [TOZO T6S] a zvolte jej.

1. Vyberte obe slúchadlá z dobíjacieho puzdra. Slúchadlá sa automaticky zapnú a do 10 sekúnd nadviažu spojenie.
2. Vyhľadajte zariadenie na párovanie [TOZO T6S] a zvoľte ho.

ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ / *ZAPNUTIE-VYPNUTIE*

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund / *Stlačte a držte po dobu 3 sekúnd:*



Zapnutí:
1. Stiskněte a držte dotykové panely na obou sluchátcích po dobu delší než 3 sekundy.
2. Vyjměte sluchátka z dobíjecího pouzdra – automaticky se zapnou.

Zapnutie:
1. Stlačte a držte dotykové panely na oboch slúchadlách dlhšie než 3 sekundy.
2. Vyberte slúchadlá z dobíjacieho puzdra - automaticky sa zapnú.

Stiskněte a držte po dobu 5 sekund */ Stlačte a držte po dobu 5 sekúnd:*



Vypnutí:
1. Vložte sluchátka zpět do dobíjecího pouzdra a automaticky se vypnou.
2. Po dobu 5 s přidržte oba dotykové panely sluchátek, pokud nepřehrávají žádnou hudbu.
3. Sluchátka se vypnou automaticky, jsou-li po dobu delší než 5 minut odpojena.

Vypnutie:
1. Vložte slúchadlá späť do dobíjacieho puzdra a automaticky sa vypnú.
2. Po dobu 5 s pridržte oba dotykové panely slúchadiel, pokiaľ neprehrávajú žiadnu hudbu.
3. Slúchadlá sa vypnú automaticky, ak sú po dobu dlhšiu ako 5 minút odpojené.

VODĚODOLNOST / *VODEODOLNOSŤ*

Sluchátka jsou voděodolná pro běžné denní nošení (pot, déšť, umývání obličeje, sprchování, koupání atd., ale nelze s nimi plavat pod vodou*).
* Bluetooth signál telefonu se nešíří pod vodou.

Slúchadlá sú vodeodolné pre bežné denné nosenie (pot, dážď, umývanie tváre, sprchovanie, kúpanie atď., ale nemožno s nimi plávať pod vodou).*
** Bluetooth signál telefónu sa nešíri pod vodou.*



CHYTRÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ / *CHYTRÉ DOTYKOVÉ OVLÁDANIE*

Základní funkce se ovládají jednoduše. * Všechna ovládání v režimu stereo lze upravit v aplikaci TOZO.
*Základné funkcie sa ovládajú jednoducho. * Všetky ovládanie v režime stereo je možné upraviť v aplikácii TOZO.*

přehrát / *prehrať*

pozastavit / *pozastaviť*

předchozí skladba / *predchádzajúca skladba*

následující skladba / *nasledujúca skladba*

odpovědět / *odpovedať*

zavěsit / *zavesiť*

snížit hlasitost / *znížiť hlasitosť*

zvýšit hlasitost / *zvýšiť hlasitosť*

zapnout Siri / *zapnúť Siri*

X1: jedenkrát klepnout / *jedenkrát kliknúť*
X2: dvakrát klepnout / *dvakrát kliknúť*
X3: třikrát klepnout / *trikrát kliknúť*
držet: stisknout a držet po dobu 2 sekund / *držať: stlačiť a držať po dobu 2 sekúnd*

DOBÍJENÍ / *DOBÍJANIE*

Dobíjacie puzdro nabíjajte prostredníctvom zásuvky USB-C. (kábel USB-C je súčasťou balenia) Dobíjacie puzdro umožňuje tiež bezdrôtové nabíjanie (podložka pre bezdrôtové nabíjanie nie je súčasťou balenia).

Dobíjecí pouzdro nabíjejte prostřednictvím zásuvky USB-C (kabel USB-C je součástí balení). Dobíjecí pouzdro umožňuje také bezdrátové nabíjení (podložka pro bezdrátové nabíjení není součástí balení).

RESETOVÁNÍ / *RESETOVANIE*

Pokud dojde k tomu, že funguje pouze jedno sluchátko nebo pokud se nedaří sluchátka spárovat, proveďte jejich reset. 1. Na telefonu vymažte všechny záznamy [TOZO-T6S] v seznamu Bluetooth zařízení a rozhraní Bluetooth vypněte. 2. Vyjměte obě sluchátka z dobíjecího pouzdra, podržte jejich dotykové panely po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí červené kontrolky a sluchátka se nevypnou. 3. Stiskněte obě sluchátka znovu po dobu 5 sekund, dokud nezačnou kontrolky blikat střídavě červeně a modře. Poté klepněte dvakrát rychle za sebou na obě sluchátka. 4. Resetování bude dokončeno, jakmile kontrolky probliknou rychle modře a pak budou blikat střídavě červeně a modře. POZNÁMKA: Pokud se na zařízení objeví [spojení se nezdařilo]: smažte všechny záznamy [TOZO-T6S] ze seznamu ve svém zařízení a párování opakujte.

Pokiaľ dôjde k tomu, že funguje iba jedno slúchadlo, alebo pokiaľ sa nedarí slúchadlá spárovať, vykonajte ich reset. 1. Na telefóne vymažte všetky záznamy [TOZO-T6S] v zozname Bluetooth zariadení a rozhranie Bluetooth vypnite. 2. Vyberte obe slúchadlá z dobíjacieho puzdra, podržte ich dotykové panely po dobu 5 sekúnd, kým sa nerozsvietia červené kontrolky a slúchadlá sa nevypnú. 3. Stlačte obe slúchadlá znovu po dobu 5 sekúnd, kým nezačnú kontrolky blikať striedavo červeno a modro. Potom kliknite dvakrát rýchlo za sebou na obe slúchadlá. 4. Resetovanie bude dokončené, akonáhle kontrolky prebliknú rýchlo modro a potom budú blikať striedavo červeno a modro. POZNÁMKA: Ak sa na zariadení objaví [spojenie zlyhalo]: zmažte všetky záznamy [TOZO-T6S] zo zoznamu vo svojom zariadení a párovanie opakujte.

APLIKACE / *APLIKÁCIE*

TOZO

GET IT ON Google Play

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky firmy Google Inc.
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky firmy Google Inc.

Download on the App Store

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Chcete-li si zpřístupnit doplňkové funkce nastavení ekvalizéru, aktualizace firmwaru sluchátek atd., sejměte QR kód a stáhněte si aplikaci TOZO, nebo vyhledejte „TOZO" v obchodě s aplikacemi App Store / Google Play.
Při používání aplikace prosím povolte komunikaci přes Bluetooth.

Ak si chcete sprístupniť doplnkové funkcie nastavenia ekvalizéra, aktualizácie firmvéru slúchadiel atď., odstráňte QR kód a stiahnite si aplikáciu TOZO. alebo vyhľadajte „TOZO" v obchode s aplikáciami App Store/Google Play. Pri používaní aplikácie prosím povoľte komunikáciu cez Bluetooth.

FCC ID: 2A3N3-NC9

OZNÁMENÍ FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby: – Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače; – Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem; – Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač; – Poraďte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: 1. toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a 2. toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem. Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

OZNÁMENIE FCC: *Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy pod a časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovená preto, aby zabezpečila istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vĺn a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narúšajúcich rádiovú komunikáciu. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiace príjem rozhlasu alebo televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi: – Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača; – Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom; – Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač; – Poraďte sa s dodávateľom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc. Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok: 1. toto zariadenie nesmie by príčinou vzniku škodlivých interferencií a 2. toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom. Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať.*

info@tozostore.com

www.tozostore.com

Děkujeme, že jste si koupili výrobek TOZO. Nejnovější výrobky a příslušenství najdete na stránkách: www.tozostore.com. Pomoc získáte prostřednictvím e-mailu: info@tozostore.com

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok TOZO. Najnovšie výrobky a príslušenstvo nájdete na stránkach: www.tozostore.com. Pomoc získate prostredníctvom e-mailu: info@tozostore.com

ZÁRUKA A SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM / *ZÁRUKA A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM*

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/.
Záruční lhůta 5 let od data nákupu.

Ak potrebujete pomôcť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby apod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/.
Záručná lehota 5 rokov od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice

NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz