UGREEN

M.2 NVMe+SATA Hard Drive Adapter

Model: 0300

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur | Manual de Usuario
Manuale dell'Utente | Panduan Pengguna | ユーザーマニュアル | 용무명
Handleiding | Användarmanual | Instrukcja Obsługi
Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário | Руководство Пользователя

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Présentation du Produit | **ES:** Descripción del Producto
IT: Panoramica del Prodotto | **RU:** Обзор продукции | **JP:** 製品紹介 | **CN:** 产品简介
KR: 상품 개요 | **NL:** Productoverzicht | **SE:** Produktöversikt | **PL:** Przegląd produktu
TR: Ürün Açıklaması | **PT:** Visão geral do produto | **IND:** Ringkasan Produk

Instructions Before Use

DE: Anweisungen vor dem Gebrauch | **FR:** Instructions avant utilisation | **ES:** Instrucciones antes de Usar | **IT:** Istruzioni Prima dell'Uso | **RU:** Инструкции Перед Использованием | **JP:** ご使用の前に | **CN:** 使用前须知 | **KR:** 사용 전 지침 | **NL:** Instructies vóór gebruik | **SE:** Instruktioner före användning | **PL:** Instrukcje przed użyciem | **TR:** Kullanmadan Önceki Talimatlar | **PT:** Instruções antes da utilização | **IND:** Instruksi Sebelum Penggunaan

1. **Data backup:** Before using the device, please back up all your data to prevent any accidental loss.
   - **Safety reminder:** Do not unplug the product while handling data. To prevent any data transfer interruptions, please wait for the "Safely Remove Hardware" feature to pop up on your PC before disconnecting.
   - **Data protection:** Data loss caused by improper operation or human error is not covered by the warranty. Make sure to back up your important data regularly.

2. **Datensicherung:** Bitte sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie das Gerät verwenden, um einen versehentlichen Datenverlust zu vermeiden.
   - **Sicherheitshinweis:** Ziehen Sie das Produkt während Datenlagen von Datenträgern nicht direkt aus dem Computer. Warten Sie bitte lieber aus Ihrem Laptop/PC aus, um sicherzustellen, dass die Datenübertragung korrekt abgeschlossen ist, bevor Sie die Verbindung trennen.
   - **Datenschutz:** Datenverlust durch unsachgemäße Bedienung oder menschliches Versagen wird nicht erstattet. Um Ihr Magnet-SSD vor der Garantie abgedeckt, Um Ihre Daten zu schützen, wird empfohlen, regelmäßig Sicherungskopien Ihrer Daten zu erstellen.

3. **Sauvegarder des données:** Avant d'utiliser l'appareil, veuillez sauvegarder toutes vos données afin d'éviter toute perte accidentelle.
   - **Rappel de sécurité en toute sécurité:** Ne débranchez pas le produit pendant le transfert de données. Pour éviter toute interruption du transfert de données, veuillez attendre « Retirer le périphérique en toute sécurité » s'ouvrir sur votre ordinateur avant de le déconnecter.
   - **Protection des données:** La perte de données causée par une mauvaise utilisation ou une erreur humaine n'est pas couverte par la garantie. Veillez à sauvegarder régulièrement vos données importantes.

4. **Copia de seguridad de datos:** antes de usar el dispositivo, haga una copia de seguridad de todos sus datos para evitar cualquier pérdida accidental.
   - **Aviso de forma segura:** no desconecte el producto mientras transfiere datos. Para evitar interrupciones en la transferencia de datos, espere a la función "Quitar hardware con seguridad" aparezca en su ordenador antes de desconectar.
   - **Protección de datos:** La pérdida de datos causada por un funcionamiento inadecuado o error humano no está cubierta por la garantía. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos importantes con regularidad.

5. **Backup dei dati:** prima di utilizzare il dispositivo, eseguire il backup di tutti i dati per evitare perdite accidentali.
   - **Promemoria sicurezza:** non scollegare il prodotto durante il trasferimento dei dati. Per evitare interruzioni del trasferimento dei dati, attendere la funzione "Rimozione Sicura dell'hardware" per aprire sul tuo PC prima di disconnettersi.
   - **Protezione dei dati:** La perdita di dati causata da un funzionamento improprio o da un errore umano non è coperta dalla garanzia. Assicurarsi di eseguire regolarmente il backup dei dati importanti.

6. **Резервное копирование данных:** Перед использованием устройства, пожалуйста, сделайте резервные копии всех ваших данных, чтобы предотвратить случайную потерю.
   - **Напоминание о безопасности:** Не отсоединяйте устройство во время передачи данных. Чтобы предотвратить прерывания передачи данных, дождитесь окна «Безопасное извлечение оборудования» на компьютере перед отключением.
   - **Защита данных:** Потеря данных из-за неправильной эксплуатации или человеческой ошибки не покрывается гарантией. Регулярно создавайте резервные копии своих данных.

7. **データのバックアップ:** ご使用の前に、重要なデータをすべてバックアップしておくことをお勧めします。
   - **安全に取り外す:** 作業中にケーブルを外さないでください。データ転送を中断するのを防ぐため、パソコンで「ハードウェアを安全に取り外す」が表示されるまでお待ちください。
   - **データ保護:** 不適切な操作や人為的ミスによるデータ損失は保証の対象外です。重要なデータは定期的にバックアップしておくことをお勧めします。

8. **데이터 백업:** 장치를 사용하기 전에 모든 데이터를 백업하여 실수로 인한 데이터 손실을 방지하십시오.
   - **안전 알림:** 작업하는 동안 제품을 분리하지 마십시오. 데이터 전송 중단을 방지하기 위해 컴퓨터에서 "하드웨어를 안전하게 제거하기" 창이 나타날 때까지 기다리십시오.
   - **데이터 보호:** 부적절한 작동 또는 인간 실수로 인한 데이터 손실은 보증 범위에 포함되지 않습니다. 중요한 데이터를 정기적으로 백업하는 것을 잊지 마세요.

9. **Back-up van gegevens:** Voordat u het apparaat gebruikt, moet u al uw gegevens back-up om per ongeluk verlies van gegevens te voorkomen.
   - **Veiligheidsherinnering:** Ontkoppel de gegevens niet terwijl de gegevens worden overgedragen. Om de gegevensoverdracht te voorkomen, gelieven de functie "Hardware veilig verwijderen" op uw computer te openen voordat u de verbinding verbreekt.
   - **Gegevensbescherming:** Gegevensverlies veroorzaakt door onjuiste bediening of menselijke fouten valt niet onder de garantie. Zorg ervoor dat u regelmatig een back-up maakt van uw belangrijke gegevens.

10. **Säkerhetskopiering av data:** Innan du använder enheten, säkerhetskopiera alla dina data för att undvika oavsiktlig förlust.
    - **Säkerhetsmeddelande:** Koppla inte ur produkten medan data överförs data. För att förhindra avbrott i dataöverföringen, vänta på att funktionen "Säker borttagning av maskinvara" på din dator innan du koppla från den.
    - **Datasynlighet:** Dataförlust orsakad av felaktig användning eller mänsklig fel täcks inte av garantin. Se till att säkerhetskopiera dina viktiga data regelbundet.

11. **Yedek Veri Depolama:** Cihazı kullanmadan önce, kazara veri kaybını veya bozulmayı önlemek için tüm verilerinizi yedeklayın.
    - **Güvenli Çıkarılır İkaları:** Veri aktarımı sırasında ürünün fişini çekmeyin. Veri aktarımında olası kesintiler yaşanmaması için lütfen bilgisayarınızın kapanmasını veya bilgisayarınızı kapatmadan önce "Donanımı Güvenli Şekilde Çıkarın" ifadesinin ekrana çıkmasını bekleyin.
    - **Veri Koruma:** Hatalı veya yetersiz kullanıcı faaliyetinden kaynaklanan veri kayıpları garanti kapsamına dahil değildir. Önemli verilerinizi düzenli olarak yedeklemeyi unutmayın.

12. **Backup danych:** Przed użyciem urządzenia, zapisz kopię zapasową wszystkich danych, aby uniknąć przypadkowej utraty danych.
    - **Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:** Nie odłączaj produktu podczas przenoszenia danych. Aby uniknąć przerwania przesyłania danych, poczekaj, aż na komputerze pojawi się okno „Bezpieczne usuwanie sprzętu".
    - **Ochrona danych:** Utrata danych spowodowana nieprawidłową obsługą lub błędem ludzkim nie jest objęta gwarancją. Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe ważnych danych.

13. **Veri yedekleme:** Veri kaybını önlemek için cihazı kullanmadan önce tüm veri setinizi yedekleyin.
    - **Güvenli çıkarılır İkaları:** Veri aktarımı sırasında ürünün fişini çıkarmayın. Veri aktarımında olası kesintiler yaşanmaması için, bilgisayarınızda "Donanımı Güvenli Şekilde Çıkarın" ifadesinin ekrana çıkmasını bekleyin.
    - **Veri Koruma:** Hatalı veya yetersiz kullanıcı faaliyetinden kaynaklanan veri kayıpları garanti kapsamına dahil değildir. Önemli verilerinizi düzenli olarak yedeklemeyi unutmayın.

14. **Backup de dados:** Antes de usar o dispositivo, faça backup de todos os seus dados para evitar perdas acidentais.
    - **Aviso de segurança:** Não desconecte o produto durante a transferência de dados. Para evitar interrupções na transferência de dados, use a função "Remover hardware com segurança" em seu computador antes de desconectar.
    - **Proteção de dados:** A perda de dados causada por operação inadequada ou erro humano não está coberta pela garantia. Certifique-se de fazer backup de seus dados importantes regularmente.

15. **Резервное копирование данных:** Перед использованием устройства, пожалуйста, сделайте резервные копии всех ваших данных, чтобы предотвратить случайную потерю.
    - **Напоминание о безопасности:** Не отсоединяйте устройство во время передачи данных. Чтобы предотвратить прерывания передачи данных, дождитесь окна «Безопасное извлечение оборудования» на компьютере перед отключением.
    - **Защита данных:** Потеря данных из-за неправильной эксплуатации или человеческой ошибки не покрывается гарантией. Регулярно создавайте резервные копии своих данных.

16. **Cabangan data:** Sebelum menggunakan perangkat, harap cadangkan semua data Anda untuk mencegah kehilangan data yang tidak disengaja.
    - **Lepas dengan aman:** Jangan melepas produk ketika sedang mentransfer data. Untuk mencegah gangguan transfer data, harap tunggu hingga "Aman Melepas Perangkat Keras" muncul di komputer Anda sebelum memutuskan koneksi.
    - **Proteksi data:** Kehilangan data yang disebabkan oleh pengoperasian yang salah atau kesalahan manusia tidak termasuk dalam garansi. Jangan lupa mencadangkan cadangan data penting secara berkala.

Hard Drives Installation

DE: Installation von Festplatten | **FR:** Installation du Disque Dur | **ES:** Instalación de Discos Duros | **IT:** Installazione del Disco Rigido | **RU:** Установка жестких дисков | **JP:** ハードドライブの取付け | **CN:** 硬盘安装 | **KR:** 하드 드라이브 설치 | **NL:** Installatie van harde schijven | **SE:** Installation av hårddiskar | **PL:** Instalacja i podłączanie dysku twardego | **TR:** Sabit disk kurulumu | **PT:** Instalação de discos rígidos | **IND:** Instalasi Hard Drive

SATA Hard Drive Installation

DE: Installation eines SATA-Festplatte | **FR:** Installation du Disque Dur SATA | **ES:** Instalación del Disco Duro SATA | **IT:** Installazione del Disco Rigido SATA | **RU:** Установка жесткого диска SATA | **JP:** SATA ハードドライブの取付け | **CN:** 安装 SATA 硬盘 | **KR:** SATA 하드 드라이브 설치 | **NL:** Installatie van de SATA-harde schijf | **SE:** Installation av SATA-hårddisk | **PL:** Instalacja i podłączanie dysku twardego SATA | **TR:** SATA sabit disk kurulumu | **PT:** Instalação de disco rígido SATA | **IND:** Instalasi Hard Drive SATA



1. Connect the SATA hard drive to the SATA port and ensure it is firmly seated.
2. Gebruik de Sata-Harddisk en zorg ervoor dat deze goed vastzit.
3. Conectar el disco duro SATA al puerto SATA y asegurarse de que está firmemente asentado.
4. Collegare il disco rigido SATA alla porta SATA e assicurarsi che sia saldamente inserito.
5. Подключите жесткий диск SATA к порту SATA и убедитесь, что он надежно закреплен.
6. SATA ハードドライブを SATA ポートに接続し、確実に固定されていることを確認してください。
7. 将 SATA 硬盘连接到 SATA 端口，并确保它牢固安装。
8. SATA 하드 디스크를 SATA 포트에 연결하고 단단히 고정되었는지 확인하십시오.
9. Koppla SATA-hårddisken till SATA-porten och se till att den sitter ordentligt.
10. Podłącz dysk twardy SATA do portu SATA i upewnij się, że jest dobrze osadzony.
11. SATA sabit disk SATA bağlantı noktasına bağlayın ve yerine oturca olur duğundan emin olun.
12. Conecte a unidade rígida SATA à porta SATA e certifique-se de que ela está firmemente encaixada.
13. Sambungkan hard drive SATA dengan porta SATA, dan pastikan sudah terpasang dengan kuat.

M.2 SSD Installation

DE: Installation eines M.2 SSD | **FR:** Installation du SSD M.2 | **ES:** Instalación de SSD M.2 | **IT:** Installazione SSD M.2 | **RU:** Установка M.2 SSD | **JP:** M.2 SSDの取付け | **CN:** M.2 硬盘安装 | **KR:** M.2 SSD 설치 | **NL:** Installatie van M.2 SSD | **SE:** M.2 SSD-installation | **PL:** Instalacja dysku SSD M.2 | **TR:** M2 SSD kurulumu | **PT:** Instalação de SSD M.2 | **IND:** Instalasi SSD M.2

1. Open the M.2 SSD cover.
2. Insert an SSD size, select the corresponding fixing hole for installing the fixing screw and locate it on the pillars.
3. Screw the screw in the M.2 SSD into the M.2 slot.
4. Remove the protective film on the thermal pad on the back film and stick it along with the SSD.
5. Take out the pad, peel off its back film and stick it along with the SSD.
6. Close the cover.
7. Connect the enclosure to the computer.
8. Öffnen Sie die Abdeckung der M.2 SSD.
9. Schließen Sie die Abdeckung.
10. Schließen Sie das Gehäuse an den Computer an.
11. Ouvrez le couvercle du SSD M.2.
12. Insérez un SSD de taille appropriée, sélectionnez le trou de fixation correspondant pour installer la vis de fixation et localisez-la comme indiqué sur l'image.
13. Fixez la vis dans le SSD M.2 dans le slot M.2.
14. Retirez le film de protection du tampon thermique au dos du film arrière et collez-le le long du SSD.
15. Sortez le tampon, décollez le film protecteur et collez-le le long du SSD.
16. Fermez le couvercle.
17. Connectez le boîtier au ordinateur.
18. Abra la cubierta del SSD M.2.
19. Inserte un SSD de tamaño adecuado, seleccione el orificio de fijación correspondiente para instalar el tornillo de fijación y ubíquelo como se muestra.
20. Atornille el tornillo en el SSD M.2 en la ranura M.2.
21. Retire la película protectora de la almohadilla térmica de la película trasera y péguela junto con el SSD.
22. Saque la almohadilla, retire su película protectora y péguela junto con el SSD.
23. Cierre la cubierta.
24. Conecte el gabinete a la computadora.
25. Apertura del coperchio del SSD M.2.
26. Inserimento di un SSD di dimensione corretta, selezionare il foro di fissaggio corrispondente per installare la vite di fissaggio e individuarlo come in figura.
27. Avvitare la vite nel SSD M.2 nello slot M.2.
28. Rimuovere la pellicola protettiva dal tampone termico sul retro della pellicola posteriore e incollarla insieme al SSD.
29. Estrarre il tampone, rimuoverne la pellicola protettiva e incollarlo insieme al SSD.
30. Chiudere il coperchio.
31. Collegare l'alloggiamento al computer.
32. Открыть крышку SSD M.2.
33. Вставьте SSD подходящего размера, выберите соответствующее отверстие для крепления винта и расположите винт, как показано на рисунке.
34. Ввинтите винт в SSD M.2 в слот M.2.
35. Снимите защитную пленку с задней пленки термопрокладки и приклейте ее вместе с SSD.
36. Достаньте прокладку, снимите с нее защитную пленку и приклейте ее вместе с SSD.
37. Закройте крышку.
38. Подключите корпус к компьютеру.
39. M.2 SSD カバーを開けます。
40. SSD サイズに基づき、対応する固定穴を選択し、固定ネジを取り付け、図のように配置します。
41. ネジを M.2 スロットの M.2 ポートにねじ込みます。
42. SSD ドライブ背面の、熱パッドの保護フィルムを剥がして SSD に貼ります。
43. パッドを取り出し、保護フィルムを剥がして SSD に貼ります。
44. カバーを閉じます。
45. 筐体をパソコンに接続します。
46. 将 M.2 SSD 盖板打开。
47. 选择合适尺寸的 SSD，选择对应的固定孔安装固定螺丝，并按照图示放置。
48. 将螺丝拧紧在 M.2 插槽上。
49. 撕下背面膜上的保护膜，并将其与 SSD 一起粘贴。
50. 取出垫片，撕下保护膜，并将其与 SSD 一起粘贴。
51. 盖上盖板。
52. 将硬盘盒连接到电脑。
53. M.2 SSD 덮개를 엽니다.
54. SSD 사이즈에 따라 해당 고정 구멍을 선택하여 고정 나사를 설치하고 그림과 같이 위치합니다.
55. 나사를 M.2 슬롯의 M.2 SSD 에 나사를 조입니다.
56. 열전 패드의 보호 필름을 제거하고 SSD 와 함께 붙입니다.
57. 패드를 꺼내고 보호 필름을 벗겨 SSD 와 함께 붙입니다.
58. 덮개를 닫습니다.
59. 인클로저를 컴퓨터에 연결합니다.
60. M.2 SSD-kappan öppnas.
61. Sätt in en SSD av rätt storlek, välj motsvarande fästhål för att montera fästskruven och placera den som på bilden.
62. Skruva fast skruven i M.2 SSD-enheten i M.2-platsen.
63. Ta av plastlocket, du kan behöva göra det flera gånger innan du kan ta bort det, och klistra det på baksidan av din SSD.
64. Ta ut plattan, du kan behöva göra det flera gånger innan du kan ta bort det, och klistra det på baksidan av din SSD.
65. Stäng locket.
66. Anslut höljet till datorerna.
67. Otwórz pokrywę dysku SSD M.2.
68. Włóż dysk o odpowiednim rozmiarze, wybierz odpowiedni otwór montażowy do zamocowania śruby mocującej i znajdź go jak na rysunku.
69. Wkręć śrubę w dysku SSD M.2 w gniazdo M.2.
70. Usuń folię ochronną z podkładki termicznej na tylnej folii i przyklej ją wraz z dyskiem SSD.
71. Wyjmij podkładkę, usuń z niej folię ochronną i przyklej ją wraz z dyskiem SSD.
72. Zamknij pokrywę.
73. Podłączyć obudowę do komputera.
74. Hadapkan hard drive SSD M.2 dengan benar, pilih lubang pengunci yang sesuai untuk memasang sekrup pengunci dan pastikan posisinya seperti gambar.
75. Kencangkan sekrup ke SSD M.2 di slot M.2.
76. Lepas lapisan pelindung film belakang pembatas panas dan pasangkan yang ke SSD.
77. Keluarkan bantalan, lepas lapisan film di bagian belakang, lalu tempelkan pada SSD.
78. Tutup penutup.
79. Hubungkan kandang ke komputer.

Notices

DE: Hinweise | **FR:** Remarques | **ES:** Avisos | **IT:** Avvisi | **RU:** Примечания | **JP:** 安全上のご注意 | **CN:** 注意事项 | **KR:** 주의사항 | **NL:** Opmerkingen | **SE:** Anteckningar | **PL:** Uwagi | **TR:** Notlar | **PT:** Notas | **IND:** Pemberitahuan

1. • For optimal performance, it is recommended that you connect this device to a USB 3.2 or above port.
   - Please only use the original power adapter. Using other non-certified power adapters may cause damage to the device and pose safety risks.
   - Please put the device in an environment with a stable temperature and constant humidity. Avoid direct sunlight or any liquids coming into contact with the device.
   - Do not place heavy objects on or expose it to extreme voltage. Lower voltage power will first device and help all use to avoid potential damage.
   - Please power off the device before cleaning. When cleaning, use a moist wipe. Do not use chemicals or abrasive cleaners.
   - Do not drop, scratch, violently impact, or freeze the device.
   - This device contains small parts and pieces, please keep it out of reach of children to prevent accidental ingestion or choking hazards.
   - Do not dismantle or fix the device by yourself. Improper disassembly and assembly may cause electric shock or other safety hazards. If repair or replacement parts and/or accessories are required, please contact UGREEN customer service.

2. • Um eine optimale Leistung zu erreichen, wird empfohlen, dass Sie das Gerät an einen USB 3.2 oder einen höheren Standardanschluss anschließen.
   - Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung anderer nicht zertifizierter Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen und Sicherheitsrisiken verursachen.
   - Stellen Sie das Gerät bitte an einer Umgebung mit stabiler Temperatur und konstanter Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und den Kontakt des Geräts mit Flüssigkeiten.
   - Schalten Sie das Gerät bei Gewitter oder Sperrungen vorsichtshalber aus und trennen Sie das Netzkabel, um Schäden durch Überspannung zu vermeiden.
   - Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Spülmittel.
   - Lassen Sie das Gerät nicht fallen, kratzen oder stoßen. Setzen Sie es nicht Temperaturen, extrem kleinen Gegenständen oder Kindern aus.
   - Dieses Gerät enthält kleine Teile und Komponenten. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
   - Demontieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Eine unsachgemäße Demontage und Montage kann zu Stromschlägen oder anderen Sicherheitsrisiken führen. Wenn Reparaturen oder Ersatzteile und/oder Zubehör erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von UGREEN.

3. • Pour des performances optimales, il est recommandé de connecter cet appareil à un port USB 3.2 ou supérieur.
   - Veuillez n'utiliser qu'un chargeur d'origine. L'utilisation d'autres adaptateurs secteur non certifiés peut endommager l'appareil ou présenter des risques pour la sécurité.
   - Veuillez placer l'appareil dans un environnement à température stable et à humidité constante. Évitez toute exposition directe au soleil ou tout contact avec des liquides.
   - Ne pas surcharger ou de ne pas l'exposer à des tensions extrêmes. Une tension inférieure permettra à l'appareil ainsi de la protéger et vous tous contre tout dommage éventuel.
   - Veuillez éteindre l'appareil avant de le nettoyer. Pour le nettoyage, utilisez une lingette humide. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs.
   - Ne laissez pas tomber, ne rayez pas, ne cognez pas violemment et ne congelez pas l'appareil.
   - Cet appareil contient de petites pièces, veuillez le tenir hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion ou de suffocation accidentelle.
   - Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil par vous-même. Un démontage et un assemblage incorrects peuvent provoquer un choc électrique ou d'autres risques pour la sécurité. Si des pièces de réparation ou de remplacement et/ou des accessoires sont nécessaires, veuillez contacter le service client UGREEN.

4. • Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar este dispositivo a un puerto USB 3.2 o superior.
   - Utilice únicamente el adaptador de corriente original. El uso de otros adaptadores de corriente no certificados puede dañar el dispositivo y plantear riesgos de seguridad.
   - Coloque el dispositivo en un entorno con temperatura y humedad estables. Evite la luz solar directa y el contacto con líquidos.
   - No sobrecargue ni exponga a voltajes excesivos. Un voltaje inferior protegerá el dispositivo y delargo todo uno para evitar posibles daños.
   - Apague el dispositivo antes de limpiarlo. Al limpiar, utilice una toallita húmeda. No utilice productos químicos ni limpiadores abrasivos.
   - No deje caer, arañe, golpee violentamente o congele el dispositivo.
   - Este dispositivo contiene piezas y piezas pequeñas, manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar ingestión accidental o riesgos de asfixia.
   - No desmonte o repare el dispositivo usted mismo. Un desmontaje o montaje incorrecto puede causar descargas eléctricas u otros riesgos de seguridad. Si necesita repuestos y/o accesorios, por favor, ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de UGREEN.

5. • Per prestazioni ottimali, si raccomanda di collegare il dispositivo a una porta USB 3.2 o superiore.
   - Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione originale. Utilizzo di altri adattatori di alimentazione non certificati potrebbe danneggiare il dispositivo e causare rischi per la sicurezza.
   - Posizionare il dispositivo in un ambiente con temperatura e umidità stabili. Evitare il contatto diretto dei dispositivi con la luce solare o con liquidi.
   - In caso di temporale o tempesta imminente, spegnere il dispositivo o interrompere l'uscita per evitare danni da sovratensione.
   - Spegnere il dispositivo prima di pulirlo. Per la pulizia, utilizzare una salviettina umida. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti ipog.
   - Non lasciare cadere, graffiare, urtare violentemente o congelare il dispositivo.
   - Questo dispositivo contiene piccole parti e piccoli pezzi, tenerlo fuori dalla portata dei bambini per evitare ulteriormente ulteriori rischi di ingestione involontaria.
   - Non smontare o riparare il dispositivo da soli. Uno smontaggio o un montaggio improprio possono causare scosse elettriche o altri rischi per la sicurezza. Se sono necessarie riparazioni o parti di ricambio e/o accessori, contattare il servizio clienti UGREEN.

6. • Для оптимальной производительности рекомендуется подключить устройство к порту USB 3.2 или выше.
   - Используйте только оригинальный адаптер питания. Использование других адаптеров, не прошедших сертификацию, может повредить устройство и создать угрозу безопасности.
   - Не допускайте попадания влаги на устройство. Не подвергайте его воздействию экстремальных температур и не погружайте в воду.
   - Не перегружайте и не подвергайте воздействию высокого напряжения. Пониженное напряжение сначала будет защищать устройство, а затем и вас, чтобы предотвратить возможный ущерб.
   - Выключайте устройство перед чисткой. Для чистки используйте влажную салфетку. Не используйте химические средства.
   - Не роняйте, не царапайте, не подвергайте сильным ударам и не замораживайте устройство.
   - Устройство содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми или представлять опасность удушья. Не допускайте детей к устройству.
   - Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Неправильная разборка и сборка могут привести к поражению электрическим током или другим угрозам безопасности. Если вам потребуются запчасти и/или аксессуары, обратитесь в службу поддержки UGREEN.

7. • 最適なパフォーマンスを得るには、本製品を USB 3.2 以上のポートに接続することをお勧めします。
   - 純正の電源アダプターのみを使用してください。認証されていない他の電源アダプターを使用すると、機器の損傷や、火災、感電の原因となる恐れがあります。
   - 本製品は、温度と湿度が安定した環境に設置してください。直射日光や液体との接触を避けてください。
   - 雷雨が近づいている場合、または長期間にわたって使用しない場合は、本製品の電源をオフにし、すべての接続を解除することをお勧めします。
   - 本製品は、清潔な湿布で拭くことを推奨します。本製品の清掃には、アルコール系の溶剤や研磨剤を使用しないでください。
   - 落下させたり、引っ掻いたり、強い衝撃を与えたり、凍結したりしないでください。
   - 本製品には小型部品が含まれています。誤って飲み込んだり、窒息したりすることを防ぐために、お子様の手の届かないところに保管してください。
   - 本製品をご自身で分解または修理しないでください。不適切な分解や組み立ては、感電や火災の原因となる恐れがあります。修理または部品交換が必要な場合は、UGREEN カスタマーサービスにお問い合わせください。

8. • 최상의 성능을 위해 USB 3.2 이상의 포트에 연결하는 것을 권장합니다.
   - 정품 전원 어댑터만 사용하십시오. 인증되지 않은 다른 전원 어댑터를 사용하면 기기가 손상되거나 안전 위험이 발생할 수 있습니다.
   - 장치를 안정된 온도와 일정한 습도 환경에 두십시오. 직사광선이나 액체가 장치에 닿는 것을 피하십시오.
   - 뇌우가 치거나 장기간 사용하지 않을 경우 과전압 손상을 방지하기 위해 전원을 끄고 모든 연결을 해제하는 것을 권장합니다.
   - 청소하기 전에 장치를 끄십시오. 청소할 때는 젖은 천을 사용하십시오. 화학 물질이나 연마제를 사용하지 마십시오.
   - 떨어뜨리거나 긁거나 강하게 충격을 가하거나 얼리지 마십시오.
   - 이 장치에는 작은 부품이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 실수로 삼키거나 질식하는 것을 방지하십시오.
   - 장치를 스스로 분해하거나 수리하지 마십시오. 잘못된 분해 및 조립은 감전 또는 기타 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 수리 또는 교체 부품 및/또는 액세서리가 필요한 경우 UGREEN 고객 서비스에 문의하십시오.

9. • Voor optimale prestaties adviseren wij u aan om apparaat aan te sluiten op een USB 3.2-poort of hoger.
   - Gebruik alleen de originele voedingsadapter. Andere, niet-gecertificeerde voedingsadapters kan het apparaat beschadigen en veiligheidsrisico's veroorzaken.
   - Plaats het apparaat in een omgeving met een stabiele temperatuur en constante vochtigheid. Vermijd direkte zonnestralen of contact met vloeistoffen.
   - Schakel het apparaat uit bij onweer of een langdurige opslag en stop eerst het gebruiken voegen aangesloten kaartenlezers.
   - Zet het apparaat uit voor de reiniging. Gebruik een vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën of schuurmiddelen.
   - Laat het apparaat niet vallen, krassen, hard aan stoten of niet hard tegen en gaat er niet mee.
   - Dit apparaat bevat kleine onderdelen en stukjes, houd ze buiten het bereik van kinderen om verstikking of verstikkingsgevaar te voorkomen.
   - Demonteer of repareer het apparaat niet zelf. Met onbevoegd demontage en montage kunnen elektrische schokken of andere veiligheidsrisico's ontstaan. Deze oorzaak is verlies van UGREEN-garantiebewijs. Neem dan contact op met de UGREEN-klantenservice voor ondersteuning.

10. • Dla optymalnej pracy zalecamy podłączenie urządzenia do portu USB 3.2 lub wyższego.
    - Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza. Korzystanie z innych, niesertyfikowanych zasilaczy może uszkodzić urządzenie i zagrażać bezpieczeństwu.
    - Umieszczaj urządzenie w środowisku o stabilnej temperaturze i wilgotności. Unikaj bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi i cieczami.
    - W przypadku burzy i przerwami lub nieużywanego napięcia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę, aby uniknąć uszkodzenia przepięciowego.
    - Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki. Nie używać środków chemicznych ani środków czyszczących w sprayu.
    - Nie upuszczać, nie rysować, nie uderzać mocno ani nie zamrażać urządzenia.
    - To urządzenie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne przez przełknięcie lub duszenie, dlatego zadbajcie o to, aby znajdowało się poza zasięgiem dzieci.
    - Nie próbujcie samodzielnie rozbierać ani naprawiać urządzenia. Nieprawidłowy demontaż i montaż może powodować porażenie prądem lub inne zagrożenia. Jeśli konieczne jest zakupienie części zamiennych lub akcesoriów, skontaktujcie się z obsługą klienta UGREEN.

11. • Cihazın en iyi performansı sağlaması için, cihazın USB 3.2 veya daha yüksek bir portuna bağlanması önerilir.
    - Yalnızca orijinal güç adaptörünü kullanın. Diğer belgelendirilmemiş güç adaptörlerinin kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya güvenlik tehlikelerine yol açabilir.
    - Cihazı, sıcaklık ve nem oranı sabit olan bir ortamda kullanılmalıdır. Doğrudan güneş ışığından veya cihaza temas etmesinden kaçınılmalıdır.
    - Fırtına veya kısa süreli ve uzun süreli kullanım durumunda, cihazın fişini çekmek veya kablosunu çıkarmak, aşırı gerilim hasarına karşı koruma sağlayacaktır.
    - Temizlemeden önce cihazın gücünü kapatın. Temizlemek için bir bez kullanın. Kimyasallar veya aşındırıcı kullanmayın.
    - Cihazı düşürmeyin, çizmeyin, şiddetle darbelere maruz bırakmayın veya dondurmayın.
    - Bu ürün küçük parçalar içermektedir. Çocukların yutma veya boğulma tehlikesi için cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
    - Cihazı kendiniz sökmeyin veya onarmayın. Yanlış sökme ve takma işlemi elektrik çarpmasına veya diğer güvenlik tehlikelerine neden olabilir. Onarım veya yedek parça ve/veya aksesuar gerekiyorsa lütfen UGREEN müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

12. • Para obter o melhor desempenho, recomenda-se que ligue o aparelho a uma porta USB 3.2 ou superior.
    - Utilize somente o adaptador de energia original. O uso de outros adaptadores de energia não certificados pode danificar o dispositivo e causar riscos à segurança.
    - Coloque o dispositivo em um ambiente com temperatura estável e umidade constante. Evite que ele fique sob a luz direta do sol e que líquidos entrem em contato com ele.
    - Em caso de tempestade ou quando ele ficar sem uso por um longo período, desligue o dispositivo e desconecte todos os seus cabos.
    - Desligue o dispositivo antes de limpá-lo. Ao limpar, use um pano úmido. Não use produtos químicos ou limpadores abrasivos.
    - Não deixe cair, arranhe, bata com força ou congele o dispositivo.
    - Este dispositivo contém partes e peças pequenas. Mantenha-o fora do alcance das crianças para evitar ingestão acidental ou riscos de asfixia.
    - Não desmonte nem conserte o dispositivo por conta própria. A desmontagem e a remontagem inadequadas podem causar choques elétricos ou outros riscos à segurança. Se for necessário adquirir peças de reposição e/ou acessórios, entre em contato com o atendimento ao cliente da UGREEN.

13. • Untuk performa optimal, kami disarankan untuk menghubungkan perangkat ini ke port USB 3.2 atau di atasnya.
    - Hanya gunakan adaptor daya aslinya. Menggunakan adaptor daya lain yang tidak bersertifikasi dengan merek apa pun dapat merusak perangkat dan juga menyebabkan bahaya keselamatan.
    - Letakkan perangkat di lingkungan dengan suhu yang stabil dan kelembaban yang konstan. Hindari terpapar langsung pada sinar matahari atau cairan apa pun yang mengalir.
    - Jika terjadi badai atau selama pemadaman listrik, matikan dan putuskan perangkat dari sumber daya untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan tegangan.
    - Kecuali Anda ingin melakukan pembersihan, jauh lebih baik jika perangkat tetap dalam keadaan tertutup. Jangan gunakan bahan kimia atau semprotan pembersih.
    - Jangan jatuhkan, goresi, benturkan secara keras, atau bekukan perangkat.
    - Perangkat ini terdiri komponen dan bagian kecil. Jauhkan dari jangkauan anak untuk ngindari bahaya tersedak. Jauhkan hewan peliharaan juga.
    - Jangan bongkar atau perbaiki perangkat sendiri. Pembongkaran dan pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan sengatan listrik atau bahaya keselamatan lainnya. Jika memerlukan perbaikan dan/atau suku cadang/aksesoris, silakan hubungi layanan pelanggan UGREEN.

14. • Cihazın en iyi performansını sağlamak için, cihazın USB 3.2 veya daha yüksek bir bağlantı noktasına bağlanması tavsiye edilir.
    - Yalnızca orijinal adaptörü kullanın. Diğer onaylanmamış adaptörlerin kullanılması cihazın zarar görmesine veya güvenlik sorunlarına yol açabilir.
    - Cihazı, sıcaklık ve nem oranı sabit olan bir ortamda bulundurun. Doğrudan güneş