

Manual Edition 1.0, March 2022
IB-200-R0019B-02

For more information, please visit our website:

www.edifier.com

@Edifierglobal

@Edifier_Global

@Edifier_Global

Model: EDF100039

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice. Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EDIFIER®

R19BT Multimedia Speaker

— Manual —

CZ Důležité bezpečnostní pokyny

- Důkladně se seznámte s těmito pokyny. Uložte je na bezpečné místo pro pozdější použití.
- Používejte pouze příslušné doporučené výrobce.
- Přístroj instalujte náležitě v souladu s pokyny uvedenými v kapitole o jeho připojení.
- Přístroj doporučujeme používat v teplotním rozmezí 0-35°C. Doporučujeme výrobek přepravovat a skladovat v teplotním rozmezí 0-35°C.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Zařízení se nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin a nesmí na něj kapat.
- Přístroj neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů (např. radiátorů, kamen, nebo jiných zařízení vytvářejících teplo, atd.).
- Na přístroj neinstalujte žádné předměty naplněné tekutinou, např. vázy; také se na něj nesmí stavět žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Neblokujte ventilační otvory. Do ventilačních ani jiných otvorů nestrkejte žádné předměty. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- S ohledem na dostatečnou ventilaci nechte okolo přístroje dostatečný prostor (doporučujeme minimálně 5 cm).
- Konektor se nesnažte do zásuvky zatlačit násilím. Před připojením konektoru zkontrolujte, zda zástrčka není něčím ucpaná a zda konektor odpovídá zástrčce a je správně orientován.
- Dodané příslušenství a díly (např. šroubky) uchovávejte mimo dosah dětí, aby je omylem nespolkly.
- Sami kryt nedemontujte ani neovírajte. Vystavujete se tak nízkou úrazu elektrickým proudem a jiným nebezpečím. Bez ohledu na příčinu poškození (např. poškozený kabel nebo zástrčka, vystavení působení tekutin, vpadlé čiží předměty, vystavení dešti nebo vlhkosti, nesprávná funkce nebo pád přístroje, atd.) musí opravu okamžitě provést pouze oprávněný servisní technik.
- Před čištěním produktu suchým hadříkem jej vždy nejprve vypněte a odpojte ze sítě.
- K čištění povrchů přístroje nikdy nepoužívejte silné kyseliny, zásady, benzín, alkohol ani jiná chemická rozpouštědla. K čištění používejte pouze neutrální čisticí prostředky nebo čistou vodu.
- Výrobek musí být používán v nadmořské výšce menší než 2000 m.

Nadměrný poslech hlasité hudby může způsobit poškození sluchu. Udržujte nastavení hlasitosti v rozumném rozsahu.

Správná likvidace produktu. Tato značka znamená, že tento přístroj nelze v rámci EU likvidovat jako běžný domácí odpad. Abyste zabránili poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace přístroje, zodpovědně jej zrecyklujte, čímž umožníte opětovné využití použitých materiálů. K navracení použitého přístroje využijte sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten od Vás může přístroj převzít a zajistit jeho ekologickou recyklaci.

Tento symbol znamená, že tento přístroj není určen k venkovnímu použití.

Pro bezdrátové přístroje:

- Bezdrátová zařízení mohou generovat krátkovlnné radiové frekvence a ručit tak běžný provoz ostatních elektronických zařízení nebo zdravotních přístrojů.
- Pokud není použití přístroje povoleno, vypněte jej. Přístroj nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních, v letadlech, u benzínových pump, v blízkosti automatických bran, automatických protipožárních systémů ani jiných automatických zařízeních.
- Přístroj nepoužívejte ve vzdálenosti do 20 cm od kardiostimulátoru. Radiové vlny mohou ovlivňovat běžnou funkci kardiostimulátorů nebo jiných lékařských přístrojů.

1

Co je v krabici

Pasivní reproduktor

Aktivní reproduktor

Audio kabel 3,5mm - 3,5mm

Návod k obsluze

Poznámka:

- Obrázky jsou jen pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.
- V případě potřeby technického vylepšení a upgradu systému se mohou informace a specifikace obsažené zde mírně lišit dle vlastního produktu. Pokud naleznete nějaké odlišnosti, řiďte se vlastním produktem.

2

Funkční ovládání

1. Port pro sluchátka
2. Vypínač/ovládání hlasitosti
Zapnutí: otočte knoflíkem doprava; „cvaknutí“ značí, že reproduktory jsou zapnuté
Vypnutí: otočte knoflíkem doleva; „cvaknutí“ značí, že reproduktory jsou vypnuté
Zvýšení hlasitosti: otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček
Snížení hlasitosti: otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček
3. Ukazatel režimu
Vstup pro přenos audio pomocí USB: červená LED svítí
Vstup Bluetooth: modrá LED svítí
Vstup AUX: zelená LED svítí
4. Tlačítko přepínání režimů
Stisknutí: Přepínání režimu USB-Bluetooth-AUX
Stisknutí a přidržení: odpojení Bluetooth a vymazání záznamů o párování (Bluetooth je připojen)
5. Vstup AUX
6. Připojovací port USB
7. Připojovací port aktivního a pasivního reproduktoru
8. Připojení aktivního reproduktoru

Poznámka: Reproduktor nepodporuje synchronizaci hlasitosti. Pokud potřebujete upravit hlasitost, upravte hlasitost reproduktoru a hlasitost počítače odděleně.

3

Provozní pokyny

- **Připojení přenosu audio pomocí USB**

1. Připojte příložený USB kabel k počítači, poté reproduktory zapněte otočením knoflíku „Vypínač/Ovladač hlasitosti“ po směru hodinových ručiček.
2. Počítač rozpozná USB zařízení „EDIFIER R19BT“ a automaticky přepne zvukový výstup na přenos audio pomocí USB.
3. Pokud se nepřepne automaticky, otevřete nastavení zvuku na počítači a jako výstupní zařízení vyberte „Reproduktor (EDIFIER R19BT)“, reproduktor je připraven k použití.

- **AUX připojení**

1. Připojte 3,5mm-3,5mm audio kabel k vašemu zařízení, reproduktor se přepne do režimu AUX. Zelená LED bude svítit.
2. Vyberte audio soubor, který chcete přehrát na vašem zařízení, reproduktor je připraven k použití.

4

Provozní pokyny

- **Bluetooth připojení**

1. Stisknutím „tlačítka přepínání režimů“ přepněte na vstup Bluetooth. Modrá LED bude pomalu blikat.
2. V nastavení vašeho zařízení zvolte „EDIFIER R19BT“ a připojte se. Po připojení se rozsvítí modrá LED.

5

Technické specifikace

Výkon: P/L: 2W+2W
Kmitočtová charakteristika: 80Hz-19KHz
Vstup: 5V 1A

Odstraňování závad

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda kontrolka napájení svítí.
- Zkuste zvýšit hlasitost pomocí regulátoru hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda jsou audio kabely správně zapojeny a reproduktory mají správně nastavený vstup.
- Zkontrolujte audio výstup přehrávače.

Nelze se připojit přes Bluetooth

- Ujistěte se, že je reproduktor přepnutý na vstup Bluetooth. Pokud je v režimu jiných vstupů audio, Bluetooth se nepřipojí. Stisknutím a přidržím tlačítka přepínání režimu v režimu Bluetooth jej odpojte od všech zařízení Bluetooth, poté to zkuste znovu.
- Efektivní přenosový dosah systému Bluetooth je 10 m; ujistěte se, že jsou oba přístroje v uvedeném dosahu.
- Zkuste připojit jiné zařízení Bluetooth.

Hluk přicházející z reproduktorů

- Reproduktory EDIFIER generují malý šum, zatímco šum některých zvukových zařízení je příliš vysoký. Odpojte audio kabely a zvyšte hlasitost, pokud není slyšet žádný zvuk ve vzdálenosti 1 metru od reproduktoru, pak není problém s tímto produktem.

Více informací o společnosti EDIFIER naleznete na stránkách www.edifier.com
Informace o záruce na produkty EDIFIER naleznete na příslušných mutačních stránkách na www.edifier.com a v kapitole Podmínky záruky.
USA a Kanada: service@edifier.ca
Jižní Amerika: Místní kontaktní informace naleznete na www.edifier.com (anglicky) nebo www.edifierla.com (španělsky/portugalsky).

6

Declaration for EU
 Frequency Band: 2.402GHz ~ 2.480GHz
 RF Power output: ≤ 10 dBm (EIRP)
 There is no restriction of use.

Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment type EDF100039 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.edifier.com/int/eu-doc.html>

FCC ID: Z9G-EDF168
IC: 10004A-EDF168